

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“ПАХТА, ТЎҚИМАЧИЛИК, ЕНГИЛ
САНОАТДА ИННОВАЦИОН ТЕХНИКА
ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР”
модули бўйича
Ў Қ У В – У С Л У Б И Й М А Ж М У А**

Тошкент – 2016

**Мазкур ўқув-услугий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2016 йил 6 - апрелидаги 137-сонли буйруғи билан
тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.**

Тузувчилар: ТТЕСИ т.ф.н., доц. А.Сафоев
ТТЕСИ т.ф.н., доц. К.Авазов
ТТЕСИ т.ф.л., проф. М.Хожиёв
ТТЕСИ т.ф.н., проф. А.Салимов
ТТЕСИ кат.ўқит. Х.Абдугаффров
ТТЕСИ кат.ўқит. П. Бутовский

Такризчилар: хорижий эксперт Hwan Ki Lee Жанубий Корея
КОИСА мутахассиси, профессор
ТТЕСИ ўқув бўлими бошлиғи Б. Ҳасанов

*Ўқув -услугий мажмуа ТТЕСИ Кенгашининг 2016 йил 29 августдаги
1-сонли қарори билан нашрга қилинган.*

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ.....	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.....	11
III. НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТ.....	16
IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР.....	122
V. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ	153
VI. КЕЙСЛАР БАНКИ.....	155
VII. ГЛОССАРИЙ.....	158
VIII. ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР.....	160

I.

II. ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ

Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июндаги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732-сон Фармонидаги устувор йўналишлар мазмунидан келиб чиққан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қилади. Дастур мазмуни олий таълимнинг норматив-ҳуқуқий асослари ва қонунчилик нормалари, илғор таълим технологиялари ва педагогик маҳорат, таълим жараёнларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш, амалий хорижий тил, маҳсулот сифати менежменти ва тизимли таҳлил, қарор қабул қилиш асослари, пахта, тўқимачилик, енгил саноатида инновацион техника ва технологиялари модули негизида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва ўқув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар, педагогнинг касбий компетентлиги, глобал Интернет тармоғи, мультимедиа тизимларини ўзлаштириш бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ушбу дастурда Тўқимачилик, енгил ва пахта тозалаш корхоналарида инновацион техника ва технологиялар. Тўқимачилик, енгил ва пахта тозалаш корхоналарида хизмат кўрсатишда қўлланиладиган замонавий машина ва жиҳозлар (Lummus, Cherokee, Rieter, Truchler, Marzolli, Juke, Brother ва бошқа фирмаларнинг машина ва жиҳозлари). Тўқимачилик, енгил ва пахта саноати техника ва технологияларининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари (ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини ошириш, маҳсулот таннархини камайтириш, табиий маҳсулотлардан кенг ассортиментли маҳсулотлар ишлаб чиқариш, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни жаҳон бозорига олиб чиқиш ва бошқалар). Тўқимачилик, енгил ва пахта саноат корхоналарига қўйиладиган замонавий талаблар. Тўқимачилик, енгил ва пахта саноатидаги хорижий машиналари ва жиҳозлари (Lummus, Cherokee, Rieter, Truchler, Marzolli, Toyota, Juke, Brother ва бошқа фирмаларнинг машина ва жиҳозлари) бўйича таҳлили келтирилган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

Пахта, тўқимачилик, енгил саноатида инновацион техника ва технологиялари **модулнинг мақсад ва вазифалари:**

Модулнинг мақсади: пахта, тўқимачилик ва енгил саноатидаги инновацион техника ва технологияларни ўрганиш.

Модулнинг вазифаси: пахтани дастлабки ишлаш, йигириш, тўқиш, тикув ва тикув-трикотаж ва ипак ишлаб чиқарувчи замонавий машина ва

жиҳозлар. Пахта, тўқимачилик, енгил саноатдаги инновацион техника ва технологиялар. Уларнинг тузулиши ва ишлашини таҳлил қилиш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Пахта, тўқимачилик, енгил саноатда инновацион техника ва технологиялар” курсини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- тўқимачилик, енгил ва пахта тозалаш корхоналаридаги янги техника ва технологияларни;
- тўқимачилик, енгил ва пахта саноати машина ва жиҳозлари ишлаб чиқаришнинг ҳозирги ҳолатини;
- корхоналардаги хизмат кўрсатиш техника ва технологияларини;
- замонавий ишлаб чиқариш технологияларидан фойдаланишнинг самарали усуллари *билиши* керак.

Тингловчи:

- тўқимачилик, енгил ва пахта саноатида инновацион техника ва технологиялардан фойдаланиш;
- маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнидаги технологик машина ва жиҳозларининг долзарб муаммоларини таҳлил қилиш;
- ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини таҳлил қилиш ва бошқариш *кўникмаларига* эга бўлиши лозим.

Тингловчи:

- замонавий технологик машина ва жиҳозларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш;
- корхоналарда машина ва жиҳозларга хизмат кўрсатишнинг замонавий усуллари танлаш;
- тўқимачилик, енгил ва пахта саноати машина ва жиҳозларининг долзарб муаммоларини таҳлил қилиш *малакаларига* эга бўлиши зарур.

Тингловчи:

- тўқимачилик, енгил ва пахта саноати машина ва жиҳозлардан фойдаланишда инновацион технологияларни амалиётда қўллаш;
- хорижий технологик машина ва жиҳозларни ишлаб чиқариш жараёнига жорий қилиш;
- замонавий технологик машина ва жиҳозларни ишлаб чиқариш жараёнида қўллаш *компетенцияларига* эга бўлиши лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Пахта, тўқимачилик, енгил саноатда инновацион техника ва технологиялар” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиш жараёнида таълимнинг замонавий методлари,

педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

-маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида тақдимотлар, видеоматериаллар ва электрон-дидактик технологиялардан; ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, «ФСМУ», “Кейс-стади”, “SWOT-таҳлил”, “Брифинг”, «Хулосалаш» (Резюме, Веер), “Ассесмент”, “Инсерт”, Венн Диаграммаси, “Портфолио” методи ва бошқа интерактив таълим усуллари қўллаш назарда тутилади.

Модулининг ўқув режадаги бошқа фанлар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

Модул мазмуни ўқув режадаги “Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялар”, “Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини лойиҳалашнинг янги усуллари” ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг шахсий ахборот майдонини шакллантириш, кенгайтириш ва касбий педагогик тайёргарлик даражасини орттиришга хизмат қилади.

Модулининг олий таълимдаги ўрни

Модул Пахта, тўқимачилик, енгил саноатда инновацион техника ва технологиялар ва улардан таълим тизимида фойдаланиш орқали таълимни самарали ташкил этишга ва сифатини тизимли орттиришга ёрдам беради.

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш машғулоти бўйича ажратилган соатлар ҳажми

№	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					
		Ҳаммаси	Аудитория ўқув юкламаси				
			Жами	жумладан,		мустақил таълим	қўчма машғулот
назарий	амалий машғулот						
1.	Пахта саноати технологияси	2	2	2			
2.	Йиғириш технологияси	2	2	2			
3.	Трикотаж технологияси	2	2	2			
4.	Ипак технологияси	2	2	2			
5.	Тўқув технологияси	2	2	2			
6.	Пахта саноати машиналари	2	2		2		
7.	Йиғириш машиналари	2	2		2		

8.	Трикотаж машиналари	2	2		2		
9.	Ипак машинасини вал деталини тиклаш	2	2		2		
10.	Тўқув машиналари	2	2		2		
11.	Пахта саноати машиналари.	2	2			2	
12.	Тўқимачилик саноати машиналари.	2	2			2	
13.	Пахта, тўқимачилик, енгил саноати корхоналардаги технологик жараёнларни ишлаб чиқариш шароитида ўрганиш	6	6				6
	Жами	30	30	10	10	4	6

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Пахта саноати технологияси.

Пахта саноатида янги техника ва технологиялар. Пахта саноати машиналари, жиҳозлари ва уларнинг ишлаш усуллари. Замонавий пахта саноатида қўлланиладиган машиналар, уларнинг афзаллик ва камчиликлари. Замонавий пахта саноати корхоналаридаги техника ва технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини таҳлил қилиш.

Корхоналарда хизмат кўрсатиш техника ва технологиялари, пахта саноат машиналари ва жиҳозларига хизмат кўрсатиш. Чигитли пахтани қуритиш ва ифлосликлардан тозалаш технологияси. Қуритиш технологик ускуналарининг тузилиши ва ишлаши. Пахтани тозалаш жараёни технологияси ва жиҳозлари. АҚШ ПТКларида пахта толасини жинлаш, тозалаш ва тойлашни технологик жараёнлари. “Xorell Kompani Ink” фирмаси модул технологияси. Пахта модулини ташувчи трейлер. Қўзғалмас модул бузгич. Big “J” сепаратори. Тик оқимли қуритгич. Минорали қуритгич.

2- мавзу: Йигириш технологияси.

Тўқимачилик саноатидаги йигириш жараёни техника ва технологиялари. Йигириш дастгоҳлари ва уларнинг ишлаш усуллари. Замонавий ва мавжуд йигириш дастгоҳлари, уларнинг афзаллик ва камчиликлари. Замонавий корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини таҳлил қилиш. Йигириш корхоналарида хизмат кўрсатиш техника ва технологиялари. Пилталаш ва пиликлаш машиналари. Халқали ва пневмомеханик йигириш машиналари. Rieter фирмасининг универсал титиш-тозалаш агрегати. Уч барабанли универсал тозалагич CLEANOMAT CL-C3. Тўрт барабанли тозалагич CLEANOMAT CL-C4. Бункер усулда ишлайдиган аралаштиргич MX-R. Тўғри ва қия чизик бўйича илгариланма-қайтма ҳаракат

килувчи (Blendomat) автотитшич. Автотиткичларнинг тузилиши. RIETER фирмасининг йигириш ускуналари. Кўп функцияли аралаштириш машиналари MX-U (Trutschler), Unimix B-71 (Rieter) ва B 143 (Marzoli). Шляпкали тараш машиналари DK-903, TC-03, TC-06, TC-07, TC-11 (TRUTZSCHLER фирмаси) C 60, C 70 (RIETER фирмаси) ва C-601, C-701 (MARZOLI фирмаси).

3-мавзу: Трикотаж технологияси.

Тўқимачилик саноатидаги трикотаж техника ва технологиялари. Трикотаж дастгоҳлари ва уларнинг ишлаш усуллари. Замонавий ва мавжуд трикотаж дастгоҳлари, уларнинг афзаллик ва камчиликлари. Замонавий корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини таҳлил қилиш. Трикотаж корхоналарида хизмат кўрсатиш техника ва технологиялари. Ҳалқа ҳосил қилишни тугаллаш. Ҳалқаларнинг бирлашиши. Тилчали игналарда ҳалқа ҳосил қилиш жараёни. Трикотаж тўқимасини тортиш. Тўқув усулида ҳалқа ҳосил қилиш жараёни. Ясси игнадонли трикотаж машинаси Stoll (Германия). Икки игнадонли жаккард трикотаж машинаси Mayer & Cil (Германия).

4-мавзу: Ипак технологияси.

Тўқимачилик саноатидаги ипак ишлаб чиқариш техника ва технологиялари. Ипак ишлаб чиқариш, дастгоҳлари ва уларнинг ишлаш усуллари. Замонавий ва мавжуд пиллага дастлабки ишлов бериш ва чувиш дастгоҳлари, уларнинг афзаллик ва камчиликлари. Замонавий ипак ишлаб чиқариш корхоналаридаги маҳсулотлар сифатини таҳлил қилиш. Ипакчилик саноати корхоналаридаги хизмат кўрсатиш техника ва технологиялари. Хом ипакнинг чизиқли зичлигини назорат қилиш. Тирик пилла ғумбагини инфрақизил нур таъсирида жонсизлантириш. Пилладан ипак чувиш. Автомат пилла чувиш дастгоҳлари РК (РК-750 ШЛ, РК-2, РК-3 ва япон системаси силкитиш дастгоҳлари). Yufeng10 Яримавтомат пилла чувиш дастгоҳи. Механик пилла чувиш дастгоҳи. Хом ипакнинг чизиқли зичлигини назорат қилиш.

5-мавзу: Тўқув технологияси.

Тўқимачилик саноатидаги тўқув дастгоҳлари техника ва технологиялари. Тўқув дастгоҳлари ва уларнинг ишлаш усуллари. Замонавий ва мавжуд тўқув дастгоҳлари, уларнинг афзаллик ва камчиликлари. Замонавий тўқув корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини таҳлил қилиш. Трикотаж корхоналарида хизмат кўрсатиш техника ва технологиялари. Техник тўқима ишлаб чиқариш. Атторлик тўқималарини ишлаб чиқариш. Picanol OMNplus 800 дастгоҳи.

Газламанинг шаклланиш жараёни. Тўқима ҳосил қилишда қатнашувчи асосий механизмлар. Тўқималарда нуқсонлар бўлмаслигини назорат қилувчи автоматик мосламалар. Ҳақиқий зичлик. Тўқима зичлиги. Ипларни таранглиги. Ипларни тўқимачилик матолар ишлаб чиқаришга тайёрлаш. Ипларни қайта ўраш. Ип ўраш автоматлари. "Murata" қайта ўраш автомати. Пилталаб тандалаш.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАЗМУНИ

1- амалий машғулот: Пахта саноати машиналари.

Аррачали барабандан толани ажратиб олувчи чўткали барабан ҳисоби. Тола тозалаш машиналари колосникларини мустаҳкамлик ҳисоби. Чўткали барабан билан аррачали барабан ўзаро жойлашиши. Чўткали барабаннинг айланишлар сони. Сарф этиладиган қувват. Чўткали барабан билан пахта бўлагини зарба импульси. Чўткали барабан тезлиги аррачали барабан тезлиги. Тозалаш машинасининг иш унумдорлиги. Пахта ва колосник орасидаги ишқаланиш кучи. Чўткали барабаннинг истеъмол қуввати.

2- амалий машғулот: Йигириш машиналари.

Маҳсулотни чўзиш жараёни. Чўзиш майдонига таъсир қилувчи омиллар. Қўшиш жараёнининг асосий афзаллик ва камчиликлари. Чўзиш прибори. Толаларнинг харакатланиши. Маҳсулот йўғонлиги. Маҳсулотни чўзиш ингичкалаштириш. Чўзиш приборининг геометрик параметрлари. Пилталарнинг қўшилиши. Толаларни чузиш диаграммаси.

3- амалий машғулот: Трикотаж машиналари.

Ҳалқа модулини ҳисоблаш. Ипнинг чизиқий зичлигини аниқлаш. Ҳалқадаги ип узунлиги. Ипнинг шартли диаметри. Тола зичликларининг қийматлари. Трикотаж маҳсулоти учун ҳалқалар модули. Ҳалқа модули ва ипнинг эгилишдаги бикирлиги ўртасидаги алоқадорлик. Трикотаж тўқима ва маҳсулотларни ишлаб чиқаришдаги ипларнинг чизиқли зичлигини қуйи ва юқори чегаралари. Ипнинг чизиқий зичлигини аниқлаш. Трикотаж маҳсулотларини сифатли ва харидоргирлиги. Сифатли трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш.

4- амалий машғулот: Ипак машинасини вал детални тиклаш.

Ипак машиналари деталларига ишлов бериш. Бир жараёнли ва икки жараёнли тўғрилаш усули. Ҳисобий боғлиқликлар. Пластик бирлиги узулишдаги узайиш. Эгиш билан совуқлайин тўғрилаш. Қиздириб тўғрилаш. Қайишқоқлик деформацияси тушунчаси. Пластик деформация. Деталларга ишлов беришнинг замонавий технологиялари. Деталларга ишлов бериш ва унинг сифатли маҳсулот олиш жараёнига таъсири.

5- амалий машғулот: Тўқув машиналари.

Виброёй ёрдамида деталларни тиклаш жараёни. Виброёй қоплаш учун жиҳоз. Қоплаш технологияси ва режимлари. Вални виброёй усули билан тажрибавий қоплаш. Виброёй қоплаш учун жиҳоз. УАНЖ-5-ВНИИАТ туридаги мосламаси. Қоплаш токи. Қоплаш учун электрод сими ва электродлар. Қоплаш тезлиги, айланишлар сони. Қоплаш қадами. Қоплаш учун мосламанинг ишлаш жараёнида техника хавфсизлиги қоидалари.

Кўчма машғулот мазмуни

“Пахта, тўқимачилик, енгил саноат машиналарини ишлаб чиқаришда янги техника ва технологиялар” модулида кўчма машғулотлар замонавий жиҳозлар билан жиҳозланган соҳанинг етакчи корхоналари ва лабораторияларида олиб борилади.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқишни ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра суҳбатлари (кўрилаётган лойиҳа ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хулосалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (лойиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиятини ривожлантириш).

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Баҳолаш турлари	Максимал балл	Изоҳ
1	Кейс топшириқлари	2.5	1.5 балл
2	Мустақил иш		1 балл

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ.

«ФСМУ» методи.

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қийслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустақамлашда, ўтилган мавзунини сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хулоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:

Ф	• фикрингизни баён этинг
С	• фикрингизни баёнига сабаб кўрсатинг
М	• кўрсатган сабабингизни исботлаб мисол келтиринг
У	• фикрингизни умумлаштиринг

- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гуруҳий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Намуна.

Фикр: “Пахта толасининг намлиги уни тозалаш жараёнига таъсир этувчи омиллардан биридир”.

Топшириқ: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

“Кейс-стади” методи.

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ходиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади.

Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очик ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ходисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қуйидагиларни камраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none">✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш;✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда);✓ ахборотни умумлаштириш;✓ ахборот таҳлили;✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none">✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш;✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш;✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўллари ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none">✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш;✓ муқобил ечим йўллари ишлаб чиқиш;✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш;✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none">✓ якка ва гуруҳда ишлаш;✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш;✓ ижодий-лойиҳа тақдимотини тайёрлаш;✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Кейс. Америка Қўшма Штатининг «Samuel Djekson» машинасозлик фирмаси тайёрлаган технологияси билан «Kontinental Igl» машинасозлик фирмаси тайёрлаган технологияси заводга урнатилди. Маълум вақтдан кейин «Kontinental Igl» машинасозлик фирмаси тайёрлаган технология нуқсонли ишлай бошлади. Яъни технология бизни толага тўғри келмади.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг(индивидуал ва кичик гуруҳда).
- Технологияни толага мослаштириш кетма-кетлигини изохлаб беринг

«Хулосалаш» (Резюме, Веер) методи.

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва зарарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантикий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гуруҳлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гуруҳга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари таширилган тарқатма материалларни



ҳар бир гуруҳ ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қилади:



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади. зарурий ахборотро билан тўлдирилади ва мавзу

Намуна:

Йигириш жарёнидаги технологияни ишлаб чиқарувчи фермалар					
Truetzschler		Marzoli		Rieter	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги
Хулоса:					

“Брифинг” методи.

“Брифинг”- (инг. briefing-қисқа) бирор-бир масала ёки саволнинг муҳокамасига бағишланган қисқа пресс-конференция.

Ўтказиш босқичлари:

1. Такдимот қисми.
2. Муҳокама жараёни (савол-жавоблар асосида).

Брифинглардан тренинг яқунларини таҳлил қилишда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, амалий ўйинларнинг бир шакли сифатида қатнашчилар билан бирга долзарб мавзу ёки муаммо муҳокамасига бағишланган брифинглар ташкил этиш мумкин бўлади. Тингловчилар томонидан тўқимачилик в энгил саноат соҳалари бўйича инновацион технологиялар бўйича такдимотини ўтказишда ҳам фойдаланиш мумкин.

“Ассесмент” методи.

Методнинг мақсади: мазкур метод таълим олувчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш кўрсаткичи ва амалий кўникмаларини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали таълим олувчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўникмалар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассесмент” лардан маъруза машғулотларида таълим олувчиларнинг ёки қатнашчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.

Намуна. Ҳар бир катакдаги тўғри жавоб 5 балл ёки 1-5 балгача баҳоланиши мумкин.



Тест

Тилчаси бор игнали машиналарда ҳалқа ҳосил қилиш жараёнини 10 та операцияси

- Тугаллаш,
- Ипни қўйиш,
- Ипни киритиш
- Илгакни сиқиш, Эски ҳалқани суриш, Ҳалқаларни бирлашиши



Қиёсий таҳлил

- Тилчали игналарда ҳалқа ҳосил қилиш жараёнини таҳлил қилинг?



Тушунча таҳлили

- Икки орқа томонли (тескари) ҳалқа ҳосил қилиш жараёни изоҳланг...



Амалий кўникма

- Ясси игнадонли трикотаж машинаси stoll (германия) ни тушунтириб беринг

Венн Диаграммаси методи.


Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқиладиган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;

- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргалашиб, кўриб чиқиладиган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.

Намуна: Пиллага ишлов бериш машиналар турлари бўйича



III. НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР

1-мавзу: Пахта саноати технологияси.

Режа:

- 1.1. Чигитли пахтани қабул қилиш жойлаш, сақлаш ва ишлаб чиқаришга узатишнинг модул технологияси.
- 1.2. Чигитли пахтани қуритиш ва ифлосликлардан тозалаш технологияси.
- 1.3. Қуритиш технологик ускуналарининг тузилиши ва ишлаши.
- 1.4. Пахтани тозалаш жараёни технологияси ва жиҳозлари.
- 1.5. АҚШ ПТКларида пахта толасини жинлаш, тозалаш ва тойлашни технологик жараёнлари.

***Таянч иборалар:** Чигитли пахта, модул, сақлаш, жойлаш, қуритиш, тола, момиқ, ифлослик, тозалаш, жинлаш, линтерлаш, АҚШ технологияси, қобик, трейлер, технология, ускуна, технологик жараён, модул бузгич, қувур, сепаратор, минорали қуритгич, тозалаш машиналари.*

1.1. Чигитли пахтани қабул қилиш жойлаш, сақлаш ва ишлаб чиқаришга узатишнинг модул технологияси

Ҳорижий мамлакатлар орасида чигитли пахтани дастлабки ишлов бериш технологияси ривожланган ва замонавий илғор техникага Америка Қўшма Штатлари (АҚШ) мамлакати бўлиб ҳисобланади.

Америка Қўшма Штатларида пахта саноати учун технологик ускуналарни, қурилмаларни, агрегатларни ва мосламаларни асосан «Kontinental Igl», «Lyummus» ва «Samuel Djekson» машинасозлик фирмалари тайёрлайди. Бу фирмаларда ишлаб чиқариладиган технологик ускуналарнинг конструкцион тузилишларида ўзгачаликлар бўлгани билан, уларнинг асосий техник кўрсаткичлари ва вазифаларида фарқи камдан-кам¹.

Шунинг учун Америка Қўшма Штатларидаги чигитли пахтани қайта ишлаш корхоналарида ўрта ва узун толали чигитли пахтадан тола ишлаб чиқаришда қўлланиладиган илғор технологик жараёнларни ўрганишда «Lyummus» корпорацияси, «Kontinental Igl» ускунасозлик фирмаси таклиф этилган ускуналар мажмуаси мисол қилиб олиш мумкин.

«Kontinental Igl» машинасозлик фирмаси томонидан пахта тозалаш заводлари учун яратилган замонавий ускуналар мажмуаси технологик жараёнини қуйидагиларни ҳал қилади:

- модулни (зичланган чигитли пахта) автоматлаштирилган услубда бузиш;

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

- икки ва уч марта чигитли пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш ва чигитли пахтага аралашган оғир жисмларни ажратиш;
- кўп марта чигитли пахтани майда ифлосликлардан тозалаш;
- чигитли пахтани ишлаб чиқаришга автоматлаштирилган шаклда узатиш;
- технологик ускуналарнинг ишлашини ва бутун заводни созлаш ва бошқариш;
- катта иш унумдорлигида, чигитли пахтадан толасини ажратиш (жинлаш);
- ажратилган (жинланган) толани нуқсонлар ва ифлосликлардан самарадорли тозалаш;
- соатига 50 та тойгача бўлган иш унумдорлигига толани автоматлаштирилган зичлаш ускуналарида (прессларда) тойлаш, ўраш, боғлаш, улаш ва тамғалаш (маркировка қилиш).

Чигитли пахтани қайта ишлаб беришда технология ва техникаси ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасида чигитли пахтани қабул қилиш, жойлаш, сақлаш, ташиш ва ишлаб беришга узатишнинг модул технологиясидан кенг фойдаланилади. Бу ўз навбатида юқорида айтилган чигитли пахта билан боғлиқ бўлган барча ишларни тўла механизациялаштириш ва автоматизациялаштириш имкониятини яратмоқда.

Мисол учун «Xorell Kompani Ink» фирмаси (АҚШ) таклиф этган модул технологиясидан кўриш мумкин. У модул тизими кўйидаги ускуналарни ўз ичига олади:

- модул тайёрлагич;
- чигитли пахтани ташиш учун қайта юклагич;
- модулларни ташувчи трейлер;
- қўзғалмас ўрнатилган модул бузгич ва пахтани қайта ишлашга ростлаш ёрдамида узатиш ускунаси.

Модул тайёрлагич қурилмаси (*1.1-расм*)-чигитли пахта модулини тайёрлашга мўлжалланган. Модул тайёрлагич юриш ғилдиракларига ўрнатилган рамадан иборат. Рама устига иккита четки (ён) девор, олдинги ва орқа деворлар пайвандланиб йиғилган.

Ён деворларнинг юқори қисмида йўналтиргичлар ўрнатилган бўлиб, улар ён деворларни бўйлаб, ўзида зичлагични олиб юрувчи тоғорача ҳаракат қилади. Зичлагичнинг вертикал текисликда ҳаракатланиши, орқа деворни очиш ва синчни юриш қисмига нисбатан кўтариш гидротизим ёрдамида амалган оширилади. Гидротизим ўз ичига гидронасосни, қувурлар тизимини, клапанлар ва гидроцилиндрларни олади. Модул жойлаштиргични кўчириш трактор ёрдамида бажарилади¹.

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

Пахтани даладан ишлаб чиқаришга жўнатиш, уни олдин призматик шаклда модул (зичланган пахта) тайёрлашдан бошланади, яъни пахта терадиган машина бункеридан (1) чигитли пахта модул қобиғи (2) ичига туширилиб, модул ён деворлари устига ўрнатилган гидравлик тиғизлагич (3) кўмагида қобик ичида бир текис зичланади. Пахтанинг ҳажмини зичлаш жараёни тугагандан кейин модул зичлагичнинг орқа девори очилади. Трактор (5) билан модул тайёрлагич чиқарилиб бошқа жойга кўчирилади. Пахта модули эса шу тайёрланган жойида қайтарилади, кейин ташувчи трейлерга юкланиб ишлаб чиқариш корхонасига жўнатилади.




1.1-расм. Пахта териш комбайнидан чигитли пахтани модул тайёрлагичга юклаш жараёни

Модулар (1.2 расм) пахтанинг 10÷12 тонна массаси ҳосил бўлгунча етарли даражада зичланади, бу эса уни жойлашишда ва ташишда унинг ён деворларига салбий таъсир қилмасдан амалга ошириш мумкин. Бундай модуларни чигитли пахтанинг сифатига ҳеч қандай таъсир қилмасдан дала шароитида бир неча ҳафта сақлаш мумкин.

Тайёрланган чигитли пахта модули узунлиги 9,75 м; кенглиги 2,2 м; баландлиги 3,5 м бўлиб, массаси (оғирлиги) 10÷12 т, ни ташкил қилади.

Пахта модулини ташувчи трейлер (1.3.Расм) - ўзиюрар модул юклагич-туширгич бўлиб, чигитли пахта модуларини трейлер ярим прицепларининг платформаларига улар модул тайёрлагич томонидан шакллангандан кейин ортиш учун ёки чигитли пахта модуларини модулар таъминлагичи бузгичига тушириш учун ишлатилади.



1.2. Расм. Модуль тайёрлагичда зичланиб тайёрланган чигитли пахта модули



1.3-Расм. Пахта модулини ташувчи трейлер


Машина ҳайдовчи учун кабина билан жиҳозланган бўлиб, тиркаманинг ясси платформасига яқинлашиши ва модулни мустақил ўзига ортиши уни солинадиган тезликда йўлга чиқариши мумкин.

Юк ортадиган платформада маҳкамланган 11 та занжир узатиш қутисини, уларнинг ҳар бирига конвейер турдаги 2 дюйм (48 мм) қадамли занжир ўтказилган. Ҳар бир занжирни тортиш алоҳида тартибга келтирилади. Занжирлар ҳаракатлантиргичи умумий валда (ўқда) бўлиб, у иккита гидравлик двигателдан трансмиссия орқали занжирли узатма ёрдамида ҳаракатга келади. Модул тезлатгичнинг асосий кўрсаткичлари: узунлиги-13,8 м; кенглиги-4,9; баландлиги-3,8 м; массаси-15,1 т¹.

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

Қўзғалмас модул бузғич (1.4. Расм) автомат тартибда ишлаб, чигитли пахта модулини бузиш ва созланадиган иш унумдорликда, бир меъёрда чигитли пахтани ишлаб чиқаришга узатиш учун мўлжалланган. Модул бузғич устига қатор роликлар ўрнатилган платформадан (2), қозикчали барабанлардан тузилган модул бузғич секциясидан (3) ва титилган пахтани пневмоқувурга узатувчи бункердан (4) ташкил топган.

Тўрт ҳолатли селекторли улагич автоташувчи транспортдан пахта модулини туширишда тушириш платформасининг тезлигини бошқаради. Модул бузғич тозалаш секцияси билан жиҳозланган бўлиб, у чигитли пахта модулининг остки томонига ёпишган ифлослик ва хас-чўпларни ажратиш учун хизмат қилади.



1.4-Расм. Қўзғалмас пахта модулини бузғич
1. Пахта модули; 2.Платформа; 3. Модул бузғич секцияси; 4.Бункер;

Модул бузғичнинг техник кўрсаткичлари


1.Қозикчали барабанлар сони, дона.....	7
2.Барабанлар диаметри, мм.....	406
3.Барабанларнинг айланиш тезлиги, мин ⁻¹	400
4.Йиғувчи конвейернинг диаметри, мм.....	457
5.Конвейернинг айланиш тезлиги, мин ⁻¹	146
6.Роликли платформанинг узунлиги, м.....	12,19
7.Роликлар айланаси диаметри, мм.....	152
8.Роликлар узунлиги, м	2,97

1.2. Чигитли пахтани қуритиш ва ифлосликлардан тозалаш технологияси

Аррали жинли пахта тозалаш заводида чигитли пахтани қуритиш, тозалаш технологик жараёни тизими 1.5-расмда келтирилган .

Технологик жараён таъминлаш модулидан (1) бошланади. Бу таъминлаш модулининг асосий иш органлари еттита қозикчали барабанлардан тузилган бузғич секция ва роликли платформадан иборат.

Қозикчали барабанлар модулининг бир томонидан чигитли пахтани титиб олиб бир текис йўналишида пневмоқувурига беради. Пахта модулнинг силжиш тезлиги бош пултдан оператор орқали созлаб борилади. Пахтанинг миқдорига қараб ёруғлик рқими ўзгариб туради, яъни электр сигналига ўтказилади ва конвейернинг тезлиги ўзгартирилади. Кейин пневмоқувурга берилган чигитли пахта сепаратор (5) ёрдамида автосозланувчи таъминлагичга узатилади. Автосозланувчи-таъминлагич (6) тепасида учта қозикчали барабанли сепаратор жойлашган катта ҳажмли тагида иккита чигитли пахтани чиқарувчи вакуум-клапанлардан (7) тузилган қути бўлиб, меъёрий датчиклар билан таъминлаганлиги учун автомат тартибда ишлайди.



1.5-расм. Чигитли пахтани қуритиш ва тозалаш технологик жараён тизими

1. Пахта модули; 2. Қозикчали барабанлардан тузилган модул бузғич секция; 3. Кўсак ушлагич; 4. Пневоқувурлар; 5. Сепаратор; 6. Автосозлаш-таъминлагич; 7. Пахтани чиқарувчи вакуум-клапан; 8. Вертикал оқимли қуритиш қурилмаси; 9. Қозикчали барабанли тозалагич; 10. Аррачали барабанли тозалагич; 11. Минорали турдаги қуритгич; 12. Барабанли қияли тозалагич; 13. Қияли майда ва йирик ифлосликлардан тозалагич; 14. Тақсимлавчи винтли конвейер;

Чигитли пахта, олдин вертикал оқимли қуритиш қурилмасида (8) қури-тилиб, кейин пахтадан майда ифлосликларни ажратиш учун қозикчали барабанли гравитацион тозалагич (9) ишлатилади. Тозалагич ичига пахта қуритиш қурилмасидан чиққан иссиқ ҳаво қўшилиб берилади. Бу тозалагичлар оддий ҳаво билан ишлайдиган сепараторлар вазифасини бажаради. Пахта майда ифлосликлардан тозалангандан сўнг, у йирик ифлосликларни тозалагичга (10) тушади. Йирик ифлосликлардан чигитли пахтани тозалашда тагига колосниклар ўрнатилган аррали барабанли иккита секцияли тозалагичлардан фойдаланилади. Йирик ифлосликлар билан ўтиб кетган толали чигитни қайтариб олиш учун бу тозалагичга регенерация

барбани ҳам жойлаштирилган. Бундан сунг, чигитли пахта 23 ёки 24 кўракчали минорали типдаги қуритгичда (11) қуритилади¹.

Қуритгич газ ёки суюқ мойда ишлайдиган иссиқлик генератори билан таъминланган. Чигитли пахта толасига салбий таъсири бўлмаслиги учун қуритиш ҳарорати автомат равишда кўрсатилган меъёрда (диапазонда) узлуксиз ишлайди.

Иккинчи марта чигитли пахтани майда ифлосликлардан тозалашда, қозикчали барабанли гравитацион тозалагич (12) ичига қуритиш тизимидан иссиқ ҳаво қушиб бериш орқали тозаланади.



1.6- расм. Чигитли пахтани қуритиш ва тозалаш ускуналарининг бўлим ичидаги умумий кўриниши

Кейинги ўрувчи-титувчи барабанлар билан таъминланган қия тозалагичда (13) охириги марта ифлосликлардан тозаланади. Бу тозалагични фақат “Континенталь ИГЛ” фирмаси таклиф этмоқда. У ифлослиги юқори бўлган чигитли пахтани тозалаш учун мўлжалланган. Пахтани тозалаш қозикчали барабан билан қобирғали панжарани вазифасини бажарувчи, айланадиган тишли дискларнинг таъсири натижасида амалга оширилади. Тозалагичга, ифлосликлар билан ўтиб кетган толали чигитни қайтариб олиш учун, регенерация секцияси ҳам ўрнатилган.

Ифлосликлардан тўлиқ тозаланган чигитли пахта, тақсимловчи винтли конвейер (14) кўмагида жинлаш жараёнига узатилади.

Ҳамма юқорида таъриф этилган ускуналар битта ишлаб чиқариш биносида жойлашган бўлиб (1.6-расм), минимал транспорт воситалари ишлатилади. Пахта қуритиш ва тозалашда жараёнида доимий иссиқ ҳаво билан контактда бўлади, бу эса ҳар бир жараёнда намликни олиш имконини беради. Иссиқ ҳаво ўтказувчининг ҳамда пахтанинг ҳарорати сенсор датчиклар ҳамда кузатиш мосламалари билан кузатиб борилади, бу эса

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.

жинларнинг иш камерасига бир хил намликдаги (6 %) пахтанинг тушишига имкон беради.

Юқоридаги титиш, қуритиш ҳамда тозалаш жараёнлари аррали жин ўрнатилган корхонада ҳам, гўлали жин ўрнатилган корхоналарда ҳам бирдай қўлланилиши мумкин.

Ҳамма қуритиш – тозалаш ускуналари икки модернизацияланган турда чиқарилади, фақат уларнинг ишлатишда турли эндан фойдаланадилар¹.

Агар, корхона бир соатда 23-30 той чиқарадиган бўлса, унда қўшимча оқим қўйилади; яъни қуритиш ва тозалаш учун юқорида кўрсатилгандан ташқари жин тепасидаги шарнирли қопқоқ билан ўрнатилган тақсимловчи конвейерда қўшимча иккинчи сепаратор қўйилади.



1.3. Қуритиш технологик ускуналарининг тузилиши ва ишлаши

Big “J” сепаратор (1.7-расм). Пахта билан таъминлашни автоматик бошқарувига эга бўлган бу сепаратор 3 та қозикли барабандан (2) иборат бўлиб, пахтани қисман тозалаб титиб ёйғувчи бункер (6) га узатади. Пахта бункерга титилган ҳолда эркин тушади.

Тиқилган ҳаво тик жойлашган олиб кетувчи қувур (10) орқали бункердан чиқариб юборилади.

Пахта оқими узлуксиз бункерга тушиб туради. Бункер эни, тишли валиклар тепасида кенгайган бўлиб пахтани тишли ёйувчи валиклардан эркин ўтишини таъминлайди. Тишли ёйувчи валиклар (7) ўзгарувчан тезликда ҳаракат қилади ва масофавий бошқарув тизимига эга. Бункер ичидаги чигитли пахта вакуум-клапанлар (8) кумагида таъминлаш бункеридан чиқарилиб [2], қуритиш тизимига иссиқ ҳаво ёрдамида узатилади. Титилган ва бошқариладиган пахта оқими қуритиш ва тозалаш ускуналарини самарали ишлашини таъминлайди ва тизимда пахта тикилишини камайтиради.

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.



1.7-расм. Сепаратор Big “J”ни технологик схемаси ва ташқи кўриниши.

1. Кириш туйниги; 2.Қозикли барабанлар; 3.Тўрли юза; 4.Ифлослик бункери;
5. Ифлослик олиб кетувчи қувур; 6. Тўплагич-бункер; 7.Тишли ёйувчи валиклар;
- 8.Вакуум-клапан; 9. Пахтани олиб кетувчи пневмоқувур; 10.Ҳаво олиб кетувчи қувур.

Big “J” сепараторининг техник кўрсаткичлари

1.Иш унумдорлиги, той/соат (тола бўйича).....	45
2.Талаб этиладиган қуввати, кВт.....	7,4
3.Қозикчали барабанлар сони, дона.....	3
4.Қозикчали барабан диаметри, мм.....	393,7

Етакловчи роликлар (барабанлар) тизими:

1.Талаб этиладиган қувват, кВт.....	2,2
2.6 куракчали етакчи ролик (барабан) диаметри, мм.....	260,3
3.Тишли барабан диаметри, мм.....	393,7

Вакуумли таъминлагич:


1.Эни, мм.....	2438
2.9 та резинали куракчали ротор диаметри, мм.....	609,6
3.Тишли барабан ва вакуум клапанлар узатмасига талаб этиладиган қувват, кВт.....	14,8
4.Вакуум клапан диаметри, мм.....	914,8
5.Пневмоқувур диаметри, мм.....	55,5
6.Габарит ўлчамлари: Б х Э х У, мм.....	6996 х 2388 х 3505

Тик оқимли қуритгич (1.8-расм). Маълумки пахтани тозалаш самарадорлиги уни намлиги ва титилганлик даражасига боғлиқ. Бу тик оқимли қуритгични афзаллиги пахтани титиб беришдан иборат.

Нам ва ифлос пахта иссиқ ҳаво билан қуритгичнинг тик оқимда юқоридан, ён томондан узатувчи қувур (1) ёрдамида берилади. Пахта биринчи навбатда йўналтирувчи барабан (2) устига тушиб унда бўлиниб титилган ҳолга келади, сўнгра юпқа бармоқ шаклидаги тўсқич (3) бўйлаб ҳаво ёрдамида кейинги барабанга ўтади, у эса пахтани бошқа йўналишга ташлаб беради. Бундай пахта ҳаракатини ўзгариши олти марта қайтарилади. Пахта ҳаракатини ўзгариши қуриш вақтини кўпайтиради пахта оқимини узликсизлигини таъминлайди ва иссиқ ҳавони толалар орасига кўпроқ киришини таъминлайди.

Қуриткичда пахтани эшувчи ва буровчи тахмон, экран ёки панжаралар йўқ. Йўналтирувчи барабан ёрдамида пахтани титилиши ва солиштирма юзаси ошиши туфайли қуриш жараёнини юқори самарада ўтиши таъминланади. Йўналтирувчи барабанлар 7,46 кВт қувватга эга бўлган электродвигатель билан ҳаракатга келтирилади.

Тик оқимли қуритгич минимал ҳаво ёрдамида максимал намликни ажратади. Тозалагичларни ишлаш самарадорлиги пахта титилганлиги ва ёйилганлиги сабабли яхшиланади.




1.8-расм. Тик оқимли қуритгичнинг ташқи кўриниши ва технологик схемаси
1. Кириш туйниги; 2. Титувчи-йўналтирувчи барабанлар; 3. Бармоқ сифат тўсқичлар; 4. Чиқиш туйниги.

Тик оқимли қуритгичнинг техник кўрсаткичлари

1.Иш унумдорлиги, т/соат гача.....	15
2.Намлик олиш миқдори, %.....	1 ÷ 3
3.Иссиқ ҳаво ҳарорати, °С	160
4.Йўналтирувчи барабанлар сони, дона.....	7
5.Ўрнатилган қувват, кВт.....	7,46
6.Габарит ўлчамлари: Б х Э х У, мм.....	5486 х 1270 х 3048

Минорали қуритгич (1.9-расм). Continental Eagle русумли минорали қуритгич нам пахтани қуритиш учун ишлатилади. У мустаҳкам пўлат секциялардан иборат бўлиб қўшимча бириктириш ёки мустаҳкамлашни талаб этмайди¹.

Минорали қуритгич Continental Eagle юқори муҳандислик асосида қурилганлиги уни ишончли ишлашини таъминлайди. Уни 2 та стандарт модели 406,4мм оралиқлар қаватлар 1828,8 х 1828,8 мм ва 1828,8 х 3352,8 мм ўлчамларга эга. Буюртмачилар талабига қараб минорали қуритгични пахта тозалаш корхоналарини хоҳлаган қуввати учун яъни 60 той /соат (45000 кг/соат пахта) иш унумигача лойиҳалаш мумкин.



1.9-расм. Минорали қуритгични ташқи кўриниши ва технологик схемаси

1. Нам пахтани узатиш пневмоқувури; 2. Қуритгич қобиғи; 3. Қуритишда пахта ўтадиган куракчалар; 4. Қуриган пахтани олиб чиқувчи қувури.

Нам пахта қуритгичга юқоридан, ён томонидан иссиқ ҳаво билан биргаликда пневмоқувур (1) орқали берилади. Пахта куракчага (3) тушади иссиқ ҳаво пахта билан аралашган ҳолда, уни қуритгични қуйи қисмигача қаватлар бўйлаб узатади. Пахта бир қаватдан иккинчи қаватга ташланганда, уни қатлами юзаси ўзгаради ва тезкор қуриш жараёни амалга оширилади.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

Пахтани қуриш вақти ўрнатилган полкалар сонига боғлиқ бўлади.

Минорали қуритгичнинг техник кўрсаткичлари

1. Иш унумдорлиги пахта бўйича, кг/соат.....	45000
2. Намлик олиш миқдори, %.....	1÷3
3. Қуритиш агенти харорати, °С.....	160
4. Ўрнатилган куракчалар сони, дона.....	11÷23
5. Куракчалар орасидаги масофа, мм.....	406
6. Куракчалар эни ва узунлиги (вариант-1), мм.....	1829 x 1829
(вариант-2), мм	1829 x 3353

1.4. Пахтани тозалаш жараёни технологияси ва жиҳозлари



Олти барабанли майда ифлосликлардан тозалагич (Cleaner-96”ва120”) Тозалагич яхлит металл бўлиб икки вариантда эни-96” (2438 мм) ва 120” (3045 мм) тайёрланади. У горизонтга 30-45⁰ бурчак остида жойлашган олти қозиқли барабандан иборат. Қозиқли барабан тагига симли колосниклар 5-7 мм оралиқ билан ўрнатилган. Турли вариантларда чиқарилади: аррали регенерация барабани билан; сепаратор-тозалагич сифатида ишлатиладиган модели ва ҳ.к. Турли моделларни ишлаб чиқаришдан мақсад иш унумдорлиги ва тозалаш самарадорлигини ошириш, пахта сифатини максимум сақлашдан иборат.

Тозалагич қуйидаги тартибда ишлайди (1.10-расм). Пахта қувур орқали туйнукдан (1) ҳаво билан аралашган ҳолда биринчи қозиқли барабанга (2) тушади. Қозиқли барабанлар ҳаво оқими йўналишида айланиши сабабли, пахта титилган ҳолда қозиқли барабанлар устида ҳаракатланиб, охириги барабанга етгач пастки қисмга тушади. Сўнгра пахта тескари йўналишда ҳаракатланади¹.

Барабанлар қозиқчалари билан пахтани титиб симли колосниклар устидан олиб ўтади. Айланувчи барабанлар зарбаси ва марказдан қочма куч таъсирида майда ифлосликлар симли колосниклар орасидан тушиб кетади.

Тозаланган пахта биринчи барабан тагидан лоток (4) орқали кейинги ишловга берилади. Ажралиб чиққан ифлослик бункердан (5) ифлослик узатиш транспорти ёрдамида чиқарилади.

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012



1.10-расм. Олти барабанли тозалагич (Cleaner-“96” ва ”120”) нинг технологик схемаси ва ташқи кўриниши.

1. Кириш туйнуги; 2. Қозикли барабанлар; 3. Симли колосник; 4. Тозаланган пахтани чиқариш потоги; 5. Ифлослик бункери; 6. Кўриш ойнаси.

Импакт Cleaner-“96” ва ”120” маркали пахта тозалагич (1.11-расм). Ускуна 2 вариантда ишлаб чиқилади [3]: эни-96” (2438мм) ва 120” (3045мм).

У асосан 6 та аррали диски барабандан (4) ва уни устига жойлашган 6 та қозикчали барабандан (2) иборат. Диски барабанлар айланувчи колосникли панжара вазифасини бажаради.


Ифлослик билан бирга тушган бир чигитли пахталарни ажратиш учун ифлослик йиғувчи бункерни устки қисмига аррали (7) ва чўткали (6) барабанлар ўрнатилган. Икки қатордаги барабанларни ўзаро таъсири асосида пахта тўлқинсимон тарзида ҳаракатланади, натижада майда ва йирик ифлосликлар самарали ажралади. Қуйи қисмидаги қозикли барабан (5) вазифаси регенерациядан чиққан пахтани тозалаш ва асосий пахта оқимиغا қайтаришдан иборатдир.

Тозалагич қуйидаги тартибда ишлайди. Пахта узатувчи қувурдан туйнук (1) орқали иккинчи қозикли барабанга (2) тушади. Барабанлар бир хил тезликда ва бир йўналишда айланиб, пахтани титилган ҳолда аррали диски барабанлар юзаси бўйлаб ҳаракатлантиради.

Диски барабанлар (4) қозикли барабанлардан камроқ тезликда бир йўналишда айланаётганлиги туфайли диски барабанлар айланувчи колосникли панжара вазифасини бажаради. Ушбу ишчи органларни ўзаро пахтага таъсири натижасида пахта ифлосликлардан жадвал тозаланади.

Тозаланган пахта лоток (10) орқали кейинги жараёнга узатилади. Тозалаш жараёнида ажралган ифлосликлар ускуна қобиғини (3) ички девори бўйлаб сирпаниб аррали барабан (7) юзасига тушади ва пахта қисмлари ажратилиб (регенерацияланиб) чўткали (6) барабан ёрдамида аррача

тишларидан ажратилиб, сўнгра қозикчали (5) барабанларда тозаланиб, асосий пахта оқимиға қайтарилади. Бункер (8) дан ифлослик винтли шнек (9) ёрдамида ускунадан чиқарилади.



1.11-расм. Impakt Cleaner (96' ва 120'') маркали тозалагичнинг ташқи кўриниши ва технологик схемаси.


1. Кириш туйниги; 2. Қозикли барабанлар; 3. Қобиғ; 4. Дискли барабанлар; 5. Регенерация қилинган пахтани тозалаш учун қозикли барабан; 6. Чўткали барабан; 7. Аррали барабан; 8. Ифлослик бункери; 9. Ифлосликни чиқариш шнеги; 10. Тозаланган пахтани чиқариш лотоги.

Super-III маркали пахта тозалагич (1.12-расм). Пахтани йирик ифлосликлардан тозалашга мўлжалланган бўлиб иккита тозалаш ва яна регенерация секциясидан иборат, асосий ишчи органлари аррачали (2), чўткали (5) барабанлар ва уларни ён томонларига, маълум оралиқ билан жойлаштирилган колосникли панжаралардан ташкил топган¹.

Тозалагич қуйидаги тартибда ишлайди. Пахта қия лоток (1) орқали аррачали барабанни биринчи секциясига тушади ва тишларга илашиб колосникли панжара (4) томонга ҳаракатланади. Колосник панжарадан олдин кўзгалмас чўтка (3) ўрнатилган бўлиб, у пахтани барабан узунлиги бўйича бир текис тақсимлайди ва аррача тишларига илашишини маҳкамлайди. Пахта колосник панжара юзаси бўйлаб ҳаракатланганда айланаётган барабанни зарбаси ва марказдан қочма куч таъсирида ифлослик билан тола ўртасидаги боғланиш бўшашади ва йўқолади, натижада ифлосликлар колосник панжара орқали чиқиб кетади. Тозаланган пахта аррачали барабан

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.

юзасидан чўткали барабан (5) ёрдамида ажратилади ва йўналтирувчи лотокка ташлаб берилади. Ифлослик билан бирга тушган пахта қисми иккинчи секцияда қайта тозаланади. Ифлослик билан бирга тушган пахта бўлақлари регенерация секциясида ажратиб олинади ва тозаланиб чўткали барабан ёрдамида умумий пахта оқимида қўшилади.



1.12-расм. Super-III маркали тозалагичнинг ташқи кўриниши ва технологик схемаси.

1.Пахта узатиш потоги; 2. Аррали барабанлар; 3. Пахтани босиб берувчи кўзгалмас щетка; 4.Колосниклар; 5.Чўткали барабанлар; 6,7,10. Тозаланган пахтани чиқариш лотоги; 8. Йўналтирувчи қия юза; 9. Ифлослик бункери.

Пахтани тозалашда жин таъминлагичларига ҳам катта аҳамият берилади. Америка қўшма штатлари пахтани дастлабки ишлаш корхоналари тажрибасида жин таъминлагичи сифатида анъанавий аррали ва қозиқли барабанли тозалагичлар қўлланилади.

Бунга “Континенталь ИГЛ” фирмасининг экстрактор таъминлагичи “Дабл ИГЛ” мисол бўлиши мумкин. Экстрактор таъминлагич жин учун тайёрланган бўлиб аррачали барабанлар ва колосниклардан ташкил топган учта тозалаш секцияларидан иборат. Пахта юқори аррачали секцияга узатилиб, унда 40% гача пахта ифлослик билан бирга иккинчи тозалаш секциясига ташланади, натижада пахта иккита секцияга тақсимланади. Учинчи секция регенератор сифатида ишлатилади. Таъминлашни ростлаш учун айланиш тезлиги бошқарилувчи электродвигатель ишлатилади. Таъминлашни ўзгартириш учун хом-ашё камерасида пахта зичлагичи датчик ролини ўйнайди.

Ростлаш кўрсаткичи сифатида хом-ашё валиги зичлагичга боғлиқ бўлган аррали вал электродвигателга тушадиган юклама фойдаланилади.

Аррали валга тушадиган юклама ўзгариши электрсигналига айлантирилади, у эса таъминлагични айланиш тезлигига таъсир этади. Ўлчов асбоблари ва бошқарув кутиси ҳар бир таъминлагичга ўрнатилган бўлиб, захира комплект эса корхонанинг бош бошқарув пультага чиқарилган.

Хитой пахта тозалаш корхоналарида алоҳида чигитли пахтани қуритиш ва тозалаш бўлимлари (цехлари) ўрнатилмайди. Пахтани дастлабки қайта ишлашга керакли технологик ускуналар битта бино ичига жойлаштирилган бўлиб, қабул қилинган умумий технологик жараёндаги операцияларнинг кетма-кетлигини сақлаган ҳолда ускуналардан фойдаланадилар. Лекин, қуритиш ва тозалашга бериладиган чигитли пахтанинг намлик ва ифлослик даражаси 10÷12 фоиздан кўп бўлмаслиги керак.

АҚШ пахта тозалаш машиналари учун жоизликлар

Ўзаро алмашувчанлик асосида ишлаб чиқарилган компонентларга ўлчовли жоизликлар [СНЕ 89]. Мисол учун, ишлов берилган деталь машина таркибий қисми жойлашувидан қандай бўлишидан қатъий назар, бир хил талабларга эга.


Ишлаб чиқариш жараёнларини такрорлашда нозик қисмлари билан мукамал бир хил ўлчовлар билан қайталаниш мумкин эмас.

Ҳақиқий минимал ёки максимал оғиш номинал юзалар билан солиштириганда жоизликлар юзалар томонидан белгиланади.

Маҳсулотларни барча чегаралари бардошлик халқаро тизимини яратиш учун олиб келинди ва тузатиш, ISO 286. иккинчи шаклида мулоқот учун асос мавжуд. Белгиланишлар, рамзлар терминологияси ва таърифлар қайси классик йиғиш тизимига тегишлилиги. Тавсиф: шакл 2.3 расмда кўрсатилган.

Маҳсулотларни алмаштириш чегаралари ISO 286 халқаро жоизликлар ва солашувлар стандартини яратилишига олиб келинади. У рамзлар, белгилар, атамалар ва йиғиш тизимини аниқлаш учун коммуникациялашган асосга эга.(2.3-расм.)


Метрология воситалари калибрланган ўлчовли назорат қилиш учун ишлатилади, ISO 286 га асосан геометрия силлиқ деталларни цилиндр қисмлари ёки параллел юзлари қисмлари билан ишлайди. Керакли ўлчамга осон эришилади агар икки чекка қийматлар орасида, яъни минимал ва максимал олчамлар орасида рол ўйнаса. Бу икки ўлчов орасидаги фарк одатда «оралиқ жойизлиги» дейилади. Албатта, талаб этилаётган аниқлик канча юқори бўлса жойизлиги ҳам шунчалик кам бўлади.



2.3-расм. Вал тешиклари тизимини белгилаш (SI ва CSA)

Ўлчамларни рухсат этилган оғишлари. Бу атама номинал қиймат ёнидаги ўлчамларни рухсат этилган оғишларидир (\pm), масалан $20 \pm 0,025$.

Номинал ўлчам. Бу ўлчам чизмаларда ўлчам аниқлаш ва қўйиш учун намуна сифатида хизмат қилади. У ҳисоблаш ва жадвалларни ҳатто ўқишда намуна сифатида ISO ёки CSA V97.3.70 тузатиш стандарт учун хизмат қилади. 2.4-расм. Вал/тешик тизимида ишлатиладиган атамаларни умумлаштиради.¹



2.4-расм. Вални тешиги жоизлиги майдони схемаси

Жоизлик ёки ТТ. Қийматлар. Бу кўрсаткичларни энг юқори ва энг паст чегаравий қийматлари ўртасидаги фарқ. Номинал ўлчовлардан оғиш (\pm) [2,1], қийматлари халқаро даражада жоизлик деб аталади. Думалоқ тайёрламалар (шакли) учун:

$$\text{Энг катта оғиш (HD)} \rightarrow (\text{HD}) = \hat{O}_{\max} - \hat{O}_{\text{nominal}} \quad [2.3]$$

Энг катта максимал оғишлар максимал рухсат берилган ва номинал ўлчамлар орасидаги фарқ:

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011

$$\text{Қуйи оғиш (LD)} \rightarrow (\text{LD}) = \dot{O}_{\min} - \dot{O}_{\text{nominal}} \quad [2.4]$$

Қуйи оғиш минимал рухсат берилган ва номинал ўлчамлар орасидаги фарқдир.

Ўлчамлар ва ўтказмалар жоизлиги. Номинал қиймати, атрофида, юқори ва пастки оғиш қиймати ТI бўлиб келади. Ҳар бир ишлаб чиқариш ўзига хослиги уларнинг ижроси тавсифланади. Бироқ, ўлчамларини аниқлаш ва сирт ҳолати "Халқаро стандартга мос бўлиши керак. CSA ва ANSI стандартлар учун биз «Машиналар ва механизмлар бўйича справочник» ка муурожаат қилишимиз керак [SOC96].

Жоизликлар ва ўтқизмаларни ISO стандарти. Бу стандартлаштирилган ўлчамлар жоизликлари ва ўтқизмаларидир. Улар одатда, цилиндр ёки икки дона деталларни ёки призматик пайвандлаш учун ишлатилади, (CAN3B78.1-M83). ISO 286-2 га биноан кўрсаткичлар, алоҳида вал ва тешик учун жадвалларда [OBE 96] келтирилган. Бу чекланган универсал жадваллар номинал диаметрига қараб юқори ва пастки оғишларда тўғридан-тўғри келтирилган.¹

ISO 286-2 ёки қўлланмада жадвалга коъра ёки элэктр машиналар справочнигига қараб биз қуйидагиларни оламиз.

Тирқишли ўтқазмалар: Ø80H8/F7

- тирқиш min = 0,030 mm
- тирқиш max = 0,106 mm.

Деталларни йиғишгача ўлчамлари орасидаги фарқ ижобий бўлади. тешиклари рухсат этилган қийматлари (ТI А) бутунлай валларни рухсат этилган жоиз оғишлар (ТI а) устидадир. J тирқиш шартлари ҳар доим ижобий бўлади.

Тарангли тирқишли ўтқазмалар Ø80 H7 / K6

- Тарангли max = 0.009 мм ва
- Тарангли max = 0.002 мм.

Деталларни йиғишгача ўлчамлар ўртасида фарқ, салбий бўлади. Тешик жоиз майдони (ТI А) бутунлай вал жойизлиги зонаси остида (ТI а).

J Шартлари (таранглик) ҳар доим салбий бо'лади.

Ўтувчан ўтқазмалар

Мисол, Ø80 H7 / p6, йиғиш учун H8 / h7 сифатли ўқиш ёзиш учун ёрдам беради,

- Таранглик = 0.002 мм ва
- Таранглик max = 0.051 мм.

Деталларни йиғишгача ўлчамлар ўртасидаги фарқ, ижобий бўлиши мумкин


ёки салбий. Рухсат этилган тешиклари (ТI А) ва вал (ТI а) дойиралари бир-бирини қоплайди. Биз уни аралаштириш деб атаймиз. Ж max шартлари жобий ва

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011

Ж мин холати салбий. Уч ишларни созлаш схематик тарзда 2.5 расм кўрсатилган.


МУҲИМ ЭСЛАТМА 2.2.1-2.2.3, бўлимларда ўтқизмалар метрик бирликлар (мм) билан ифодаланган.

A1.1 (a) - Кўшимча (c) да эса 1 эквивалент атайлаб британ бирлигида ифодаланган. Бунинг учун, Avto DESK кашфиётчи Про дастури таъминоти ишлатилади.



2.5 расм. Ўтқазмаларни усҳта асосий турини тамойили модели


ISO ва CSA стандартлар тасвири бир хил. Қуйида келтирилган расмда LC5 ни қочиш (ANSI, CSA ва ISO=H7/g6 ISO учун) келтирилган.



SSA B97.3.70 Шимолий Америкага мос қўшимча белгилар таклиф этилиб, баъзи жадваллар қўшилган эди ва улар халқаро тизимда йўқ. (илова 1 барча жадваллар). Ёзувларда уларнинг тегишли қийматлар миллимикронда шифрланган¹.

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

Технологик жараён (1.13 ва 1.14-расмлар). Нам чигитли пахтани вертикал (тик) оғимли минорали қуритиш қурилмасига (1) узатишдан бошланади. Кейин, қуритилган чигитли пахта пневмоқувур (2) орқали пахта сепараторига (3) келиб хаво оқимидан ажратилади. Сепаратор эса, чигитли пахтани титилишига ва майда ифлосликлардан тозаланишини таъминлайди. Титилган пахта, энди, иккита секцияли (устунги ва пастки) тозалаш ускунасига (4) берилади. Олдинги устунги секциясида йирик ифлосликлардан, сўнг ускунанинг пастки секциясида майда ифлосликлардан тозаланади.



1.13-расм. Чигитли пахтани қуритиш ва тозалаш технологик жараён тизими.

1. Минорали қуритиш қурилмас; 2, 5. Пневмоқувур; 3, 6. Пахта сепаратори;
4. Иккита секцияли тозалаш ускунаси; 7. Қияли тозалаш ускунаси.



1.14-расм. Чигитли пахтани қуритиш ва тозалаш ускуналарининг бўлим ичидаги умумий кўриниши


Агар, ишлаб чиқаришга берилган чигитли пахтанинг ифлослик даражаси кам бўладиган бўлса, унда йўналтирувчи тўсиқ кўмагида чигитли пахта фақат пастки секциясида тозаланади. Бундай чигитли пахтани тозалаш варианты ускунанинг ишчи органларининг маҳсулот сифатига салбий таъсирини камайтиради.

Иккита секцияли тозалагичдан тозаланиб чиққан чигитли пахта энди, янада пневмокувур (5) орқали кейинги сепараторга (6) берилиб ҳаводан ажратилади ва майда ифлосликлардан тозаловчи қияли тозалаш ускунасига (7) узатилиб охириги марта ифлосликлардан тозаланиб жинлаш жараёнига жўнатилади.

Жинлаш бўлимида эса асосий жараён – толани чигитидан ажратиш, яъни жинлаш жараёни амалга оширилади.

МҚНЗ-7Т оғир ва кўшимча аралашмаларни ушлагич (1.15-расм). Пахтага фавқулотда аралашиб қолган оғир аралашмаларни ушлаб қолиш учун мўлжалланган. Оғир аралашмаларни ушлаб қолиш жараёни куйидагича амалга оширилади: инфлектор (3) ёрдамида тақсимловчи камера (4) майдони ташиб келинаётган пахтадан ҳар хил оғирликдаги аралашмаларни самарали ушлаб қолиш учун тақсимланади.

Ифлослик бункерида (5) йиғилган оғир аралашмаларни ёпиқ ротатив мослама (6) ёрдамида чиқариб ташланади¹.



1.15-расм. МКҲЗ-7Т оғир аралашмаларни ушлагичнинг ташқи кўриниши.
1-кирувчи қувур; 2-чиқувчи қувур; 3.Инфлекторнинг тақсимловчи ричаги;
4-бўлувчи камера; 5-ифлослик бункери; 6-ротатив ёпиқ асбоб.

МКҲЗ -7Т оғир аралашмаларни ушлагичнинг техник кўрсаткичлари


1.Пахта бўйича иш унумдорлиги, кг/соат.....	8000
2.Электродвигател қуввати,кВт.....	1,1
3.Ташқи ўлчамлари, мм	Узунлиги1280
	Эни.....800
	Бўйи.....1580

MZF-15 русумли пахта сепаратори (1.16-расм). Сепараторнинг тузилиши қуйидаги қисм ва деталлардан ташкил топган: кирувчи қувур (1), тўсқич (2), тўрли юзали барабан (3), ажратувчи чўтка (4), вакуум – клапан (5), бўлувчи камера (6) ва асос (7).

Ишлаши қуйидагича: Машинага ҳаво билан аралаш пахта 20 мин⁻¹. тезлигида кирувчи қувур орқали (1) келиб бўлувчи камерага (6) тушади. Бўлувчи камерада унинг ички юзаси бирдан кенгайиши ҳисобига пахта ўзининг бошланғич тезлигини йўқотади ва айланувчи тўрли барабан (3) юзасига қулаб ёпишади. Сўнг пахта айланувчи тўрли барабан билан биргаликда айланиб марказдан қочма куч ва оғирлиги ҳисобига барабан юзасидан ажралиб усқунанинг ички деворлари (7) орқали пастида ўрнатилган

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

вакуум-клапанга (5) тушади. Вакуум-клапан минутига 40 мин⁻¹ айланиши ҳисобига ўзига юкланган пахтани кейинги жараёнга етказиб беради.




1.16-расм. MZF-15 пахта сепараторининг ташқи ва кўндаланг қирқими кўриниши

1.Кирувчи қувур; 2.Тўсқич; 3.Тўрли юзали барабан; 4.Ажратувчи чўтка; 5.Вакуум-клапан; 6.Бўлувчи камера; 7.Асос.

MZF-15 пахта сепараторининг техник кўрсаткичлари

1. Иш унумдорлиги, кг/соат	15000
2. Айланиш сони, мин ⁻¹ : а) тўрли барабан.....	20
б) вакуум-клапан.....	40
3. диаметри, мм: а) тўрли барабан.....	770
б) вакуум - клапан.....	680
в) тўр тешиқлари.....	4,2
4. Ташқи ўлчамлари, мм: Узунлиги.....	2825
Эни.....	1680
Баландлиги.....	2500

MHG-6T русумли жавонли қуритгич (1.17-расм). Жавонли қуритгичда пахта ўзининг йўналиши ва тезлигини ўзгартиради, шу йўналишда пахта бармоқ шаклидаги тўсиқларга (3) урилиб пахта аралашмалардан тозаланиш жараёни амалга оширилади. Пахта ҳамда иссиқлик агенти доимо асосий оқимга нисбатан ўз тезлигини ўзгартириб туради. Шунинг натижасида бу жараён кўп такрорланувчи ҳисобланади. Пахтанинг тезлигини ростлаб туриш мумкин, шунинг учун қуритиш жараёни самарали ўтади, ундан ташқари пахтани ифлосликлардан тозалаш жараёни ҳам амалга оширилади.



1.17-расм. МНГ-6Т русумли жавонли қуритгичнинг кўндаланг қирқимидан кўриниши.

1. Нам пахта кирувчи қувур; 2. Титувчи-йўналтирувчи барабанлар;
3. Бармоқ шаклидаги қовурғали тўсиқларга; 4. Қуриган пахтани чиқувчи қувур; 5. Қуритгичнинг асоси.

МНГ-6Т русумли жавонли қуритгичнинг техник кўрсаткичлари

1. Пахта бўйича иш унумдорлиги, кг/соат.....	6000
2. Қуритиш агентининг ҳарорати, °С.....	70÷100
3. Пахтани қуритишда намликни олиш, %.....	3÷5
4. Ташқи ўлчамлари, мм	
Узунлиги.....	2350
Эни.....	1260
Баландлиги.....	6080

МҚЗК-2400 русумли чигитли пахтани тозалагич (1.18-расм).

Пахтани ифлосликлардан (қўшимча майда хас-чўплардан) ажратадиган тозалагичлар пахта тозалаш корхонасининг қуритиш тозалаш бўлимига ўзатилади. Бу вазифани ҳар бир жин тепасига ўрнатилган таъминлагич ҳам бажаради.

МҚЗК -2400 тозалагичи 2 секциядан иборат тозалагичлар қўлланилиб улар майда ва йирик ифлосликлардан тозалайди. Иккита электродвигател ишлатилади, бири қозикчали барабан учун, иккинчиси аррачали барабанга мўлжанланган. Пахта йўналтиргич валиги (1) ёрдамида тозалагич ичига қозикчали барабан (2) устига тушади. Қозикчалар билан титилиб четки барабанга (3) узатилади ва йўналишини ўзгартириб қозикчали барабан тагига тушади. Пахта симли колосниклари юзасидан ўтиб, марказдан қочма куч ҳисобига ва қозикчали барабанларга урилиши ҳисобига ифлосликлардан ажралади ва улар симли колосниклар орасидан ўтиб кетади.



1.18-расм. МКЗК-2400 русумли пахта тозалагичининг қирқими.

1.Йўналтирувчи валик; 2.Қозиқчали барабан; 3.Четки қозиқчали барабан; 4.Учбурчакли колосниклар; 5.Аррачали барабан; 6.Текисловчи чўтка; 7-колосниклар; 8- чўткали барабан; 9.Ўтувчи шахтаси; 10.Катта қозиқчали тозалаш барабани; 11-тўрли юза; 12-тозаланган пахтани қабул қилувчи лоток; 13-чиқиндиларни олиб кетувчи конвеер.

Ҳамма барабанлар бир хил тузилган бўлиб, бир тарафга қараб ва бир хил тезликда айланади, шунинг ҳисобига пахта титилиб, биридан иккинчисига ва кейингисига ўтади, ҳамда пахтани тозалаш жараёни амалга оширилади. Ўтувчи шахта (9) тарафига силжиб, тозаланиб боради.

Энди тозаланадиган пахта кейинги тозалаш секциясига тушади, у ерда катта диаметрли тозаловчи барабан (10) ўрнатилган. Пахта яна бир марта майда ифлосликлардан тозаланади. Чунки барабан остида тўрли юза (11) ўрнатилган бўлиб унинг тешикларидан майда ифлослик ўтиши мумкин ва тозаланган пахта лоток (12) орқали кейинги жараёнга ўтиб кетади.

Ифлосликлар орасида бўлган айрим пахта бўлакчаларини аррачали барабан тишларига илашиб (регенерация) ажратиб олинади ва чўткали барабан билан аррачали барабан тишларидан ажратилиб олинади, ҳамда қозиқчали барабан ёрдамида асосий оқимга жўнатилади.

Ажратилган ифлосликлар чиқинди бункерига тушади ва винтли конвейер ёрдамида машинадан чиқарилиб юборилади.

МКЗК-2400 русумли пахта тозалагичининг техник кўрсаткичлари


1. Пахта бўйича иш унумдорлиги, кг/соат.....	8000
2. Тозалаш самарадорлиги, %.....	70
3. Қозиқчали барабан билан колосник панжараси орасидаги техник тирқиш, мм.....	14÷18
1. Ташқи ўлчамлари, мм : Узунлиги	3893
Эни.....	3680

МКЗТ - 2400 русумли пахтани тозалагичининг (1.19-расм). Пахта йўналтирувчи валик (1) ва тўсқич (2) ёрдамида юқори қисмдаги тозалаш секциясига қозиқчали барабан (3) юзасига тушиб ҳамда четки

барабангача титилиб боради ва ўзининг йўналишини ўзгартириб унга уч киррали симли колосник (4) юзасидан қозикчали барабан ёрдамида тескари тарафга йўналади.

Уриш жараёни таъсирида титилади ҳамда марказдан қочма куч ҳисобига пахта ифлосликлардан тозаланади ва тирқиш орқали ифлослик бункерига (11) тушади. Тозаланган пахта шахта (7) орқали тозалагичнинг пастки секциясига берилади. Бу ерда юқоридаги жараён қайтарилади, яъни биринчи секция каби тозаланади. Фақат пастки секцияда қозикчали барабан (8) сони кўпдир ҳамда майда ифлосликларни ажратиш учун тўрли юза (9) ўрнатилган. Бешта қозикчали барабан орқали тозаланган пахта лоток (10) орқали машинадан чиқарилиб юборилади.

Пахтадан тозалаш жараёнида биринчи (юқоридаги) секцияда ифлосликлар билан айрим пахта бўлакчалари бўлиши мумкин. Шунинг учун бу пахта бўлакчаларини ушлаб қолиш аррачали регенерация барабани (5) ёрдамида амалга оширилади ва чўткали барабан кўмагида аррачали барабан тишларидан тушириб олинади. Пастки қозикчали барабанга (6) берилади. У ерда умумий пахта оқимига қўшилади. Ажралган ифлосликлар бурамали конвеер (12) ёрдамида тозалагичдан чиқариб юборилади.



1.19-расм. MQZT -2400 русумли пахта тозалагичининг кўндаланг қирқими.

1.Йўналтирувчи валик; 2.Йўналтирувчи тўсиқ; 3.Қозикчали барабан; 4.Учбурчакли симли колосниклар; 5.Аррачали регенерация барабани; 6.Туширувчи чўткали барабан; 7.Ўтувчи шахта; 8.Қозикчали барабан; 9.Тўрли юза; 10.Тозаланган пахтани туширувчи лоток; 11.Ифлослик йиғувчи бункер; 12.Ифлосликларни олиб кетувчи бурамали конвеер.


MQZT -2400 русумли пахта тозалагичининг техник кўрсаткичлари

1.Пахта бўйича иш унумдорлиги, кг/соат.....8000

2.Тозалаш самарадорлиги, %.....	70
3.Ўрнатилган қувват ,кВт.....	18,5
4. Ташқи ўлчамлари, мм : Узунлиги.....	3893
Эни.....	3680
Баландлиги.....	3366

1.5. АҚШ ПТКларида пахта толасини жинлаш, тозалаш ва тойлашни технологик жараёнлари

Америка Қўшма Штатларини пахтани қайта ишлаш корхонасида толани жинлаш тозалаш ва тойлашни технологик ускуналари пахтани қуритиш ва тозалаш ускуналари билан биргаликда битта ишлаб чиқариш биносига жойлашган.



1.20-расм. Пахтани жинлаш, тозалаш ва тойлашни технологик ускуналарнинг жойлашув кетма-кетлиги

1.Тақсимловчи шнек; 2. Жин таъминлагичи; 3. Аррали жин; 4,6.Пневматик труба; 5.Пневматик тола тозалагич; 7.Аэромеханик тола тозалагич; 8.Тола узатгич; 9. Конденсор; 10. Тола элтувчи кути; 11. Гидравлик шиббалагич; 12. Гидравлик пресс; 13. Цилиндр; 14. Тола тойини тойлаш ва ўрашни автоматик ускунаси.

Асосий ишлаб чиқариш бўлимининг ускуналарининг технологик жараёнлари куйидаги кетма-кетликда амалга оширилади. Қуритилган ва тозаланган пахта олдинги технологик ускунадан тақсимловчи шнекга (1) тушади ва жин батареясига тақсимланиб узатилади (1.20, 1.21-расмлар). Жин таъминлагичида (2) пахта яна тозаланиб аррали жиннинг (3) шелушель каме

расига узатилади. Шелушель камерада пахта отувчи валик ёрдамида арра тишларига отиб берилади. Арра тишлари пахтани илаштириб олиб, уни ишчи камерага олиб киради ва у ерда жинлаш жараёни амалга оширилади¹.

Жинлашдан сўнг тола пневмотранспорт (4) орқали пневматик (5), сўнгра аэромеханик (7) тола тозалагичларга узатилади.

Аэромеханик тола тозалагич пахтани икки марта қайта тозалаш имконини берувчи махсус тўсқич-йўналтиргич билан таъминланган. Тола ифлосликка қараб икки ёки уч марта тозаланиши мумкин.



1.21-расм. Аррали жинлар ўрнатилган қаторнинг умумий кўриниши

Тозаланган тола тола узатгич (8) орқали тойлаш цехининг юқори майдончасига ўрнатилган конденсорга (9) берилади.

Конденсор толани хаводан ажратиб маълум даражада зичлаб қатлам холида тола узатувчи новга (10) узатади. Тола узатувчи новда толани намлаш кўзда тутилган яъни, конденсор ва пресс ускунаси ўртасида толани намлаш жараёни амалга оширилади. Қиздирилган нам хаво кутини таг қисмида жойлашган жалюзали панжара орқали толага берилади. Нам хаво тола орқали ўтиб новни тепа қисмига ўрнатилган хаво сўрувчи ускуна орқали чиқиб кетади. Намлаш тизимида иссиқлик генератори ва сув пуркагич камерасидан фойдаланилади. Тола намлигини 2÷3% ошириш мумкин.

Кути орқали тола гидравлик пресс кутисига (12) тушади. Тола олдин талаб этилган той массаси миқдоригача шиббаланиб, сўнгра призма шаклида прессланади, боғланади, пленкали ёки нотўқима материал билан ўралади, оғирлиги аниқланиб тайёр махсулот сифатида омборхонага жўнатилади.


Барча қайд этилган технологик жараёнлар автоматик режим ва бошқарувда амалга оширилади.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010

Хитой Ҳалқ Республикасида мавжуд технологик жараёнлар 2.3, 2.4-расмларда келтирилган. Қуриган ва ифлосликлардан тўлиқ тозаланган чигитли пахта пневмоқувур (1) орқали узатилиб, пахта сепаратори (2) кўмагида ҳаво оқимидан ажратилгандан кейин тақсимлаш винтли конвейерига келиб тушади ва қатор ўрнатилган аррали жинларга (4) тақсимланади.

Чигитли пахта олдин, жин таъминлагичида (3) майда ифлосликлардан тозаланиб аррали жиннинг титкилаш (шелуциль) камерасига берилади. Жиннинг аррали цилиндр тишлари титкилаш камерасига чиқиб туриши сабабли, унинг тишлари чигитли пахтани ўзи билан илаштириб асосий ишчи камерасига олиб киради.

Ишчи камерада чигитли пахта тўпланиб хом ашё валиги содир бўлади. Аррали цилиндрнинг узлуксиз бир тезликда айланиши сабабли жинлаш (толани чигитидан ажритиш) жараёни амалга оширилади.



1.22-расм. Жинлаш ва тойлаш бўлимларининг технологик жараён тизими

1. Пневмоқувур; 2. Пахта сепаратори; 3. Жин таъминлагичи; 4. Аррали жин 5, 7. Пневмоқувур; 6. Аэродинамик тола тозалагич; 8. Аэромеханик тола тозалагич; 9. Тола узатиш қувири; 10. Тола конденсери; 11. Тола узатиш нови; 12. Шиббалагич; 13. Гидропресс.

Жинланган (ажратилган) тола пневмоқувур (5,7) орқали олдин аэродинамик (6), кейин конденсер типли аэромеханик (8) тола тозалагич ускуналарида тозаланади. Жинланган тола ифлослигига боғлиқ уни бир ёки иккита тозалаш ускуналарида тозалаш мумкин. Бунинг учун тола тозалаш пневмотик тизимида атайлаб тўсиқ мосламалари ўрнатилган.

Тозаланган тола, тола узатиш қувури (9) билан тойлаш бўлимида тепалик майдончада ўрнатилган тола конденсерига (10) узатилади. Конденсер эса, толани хаво оқимидан ажратиб тола узатиш новига (11) беради. Тола узатиш нов тегида ўрнатилган жалюзали панжара орқали толани намлаш учун намли иссиқ хаво ҳам берилади (пуфланади). Толани намлаш тизимини фойдаланишда иссиқлик генератори ва сув буркаш камераси ишлатилади.



1.23-расм. Аррали жинлар ўрнатилган қаторнинг умумий кўриниши.

Намланган тола нов арқали гидропресс (13) қутисига келиб тушади. Керакли массада тола йиғиш учун тола қути ичида шиббаланиб (12) зичланади, сўнг той ҳолатига келтирилиб электрон тарозида ўлчаниб массаси аниқланади¹.

Прессда зичланган тойни пресс камерасидан чиқариб олиш, мато ёки плёнка билан ўраш, массасини ўлчаш, тамғалаш (маркировка қилиш) учун механизациялаштирилган.

Пахта тозалаш заводининг умумий технологик жараёнини асосий бошқариш пультадан қўлда ёки автоматлаштирилган тартибда бошқариб бориш кўзда тутилган.

АҚШ ПТКларида асосий технологик ускуналарни тузилиш ва ишлаши

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

“Continental Eagle” корпорацияси томонидан ишлаб чиқилган аррали жин-161 (1.24-расм) ўзига хос дизайнга эга. Кўтарилиб ажралувчи олдинги фартук титувчи камера колосникларини жин колосниклари ва чигит чиқарувчи мосламани текшириш ва алмаштириш учун қулайлик яратади. Титувчи камерани колосниклари чигит тушишини бир текислигини таъминлайди¹.

Илаштирувчи ролик жойлаштирилиши жин аррали цилиндрда пахта тиқилиб қолишини олдини олади. Чигит чиқарувчи мосламани чиқариш осон.



1.24-расм. Устига Extractor-Feeder Model-2000 ўрнатилган 161- аррали жиннинг умумий кўриниши


Extractor-Feeder Model-2000 (1.25-расм) жин таъминлагичи иккита тозалаш секциясидан иборат бўлиб, биринчи секцияда қозикчали барабанлар (2) иккинчисида аррачали барабанлар (6) ўрнатилган.

Келаётган пахта юқори секцияга берилиб, қозикчали барабан тепасида харакатланиб титилади, сўнгра қуйи қисмида тўрли юза (3) бўйлаб судралиб ўтади. Майда ифлосликдан тозаланган пахта иккинчи тозалаш секциясига йирик ифлосликлардан тозалаш учун берилади. Бу ерда қуйидаги аррачали барабан пахта регенератори сифатида ишлатилади.

Тозаланган пахта арра тишларидан чўткали барабан (8) ёрдамида лоток (9) бўйлаб жин ишчи камерасига тушади. Ажратилган ифлослик шнек (11) орқали чиқарилади.

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.

Таъминлашни ростловчи сифатида айланиш сони бошқарилувчи электродви гатель кўлланилади. Таъминлашни ўзгартириш датчиги сифатида жин ишчи камерасидаги хом-ашё валиги хизмат қилади.



1.25-расм. Экстрактор-таъминлагич Модель-2000 ташқи кўриниши ва технологик схемаси.

1. Таъминлаш валиклари; 2. Қозикчали барабанлар; 3. Тўрли юза; 4. Йўналтирувчи валик; 5. Назорат қилувчи валик; 6. Аррали барабанлар; 7. Колосникли панжара; 8. Чўткали барабан; 9. Лоток; 10. Ифлослик бункери; 11. Ифлослик шнеги.

Ростлаш кўрсаткичи сифатида хом-ашё валиги зичлигига боғлиқ бўлган аррали вал электродвигателига тушадиган юклама фойдаланилади¹.

Аррали валга тушадиган юклама ўзгариши электр сигнаliga айлантирилади, у эса таъминлагични айланиш тезлигига таъсир этади.

161-аррали жин (1.26-расм) қуйидаги асосий қисмлардан иборат: Титкиловчи камера (1), ишчи камера (2), чигит чиқарувчи мослама (3), аррали цилиндр (4), колосникли панжара (5), улук камераси (6), арра тишидан толани ажратиб олувчи чуткали барабан (7), ва бошқарув тизими. Аррали жиннинг асосий афзаллиги ва хусусияти ишчи камерада ичида ўрнатилган чигит чиқариш шнеги бўлган, айланувчи тўрли қувур ишлатилишидир.

Экстрактор-таъминлагич Модель-2000 ни техник кўрсаткичлари

1. Иш унумдорлиги (пахта бўйича, кг/соат).....	3500
2. Тозалаш самарадорлиги, %.....	40÷60
3. Ўрнатилган барабанлар сони, дона:	
Қозикчали.....	4
Аррачали.....	2


¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

4. Барабанлар диаметри, мм:	
Таъминловчи.....	146
Қозикчали.....	279
Аррачали.....	419
Чуткали.....	295
5. Ўрнатилган қувват, Квт.....	11
6. Габарит ўлчамлари: Б х Э х У, мм.....	1953 х 2156 х 2438

Чигит чиқариш анъанавий колосникли панжара устидан ҳамда ишчи камерани иккала ён томонидан амалга оширилади. Жин иш унуми кўшимча ишчи органи киритилиши туфайли соатига 15 той (3400 кг) га этади.

Жинда 3 та тозалаш қисми (титкилаш камераси, юқори ва қуйи улюк ажратиш тизими) бўлишига қарамасдан тозалаш самарадорлиги оддий жин самарадорлиги билан бир хилдир.

Ишлаш тартиби. Пахта таъминлагич М-2000 нови орқали титкилаш камерасига (1) тушади. Титкилаш камерасининг колосниклар (8) оралиғида чиқиб турган арра тишлари чигитли пахтани илаштириб ишчи камерасига (2) олиб киради ва у ерда хом-ашё валигини хосил қилади.



1.26-расм.161-аррали жиннинг ташқи кўриниши ва технологик схемаси.

1. Титилиш камера; 2. Ишчи камера; 3. Чигит чиқарувчи мослама; 4. Аррали цилиндр; 5. Колосникли панжара; 6. Улюк камераси; 7. Чуткали барабан; 8. Колосник; 9. Илаштирувчи ролик; 10. Лоток; 11. Улюк ажратишни қуйи тизими; 12. Тола чиқариш туйниги.

Тола аррали цилиндр (8) тишлари билан тортилиб, илашиб, консолли колосникларни (5) ишчи қисмига олиб келинади ва арра илашган толани колосниклар орасидан ишчи камерадан ташқарига олиб ўтади. Консолли колосниклар (5) орасига чигит сиғмаслиги туфайли, чигит колосник юзасида қолади тола эса ажралиб арра тиши юзасида ҳаракатини давом эттиради.

Тахминан 50% чигит чигит чиқариш мосламаси (3) тешикларидан ўтиб ичкарида жойлашган шнек ёрдамида жиннинг икки ён томонига чигит

конвейерига ташлаб берилади. Қолган чигитлар эса консолли колосниклар юзасида ҳаракатланиб пастга тушиб кетади. Тола арра тишларидан чуткали барабан (7) ёрдамида ажратилиб жиндан ташқарига туйнук (12) орқали чиқарилади. Жинланган толадан улик ва ифлосликлар махсус мосламалар (6) ёрдамида, арра тишларидан тола ажратилмаган (юқори қисмда) ҳолатда ва чуткали барабан тола ажратиб олгандан сўнг тозаланади. Титувчи камернинг таг қисмига ўрнатилган (тишли) илаштирувчи ролик (9) арра тишларига пахтани бир текис ёпиштириб беради ва пахта тикилишини олдини олади.

161-Аррали жиннинг техник кўрсаткичлари

1. Тола бўйича иш унумдорлиги, кг/соат.....	3400
2. Аррали цилиндр: Арралар сони,.....	161
Аррали диск диаметри, мм.....	406,4
Аррали диск тишлар сони, дона.....	330
Айланиш сони, мин ⁻¹	615
3. Ажратувчи чўткали барабан: диаметри, мм.....	381
Барабанда чўтка қатори.....	20
Айланиш тезлиги, мин ⁻¹	1552
4. Чигит чиқарувчи мослама: диаметри, мм.....	127
Айланиш сони, мин ⁻¹	270
5. Чигит чиқарувчи конвейер: диаметри, мм.....	102
Айланиш сони, мин ⁻¹	854
6. Жин электродвигатели: Куввати, кВт.....	111
Айланиш сони мин ⁻¹	180
7. Гобарит ўлчамлари: Узунлиги (олдинги қисми корпусибилан).....	3873
Баландлиги (полдан таъминлагичгача), мм.....	1343
Эни (тўсиқлар билан), мм.....	2330
8. Оғирлиги (тахминан), кг.....	3175

“Феникс Ротобар” валикли жини (1.27-расм). Ингичка толали пахтани қайта ишлаш учун “Континентал Игл” фирмаси томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, уни иш унуми тола бўйича 340 кг/соатни ташкил этади.

Тозалагич таъминлагичнинг (2.9-расм) тозалаш скцияси: таъминлавчи валиклар, колосникли панжара (3) устида айланувчи 4 та қозиқчали барабанлар (2), катта аррачали барабан – экстрактор (4), аррали регенерация барабани (5) ва ажратувчи чўткали барабандан (6) иборат.




1.27-расм. “Фенникс Ротобар” валикли жинининг ташқи кўриниши.
1.Тозалагич- таъминлагич; 2.Валикли жин.

Янги жин (1.27-расм) олдинги “Ротобар” жинига ўхшаш бўлиб, жинлаш барабани (7), урувчи валик- ротобар (8), қўзғалмас пичоқ (9) ва тола келувчи қувиридан (10) иборат бўлиб, регенерация қисми йўқ. Регенерация жин батареясига мўлжал ланган бўлиб чигит ташиш тизимига киради.

Ишлаш тартиби Пахта таъминловчи валиклар (1) ёрдамида белгиланган иш унумида тўртта қозикчали барбанлар (2) юзасига узатилади, титилиб охирги четки барабанга етгач ўз харакат йўналишини ўзгартиради ва қозикчали барабанлар таъсирида пастги қисмидаги колосниклар (3) юзаси бўйлаб харакатланади. Тозаланган пахта қуйи секцияда жойлашган катта аррачали барабан (4) юзасига келиб тушади.

Йирик ифлосликлардан тозаланиб аррача тишларидан чўткали барабан (6) ёрдамида ажратилади ва нов орқали жинлаш валиги (7) юзасига тушади. Қўзғалмас пичоқ (9) ва урувчи валик (8) таъсирида жинлаш жараёни яъни толани чигитдан ажратиш жараёни амалга ошади. Тола тола ташувчи қувиридан (10) орқали тозалашга, чигит эса нов орқали ташқарига чиқарилади.

Жинда барабан ва пичоқ орасида бир текис босимни ушлаб туриш учун махсус пневмоқисувчи мослама ишлатилади. Жинловчи барабанга ўрнатилган пневмоқисувчи мослама қўзғалмас пичоқни босиш кучини мақбул тартибда автоматик ушлаб туради. Жин пневматик бошқарув тизимига этган.



1.28-расм. “Феникс Ротобар” ғўлали жинининг технологик схемаси.

1. Таъминловчи валиклар; 2. Қозикчали барабанлар; 3. Колосникли панжара;
4. Катта аррачали барабан; 5. Регене рация барабани; 6. Ажратувчи чўткали барабан; 7. Жинловчи валик; 8. Урувчи валик; 9. Қўзғалмас пичоқ; 10. Тола узатувчи қувур.

АҚШнинг бошқа фирмалари ишлаб чиқарган ғўлали жинлар ҳам “Феникс Ротобар” жинига ўхшаш масалан, “Рота Матик” маркали “Люммус” фирмаси ишлаб чиққан жин ҳам функцияси ва конструкцияси бўйича “Феникс Ротобар” жинига ўхшашдир.

“Феникс Ротобар” жини таъминлагичидан фарқи уларни бошқа фирмалар ишлаб чиққан, жинларни тозалагич-таъминлагичини юқори секцияси фақат 2 та қозикчали барабанлардан иборат. Уларнинг максимал иш унуми тола бўйича 300 кг/соат.


“Сикстин Д” тола тозалагичи. Тола тозалаш учун конденсор туридаги таъминлаш столига эга тола тозалагич (1.29-расм). Тола тозалагичда пахтани бошланғич ифлослигига қараб айланиб ўтувчи ва уловчи қувур каналлари тизими ёрдамида толани тозалаш режасини ўзгартириш мумкин¹.

“Сикстин Д” тола тозалагич конструкцияси олдинги ишлаб чиқарилган “Лорд Стар” моделидан унча фарқ қилмайди. Тола тозалаш қисмлари бир хил бўлиб ғадир-будр валик (4), қисувчи валик (5), таъминлаш столчаси (6),

¹ Ryszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

аррачали барабан (7), колосникли панжара (8) ва ажратувчи чўткали барабан (9) дан иборат.

Ишлаш тартиби. Пахта толаси кириш туйниги (1) орқали конденсор ичига киради ва тўрли барабан (2) юзасига ёпишади, ташувчи хаво эса тўрли барабан четидан вентилятор ёрдамида чиқарилади. Барабан юзасидаги тола ажратувчи валиклар (3) ёрдамида ажратилади ва ғадир-будир валикларга (4) узатилади. Валиклар (4) толани зичлаб қатлам холатига келтиришади ва қисувчи валик (5) ва столча (6) ёрдамида бир текис аррали цилиндр тишларига (7) узатади.



1.29-расм. Конденсор типдаги “Сикстин Д” тола тозалагичнинг ташқи кўриниши ва технологик схемаси.


1.Кириш туйниги; 2. катта тўрли барабан; 3. Ажратувчи валиклар; 4. Ғадир-будур валиклар; 5. Қисувчи валик; 6. таъминловчи столча; 7. аррачали барабан; 8. Колосниклар; 9. Ажратувчи чўткали барабан; 10. Тола элтувчи; 11. Ифлослик бункери; 12.Ускуна қобиғи.

Барабан тишларидаги илашган тола колосник (8) юзаси бўйлаб судраб ўтказилади. Аррали цилиндрни марказдан қочма кучи таъсирида тола туширилиб тозаланadi. Ажраган ифлослик колосниклар орасидан ифлослик бункерига (11) тушади ва винтли конвейер ёрдамида тозалагичдан чиқарилади. Тозаланган толани ажратувчи чўткали барабан (9) арра тишларидан олиб тола узатувчи туйник (10) томонга ташлаб беради. Сўнгра умумий тола элтувчи қувурига тушади.

АҚШ пахта тозалаш корхоналарида бундай конденсер тўрдаги тола тозалагичларни иккитасини қўшиб параллел ва кетма-кет (1.30-расм) ишлатиш амалда доимий фойдаланилади.

Тола тозалагичларни характерли томонларидан бири-айланиб ўтувчи каналлар мавжудлиги туфайли мослашувчан ростлаш имкониятига эга эканлиги.

Бундай мосланувчан тизим барча технологик жараёнларда мавжуд бўлиб, қайта ишланаётган пахтани бошланғич кўрсаткичларига қараб у ёки бу машинани айланиб ўтиш имкониятини беради.



1.30-расм. Конденсор туридаги бириктирилган икки “Сикстин Д” тола тозалагичнинг технологик схемаси.


1.Тола тозалагич “Сикстин Д”; 2.Тўсқич – йўналтиргич; 3.Айланиб ўтувчи кувур канали; 4.Умумий хаво ўтказувчи; 5. Тола элтувчи

Тола тозалашни мавжуд тизимига биринчи босқич этиб **пневматик тола тозалагич** киритилган (1.31-расм). Тозалаш самара-дорлиги юқори бўлмасада (5-10 %) толани титилганлиги (тола ва элтувчи хаво аралашмаси) аэродинамик тозалагичдан кейин юқори бўлганлиги сабабли кейинги аэродинамик усулда тозаланадиган тола тозалагичларда яхши шароит яратилади.

Ишлаш тартиби. Тола - хаво оқими харакатини ўзгаришига асосланган бўлиб, кувур қайрилишида инерция кучи таъсирида тозаланади.

Лекин, бундай тола тозалаш комплексининг тозалаш самарадорлиги 50 % дан ошмаслиги тўғрисида ахборот мавжуд.

Таъкидлаш керакки, ингичка толали пахта навларини тозалаш тизими (фирма “Континентал Игл”) тўрт марта тозалаш имкониятига эга бўлиб 1 ва 2- босқичларда қозикчали барабанлар (“Импакт”) ва 2- ва 4- аэродинамик тола тозалагичларда тозаланади.



1.31-рasm. Пневматик тола тозалагичнинг технологик схемаси.


1.кириш қувур; 2.Ҳаво сўриш ростлаш тўсқичи; 3. Ифлослик ажралишини ростловчи тўсқич; 4.Чиқиш туйниги; 5.Ифлослик бункери; 6. Ускуна қобиғи.

Тола тозалагич “Импакт” куйи қаторда жойлашган еттита тишли дискли барабанлардан ва уларни юқори қисмида жойлашган еттита қозикчали барабанлардан ташкил топган.

Дискли барабанлар айланувчи колсникли панжара ролини ўйнайди. Икки қатор-қозикчали ва тишли барабанларни таъсири натижасида толани “зиг-заг” ҳолатда ҳаракат қилиш натижасида тозалаш самарадорлиги юқори бўлади.

“Люммус” фирмаси машинасозлик корхоналари томонидан таклиф этилган таъминлаш столи билан жихозланган тола тозалагичлар, ўзини конструкцияси тузилиши бўйича “Сикстин Д” тола тозалагичига ўхшаб кетади. Фақат аррачали барабан ўрнига тозалаш секциясига урувчи барабан ўрнатилган. Таъминловчи столча ишчи зонада нисбатан кўпроқ айлана шаклида бўлади. Тозаланган тола батарея конденсорига узатилади ва нов орқали тойлашга юборилади.

Конденсор Модель 960 (1.32-рasm). Тола узатиш қувури орқали батарея конденсорига тушиб, у ерда хаводан ажратилади ва узлуксиз маълум қалинликка эга бўлган қатлам ҳолида новдан пресс яшигига тушади.




1.32-расм. Конденсор Модель 960 нинг технологик схемаси
 1. Кириш туйнуги; 2. Тўрли барабан; 3. Ажратувчи валиклар; 4. Зичловчи валиклар; 5. Машина қобиғи.

Ишлаш тартиби. Тозаланган тола тола узатиш қуври орқали кириш туйнугидан (1) ичкарига киради, ҳаво титилган тола орасидан тўрли барабан ичкарисига киради ва икки чет томондан чанг ушловчи мосламага узатилади. Тола бир текис қават билан тўрли барабан (2) юзасига ўтиради ва ажратувчи – зичловчи валикларга (3) тушади ва барабан юзасидан ажра тилади. Сўнгра кейинги зичловчи валиклар (4) ёрдамида конденсордан узлуксиз қатлам шаклида чиқарилади. Юқоридаги сузувчи валик герметизацияси ҳавони чиқиб кетишига қўймайди, қуйи қисмидаги валикни резина планкаси билан герметизация қилинади. Конденсор узатиш механизмлари тезлигини назорат қилиш учун ўзгарувчан тезликка эга бўлган ҳаракат детектори билан жиҳозланган. Агар конденсор барабани ҳаракати секинлашса ёки тўхтаб қолса, назорат механизми барча технологик ускуналарни тўхтатиши мумкин.

Узоқ йиллар давомида корхона иш унумини ошишига тўсқинлик қилувчи звено- толани тойлаш ва ўраш жараёнлари эди. Шунинг учун ишлаб чиқарувчиларни асосий йўналиши корхона технологик ускуналарини иш унумига мос келишини таъминлайдиган тойлаш ускуналарини яратишга қаратилди. Кейинги 10 йил давомида “Континентал Игл” ва “Люммус” фирмалари томонидан бир қатор тойлаш ускуналари ишлаб чиқилди.

Модернизация қилинган тойлаш ускуналари ва тўлиқ автоматлаш тирилган “Континентал - беспрес” “Юни-Ден 8480”, “Юни –Ден 800”, “Дор-Лес-Беспрес, Дор-Лес-Лифт-Бокс” ва бошқалар шулар жумласи дандир.

1.33, 1.34-расмларда АҚШ пахта тозалаш корхоналарида кенг фойдаланилаётган гидротойлаш ускуналарининг умумий кўриниши ва технологик схемаси келтирилган.



1.33-расм. “Континентал Игл” фирмасининг гидро той лаш ускунасининг ташқи кўриниши.


1.Гидравлик шиббалагич; 2.Тола шахтаси; 3. Тойлаш камераси; 4. Марказий устун; 5. Ён устун; 6.Юқори траверса; 7.Бушқарув пульти.

Ушбу тойлаш ускуналарининг ишлаш тартибида Ўзбекистонда ишлатилаётган тойлаш ускуналарининг ишлаш тартибидан фарқ йўқ¹.

Ускуналарнинг ишчи органларининг харакати Паскалнинг “*Ёниқ идишдаги суюқликнинг босими идиш деворини барча томонига бири хил куч билан таъсир қилади*” деган қонунига асосланган бўлиб, 3 та асосий мустақил қисмлардан иборат: шиббалаш, тойлаш ва насос гуруҳига эга бўлган гидравлик тизим. Тойдаги тола зичлиги ва ўлчамларига боғлиқ бўлган баъзи ишчи қисмларни конструктив ечимларида ҳамда тойни узок

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

масофаларга ташишда фарқлар бор ҳамда гидротойлаш ускунасини ишлатишда, хизмат кўрсатишда автоматлаштириш тизими ва уни бошқарув тартибида.



1.34-расм. Континентал Игл фирмаси пресс-қутисини буриб ишлатадиган гидротойлаш ускунасининг технологик схемаси.

1.Гидравлик шиббалагич; 2.Толани тушиш шахтаси; 3.Пресс камера;4.Пресс кути; 5. Марказий колонна. 6.Устки траверса; 7. Ён колонна; 8. Қуйи траверса; 9. Ишчи цилиндр; 10. Ишчи цилиндрга суюқлик узатувчи қувур; 11. Трамбовка плитаси тагидаги пресс –қутича тола узатувчи лоток. 12.Айланувчи доира.

Континентал Игл фирмасининг энг сўнги модели “Модель -950” пресси гидравлик шиббалагичи ва автоматик той боғлагич билан жихозланган бўлиб, 50 той/соат иш унумини таъминлайди. (тойни қўлда боғлашда иш унуми 40 той/соат дан ошмайди). Пресс механизациялаштирилган қисм ва мосламалар билан тўлиқ жихозланган бўлиб, улар тойни махсус электр узатгичли аравага туртиб тушири, ўраш, тортиш, тамғалаш ва ташишни таъминлайди.

Модель-950 (1.35, 1.36-расмлар) юқори иш унумдарлик (45 той/соат дан юқори) билан ишлашга лойихаланган бўлиб, иккита қутидан фойдаланиб тойни универсал зичликда пресслайди. Икки ёқлама эшик дизайни битта қутида той прессланаётганда, иккинчи қутича тола тушиш имкониятини беради.

Пресс 950 асосий механик тузилмаси енгил ўрнатиш, ишончли ишлаши ва ишлатиш сарф харажати кам бўлиши асосида лойихалаштирилган. Пресс 950 диаметри 12 бўлган иккита ишчи цилиндрдан гидравлик трамбовкадан катта хизмат кўрсатиш платформаси ва гидравлик насос тизимидан иборат.



1.35-расм. Континент таль Игл фирмаси ги -дропрессининг ташки кўриниши.
 1. Гидрозичлагич; 2. Пресс-кути; 3. Пресс камера; 4. Қуйи траверса; 5. Ишчи цилиндр; 6. Марказий устун; 7. Қутича толани узатувчи лоток; 8. Устки траверса; 9. Толани намлаш ускунаси.

Пресс 950 компрессион кутида универсал зичликда тойни шакллантиради, шиббалагич толани бошқа кутида бошланғич шиббалаётган пайтда, эшикка эҳтиёжни бартараф этади. Қути чиқурлиги фиксаторга бўлган эҳтиёжни қолдирмайди. Дизайн соддалиги самарадорликни максимум оширади, ишлаш, эксплуатация талабларини минимумга камайтиради.


Тола прессга 54 урувчи гидравлик туртувчи ёраида узатилади. Тола туртувчи қулфига маҳкамланган гидравлик цилиндрдан иборат бўлиб, у цилиндр плунжерига ортиқча юкаламани камайтиради. Туртувчини роликлар ўрнига йўналтирувчи ўтказгич сифатида фойдаланилади.

Гидравлик зичлаги 120ЎЎ да нисбатан юқори иш унумига эришиш мақса- дида плунжерни юқори тезлиги учун ишлаб чиқилган, синалган деталлар ишлатилган.

Гидравлик насослар пресс цилиндри, зичлагич, тола туртки ва бошқа ёрдамчи функцияларни бажарувчи тизимларни керакли суюқликни етказиб беришни таъминлайди¹.

Ушбу насос агрегатлари ёғни совутиш ва комплектлаштирувчи деталларни ишлаш муддатини узайтириш учун мўлжалланган циркуляция насоси билан жихозланган.

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012



1.36-расм. Континентал Игл фирмасининг Модель-950 гидравлик прессининг технологик схемаси.

1. Гидравлик шиббалагич; 2. тола тушиш шахтаси; 3. Пресс камера; 4. Пресс қути; 5. Марказий устун; 6. Устки траверса; 7. Ён устун; 8. Қуйи траверса; 9. Ишчи цилиндр; 10. Зичлагич тагида жойлашган пресс қутича тола узатиш лотоги; 11. Тола турткич; 12. Зина.

Модель 950 гидропрессининг техник кўрсаткичлари

1. Пресснинг номинал кучланиши, кН.....	5650
2. Пресс қути ўлчамлари, мм.....	508x1372
3. Той оғирлиги, кг.....	230
4. Иш унумдорлиги, той/соат.....	45÷50
5. Оғирлиги, тн.....	36,3
6. Асосий ишчи цилиндр: сони, дона.....	2
Диаметри, мм.....	305
7. Зичлагични ишчи цилиндрди диаметри, мм.....	372
Ишчи йўли, мм.....	3048
8. Гидравлик тола турткич ишчи йўли, мм.....	1067
9. Қутини айланиш радиуси, мм.....	2083

Конвейерда ташиш ускунали той ўраш тизими. Той ураш тизими (1.37, 1.38-расмлар) прессланган тойни ўровчи материалларга жойлаштириш, тортиш, белги қўйиш, конвейерда ташиш ва тола сақлаш майдонига тушириш вазибаларини бажаради. Тойни плёнкали, ёки бошқа ўраш материалларига ўралади, тойни ташиш, тележкаси (3) боғланган тойни прессдан (1) материал ўраш ускунасигача (4) етказилади.

Тележка сўнгра орқага қайтиб бшланғич холатни эгаллайди, той турткич (10) эса автоматик тарзда тойни олдинга туртиб тагдонга ўтказилади, сўнгра орқага қайтаради ва бошланғич нуқтага келганда тўхтади.


Сўнгра той автоматик тарзда ўралади сўнгра тортилади, код босилади, белги қўйилади ва беркитилади. Шу билан пахта толасини тойлаш тўлик цикли яқунланади.



1.37-расм. Тойни ўраш тизимини умумий кўриниши.

Кейин роликли конвейр (6) ёрдамида ва лентали транспортерда тайёр махсулотлар омборига етказилади.

Технологик жараёнлар ва ускуналарни ишлаши (аррали ва ғўлали жинларда) бош пултдан қўлда ёки автоматик режимда бошқарилади.



1.38-расм. Тойни ўраш тизимини жойлашув режаси

1.Пресс; 2. Йўлак; 3. Тележка; 4. Ўровчи ускуна; 5. Тагдон; 6,7. Роликли ва лентали конвейерлар; 8. Тўсик; 9. Монорельс; 10. Той турткич; 11. Электродвигатель; 12. Тўсин; 13.Рулон; 14. Той.

Назорат саволлари:

1. Пахта тозалаш корхоналаридаги замонавий модуль технологиясини тушунтиринг.
2. Замонавий чигитли пахтани қуритиш технологияси тушунтиринг.
3. Қуритиш ускуналарининг ишлашини тушунтиринг.
4. Пахтани тозалаш жараёнида кенг қўлланиладиган асосий жиҳозлар.
5. АҚШ ПТКларида пахтани қуритиш технологиясини тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Wankhade, Dabade «Қuality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

2-мавзу: Йигириш технологияси.

Режа:

- 2.1. Титиш, тозалаш ва аралаштириш машиналари.
- 2.2. Тараш ва қайта тараш машиналари.
- 2.3. Пилталаш ва пиликлаш машиналари.
- 2.4. Халқали ва пневмомеханик йигириш машиналари.

***Таянч иборалар:** йигириш, титиш, тараш, тозалаш, қайта тараш, пилик, пилта, технология, халқали йигириш, пневмомеханик йигириш, аралаштириш, маҳсулот, тола, калта тола, ип, калава, галтак, гарнитура, автотитгич, инга.*

2.1. Титиш, тозалаш ва аралаштириш машиналари

Йигирилган ип ишлатилишига қараб маълум талабларга, яъни аниқ йўфонликка, маълум даражада чўзилишга чидамликка, тоза ва равонликка жавоб бериши керак. Шуларни инобатга олиб, лойиҳаланаётган корхоналарнинг ишини муқобиллаш талаб этилади. Бунинг учун замонавий йигириш технологияси ва ускуналарининг муқобилларини танлаб, кейин технологик жараёнларни лойиҳалашда уларни қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Республикамик тўқимачилик корхоналарида асосан Германия, Швейцария, Италия, Япония ва Хитой давлатлари етакчи фирмаларининг йигириш ускуналари самарали ишлатилмоқда.

Йигириш режасининг биринчи босқичида тойланган толалардан титиш, тозалаш ва аралаштириш жараёнлари орқали тараш машиналари учун бир текис қатлам шаклидаги маҳсулот тайёрланади. Бу вазифа бир технологик

тизимга бириктирилган машиналарда - (ТТА) – титиш-тозалаш агрегатларида амалга оширилади. ТТАларининг таркиби ишлатилаётган толанинг ифлослик даражасига, тола узунлигига, йигирилатган ип ассортиментига қараб танланади (лойиҳаланади ёки қабул қилинади).

Дунё мамлакатларининг тўқимачилик корхоналарида ишлатилаётган ТТА классификацияси хилма-хил бўлиб, уларни умумлаштирган ҳолда универсал титиб тозалаш агрегати (УТТА) деб аташ мумкин.

УТТАда қуйидаги жараёнлар амалга оширилади:


- дастлабки тозалаш;
- аралаштириш;
- асосий тозалаш;
- аэродинамик тозалаш.

Ушбу агрегатда тозалаш жараёни уч босқичда амалга оширилиши натижасида толали маҳсулотнинг шикастланиши ва узун толаларнинг нуқсонларга қўшилиб чиқиб кетиши сезиларли даражада камайтирилган.

Агрегатнинг таркиби, гарнитура турлари ишчи органлар сони толали маҳсулотнинг ифлосланганлик даражасига, турига ва йигирилатган ип ассортиментига қараб ўзгартирилиши мумкин. Агрегат машиналари пневмоқувурлар трубалар ёрдамида ўзаро бириктирилган. Пневмоқувурлар асосий ва ёрдамчи ҳолатида ўрнатилган бўлиб, тизимдаги машинани технологик жараёндан чиқариб қўйиш имконини беради.


Асосий тозалашдан сўнг аэродинамик тозалагичлар ишлатилиши толаларни нафақат шикастланиши балки чигалланишини ҳам камайтиради.

УТТА машиналарининг кўрсаткичлари компьютер ёрдамида бошқарилади ва созилади. Агрегат одатда чиқиндиларни ажратиб олувчи ва чангсизлантирувчи тизим билан биргаликда ишлатилади¹.



2.1-расм. Rieter фирмасининг универсал титиш-тозалаш агрегати

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012



2.2-расм. Truetzschler фирмасининг универсал титиш-тозалаш агрегати. 1. Авто той титгич ВО-А2, 2. Кўп функцияли тозалагич SP-MF 3. Дастлабки тозалагич CL-P4. 4. Аралаштирувчи машина MX-1 va CLENOMAT CL-C3 тозалагичи 5. Аэродинамик тозалагич SP-F.

Ушбу агрегатлар қуйидаги ўзига хос жиҳатларга эга:

- Кўп функцияли мослама (детекторлар)ўрнатилган оғир бўлакчаларни ва бошқа рангдаги толаларни аниқлаб ажратиш, металл жисмларни аниқлаб ажратиш, ёнғинни чеклаш ҳамда ўчириш вазифаларини бажаради;
- Алоҳида ёки комбинацияда ишлатилувчи тўрт хилдаги тозалагич кўзда тутилган.
 - икки барабанли тозалагич CL-P;
 - узун толали пахта учун бир барабанли тозалагич CLEANOMAT CL-C1;
 - уч барабанли универсал тозалагич CLEANOMAT CL-C3;
 - тўрт барабанли тозалагич CLEANOMAT CL-C4;
- Уч усулда аралаштириш.
 - турли тозалагичлар билан агрегатлаштиришга мослаштирилган аралаштиргич MX1;
 - Бункер усулда ишлайдиган аралаштиргич MX-R.
- Тозаланган маҳсулотни тараш машиналарига узлуксиз узатувчи CONTIFEED системаси мавжуд.

Пахта толаси йигириш корхоналарига массаси 200-250 кг бўлган тойларда келтирилади (узоқ хорижда той массаси 300 кг қилиб тойланади).

Ип йигиришда технологик жараёнлар титишдан бошланади. Титиш усуллариининг иккаласи ҳам зарбий, ҳам чимдиш бир - биридан ажралмаган ҳолда аксарият кўп машиналарда қўлланилади. Шунинг учун зарбий титишда пичоқли, қозикли ва шунга ўхшаш органлар билан сирти қопланган барабанли титгичлар, чимдиб титишда эса сирти игна, арра тишлар билан қопланган айланувчи ёки текис илгариланма ҳаракат қиладиган органли машиналар қўлланилади. Улар игна сиртли машиналар дейилиб, титиш дастлаб қўлда, сўнгра камера ичидаги игнали панжаралар воситасида бажарилади. Автотитгичларда титувчи органлар юқоридагидек пичоқлар, шаклдор тишлар билан қопланганлари қўлланилиб, улар ёрдамида тойдан пахта бўлаклари ажратиб олинади.



2.3-расм. Пахта тойларининг умумий кўриниши.

Аввалги пайтларда оддий таъминлагичлар одатда тўрт ёки бештадан батарея га гуруҳланиб титиш-тозалаш агрегати (ТТА) таркибига киритиларди ва уни ТТА оператори бошқарарди.


Ҳозирги пайтда йиғириш корхоналарида турли автотаъминлагичлар - автотитгичлар кенг жорий қилинган. Улар пахта бўлакларини ажратиб олиш хусусиятига кўра бир-биридан фарқ қилади (устидан, пастдан, ёнидан). Пахтани қозикли, пичокли барабан воситасида ёки арра тишли диск ёрдамида, шунингдек, игна сиртли қурилма ёрдамида титиб ажратиб олади.

Автотиткичлар олдига қўйилган ставкадаги тойлар камида 36 та, кўпи билан эса 180-200 тагача бўлиши мумкин.


Хорижий фирмаларнинг технологик линияларида турли тузилишга эга бўлган титиш ускуналари жойлаштирилади.

Автотиткичлар той пахтага ишлов бериш хусусиятига кўра фарқланади:

- тўғри чизик бўйича илгариланма-қайтма ҳаракат қилувчи (Unifloc);



2.4-расм. Тўғри ва қия чизик бўйича илгариланма-қайтма ҳаракат қилувчи (Blendomat);



2.5-расм. Айлана бўйлаб «карусель» тарзида ҳаракат қилувчи.

Автотиткичларнинг тузилиши ўхшаш бўлиб, компьютер тизимида бошқариш дастурлари билан жиҳозланган. Шунинг учун улар бир-бирини ўрнига лойиҳаларда қабул қилиниши мумкин¹.




(1) Control unit, (2) fiber bales, (3) working head with tooth discs, (4) Swivel tower, (5) air duct for material transport, And, 6) protective light barrier.




Blendomat BO-A, from Trutzschler



Production in distributed air flow spinning mode. Using impinging jet air generation in radial holes of the rotor.



View in cross-section



The pneumatic control mechanism of the spinning cell generates always equal air flow and so even the fluctuations of production between the cells.

2.6-расм. Тойларни ажратиш агрегатининг структураси.

Йигириш корхоналарида асосан зарбий тозалаш, чимдиб тозалаш ва аэродинамик тозалаш усулида ишловчи тозалагичлар қўлланилмоқда.


Зарбий тозалаш турли пичоқлар ва қозиқлар билан қопланган бир барабанли, икки барабанли ва олти барабанли тозалагичларда амалга оширилади. Зарбий тозалаш машиналари ишчи органлари пичоқлар билан жиҳозланганда пичоқлар дискларга маҳкамланиб, пичоқнинг профили тўғри тўртбурчакли, ҳамда шаклдор бир тамонлама, икки тамонлама бўлиши мумкин. Бу ишчи органларни пичоқли барабан деб аталиб, титгич ва тозалагичларда қўлланилади².

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012


² Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.

Тозалашда ажраладиган ифлосликлар миқдори тозалаш самарадорлиги меъёри билан баҳоланиб, унга асосан барабан тезлиги, пичоқлар билан барабан ва колосниклар орасидаги оралиқ катталиги таъсир кўрсатади.

Бир барабанли, икки барабанли тозалагичлар (ўқли тозалагичлар) RIETER фирмасининг ускуналар тизимида кенг қўлланилади.




(a) Axi-Flo cleaner, twin beater with projections. (Courtesy of Trutzschler GmbH.)




(b) Mono cleaner. (1) Inlet, (2) single beater with projections, and (3) grid bars. (Courtesy of Rieter Machine Works Ltd.)

2.7-расм. RIETER фирмасининг бир барабанли ва TRUTZSCHLER фирмасининг икки барабанли тозалагичлари.

TRUTZSCHLER фирмаси тизимида CL-P универсал икки барабанли козиқли тозалагич қўлланилмоқда. Шунингдек, TRUTZSCHLER фирмасининг CLEANOMAT тизимидаги тозалагичларида игнали ва арра тишли органлар бирга қўлланилган бўлиб, тозалаш тизими ихчам, қисқа ва толаларга шикаст етказмасдан ишлов берувчилиги билан ажралиб туради. TRUTZSCHLER фирмаси турли ҳолатлар учун тўрт ҳил тозалаш тизимини тавсия этади. Уларнинг умумийлиги шундаки, Blendomat тойтитгичидан сўнг оғир жисмлар тозагичи SP-MF дастлабки тозалагич MAXI-FLO-MFC кейин CXL русумли тозалагич ишлатилади. Бу машина асосий тозаловчи машина бўлиб, Cleanomat турига мансубдир. Бу тизим калта ва ўрта толали пахта учун қўлланилади. Узун ва ингичка толали пахта учун CL-C4 русумли Cleanomat тозалагичи ишлатилади. Ўрта ва узун толали пахта учун ва нисбатан ингичка ип учун CL-C3 ва ундан кейин CL-C4 тозалагичларини қўллаш тавсия этилади. Пахта толалари ва кимёвий толалар учун эса CL-C4 тозалагичи қўлланилмоқда.






2.8-расм. CLEANOMAT тизимидаги тозалагичлари:
а) CL-C1; б) CL-C3; в) CL-C4

Аэродинамик тозалагичлар бункерли ва қувурли кўринишда бўлиб, RIETER фирмасининг ERM русумидаги, TRUTZSCHLER фирмасининг Dustex DX, SP-F, SP-FP русумидаги тозалагичлари шулар жумласидандир.

TRUTZSCHLER фирмаси ҳаво йўналишини ўзгартиришга асосланган аэродинамик тозалагичлар таклиф этган. Улар СЕКУРОМАТ, СЕРОРАМАТ, LT, LTV ва АСТА русумлиларидир.



Multi-Function Separator SP-Mf

2.9-расм. Сепаратор қурилмаси

Trutschler фирмасининг кўп қаррали аралаштириш машиналарида титилган толалар шахталарга тўлдирилиб, таъминловчи органлар ёрдамида пастдан узатилиб аралаштирилади. Тузилишига кўра бу машиналар таъминловчи узатувчи органлар, шахталар тўлдирилиши ва компьютер тизими дастурлари бўйича бир биридан фарқ қилади.

Кўп функцияли аралаштириш машиналаридан MX-U (Trutschler), Unimix B-71 (Rieter) ва B 143 (Marzoli) дунё тўқимачилик корхоналарида самарали ишлатилмоқда.

Мазкур аралаштиргичлар тозалаш машиналарини тола билан таъминлашда ва сифатли аралашма ҳосил қилишда самарали эканлигини кўрсатмоқда. Ҳосил қилинган аралашма бир текислиги (равонлиги) билан ажралиб туради. Булардан ташқари толалар перфолистлар қўлланилганлиги туфайли кўшимча равишда чангдан тозаланади. Кўп камерали аралаштиргичларнинг тузилиши ва ишлаши бир-бирига ўхшашдир.

Ипнинг сифатига юқори талаблар қўйилган ҳолларда кўп функцияли аралаштиригичлардан иккитаси кетма –кет (тангем усулида) қўлланилиши тавсия этилади.


Кўп каррали аралаштиргичлар тозалаш машиналарини маҳсулот билан бир текис таъминлашда ва сифатли аралашма ҳосил қилишда ижобий натижалар кўрсатмоқда. Титиш, тозалаш, аралаштириш жараёнлари ҳар хил кетма-кетликда ёки бир вақтнинг ўзида у ёки бу кўринишда титиш тозалаш агрегатлари (ТТА) таркибига кирувчи машиналарда амалга оширилади.

Турли фирмаларнинг титиш, тозалаш, аралаштириш ускуналари тараш машинаси билан агрегатланган бўлиб, уларнинг кетма - кетлиги йигириладиган ипнинг чизиқий зичлиги ва хом ашё турига боғлиқдир. Шунингдек, титиш, тозалаш, тараш машиналари пилталаш машиналари билан туташтириб агрегатланмоқда. Бунда тараш машинаси пилта тахлагичидан олдин IDF системаси қўлланилмоқда. Тарам қалинлигини пилталаш машинасининг таъминлаш маҳсулоти қалинлигига мослаштириш мақсадида RIETER фирмаси шляпкали тараш машиналарининг энини бир ярим марта катталаштирди. Тараш машинасидан унумли фойдаланиш мақсадида таъминлаш зонаси, шляпка полотноси, пилта шакллантирувчи зоналар яхлит қилинганлиги туфайли машинадан фойдаланиш самарадорлиги оширилган. Бунинг эвазига, ускуналар таъмирлашга тўхтатилмайди. Натижада агрегат машиналарининг тўхтовсиз ишлаши таъминланиб машина ва меҳнат унумдорлиги кескин ошишига эришилган.

2.2. Тараш машиналари


Дунё тўқимачилик корхоналарида ишлатилаётган шляпкали тараш машиналари хилма-хил бўлиб улардан DK-903, TC-03, TC-06, TC-07, TC-11 (TRUTZSCHLER фирмаси), C 60, C 70 (RIETER фирмаси) ва C-601, C-701 (MARZOLI фирмаси) русумдагилари бир қатор афзалликларга эга. Булар – таъминлаш бункерининг кўп қисмлилиги, таъминлаш столчасининг цилиндр устида жойлашиб, унга таъминлаш цилиндрининг пастдан юқорига босилиб туриши, қабул барабанининг учталиги, асосий тараш зонасининг узайтирилганлиги, кўзғалмас таровчи сегментларнинг қўлланилиши, авторостлагичларнинг такомиллашгани, сенсорларнинг қўлланилиши каби конструктив ҳамда технологик хусусиятлардир. Ушбу афзалликлар тараш

машинасининг юқори унумдорликда ишлаши ва таралган пилтанинг талаб даражасида бўлишини таъминлайди¹.




2.10-расм. Тараш дастгоҳининг кўндаланг қирқим кўриниши.

Шляпкили тараш машиналарида катта ўлчамдаги тазлардан фойдаланиб, пилталаш ўтимида технологик тўхташларни камайиши ҳисобига фойдали вақт коэффиценти ва машина унумдорлиги оширилган.




2.11-расм. Sensofeed- таъминлаш қурилмаси.



¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.

2.12-расм. Webfeed- дастлабки тараш қурилмаси.



2.13-расм. Таровчи элементлар.

TRUTZSCHLER фирмасининг тараш машиналарида махсус мосламалар - бункерли таъминлагич Directfeed, шунингдек, Sensofeed, Webfeed, PMS прецизион (аниқ) бошқарув тармоғи, Wastecontrol чиқиндилар анализатори, Nercontrol (тугунак назоратчиси) каби қурилмалар қўлланилган.

Қайта тараш машиналари

Қайта тараш машиналарининг даврий усулда ишлайдиганлари пахтани йигириш технологик жараёнларида қўлланилиб, улар бир биридан таъминловчи маҳсулот-холстчалар сони, томонлар сони, чиқарувчи органлар сони, ишчи органларнинг қўзғалувчанлиги билан фарқланади. Қайта тараш машиналари бир томонлама ва икки томонлама бўлиши, холстчалар сони бир томонламасида 4 та, 6 та, 8 та, икки томонламасида эса 12 та, чиқарувчи органлар сони конструкциясига қараб битта ёки иккита, ишчи органлари – қикичлар, ажратувчи механизмнинг қўзғалувчан ва қўзғалмаслиги билан фарқланади. Қайта тарашда ажратиладиган таранди миқдори асосан йигириладиган ипнинг чизиқий зичлигига, ишлатилишига қараб ўрта толали пахта учун 15% гача, узун толали пахта учун 30% гача бўлиши мумкин.

Қайта тараш ипларини йигириш учун, одатда пахта толасининг 1; 1а; 1б; 2; 3 типларидан фойдаланилади. Ўртача чизиқий зичликдаги қайта таралган ипларни тайёрлашда 4; 5 типларга мансуб биринчи навли ўрта толали пахта ҳам ишлатилади. Булардан ташқари кимёвий штапель толаларни пахтага қўшиб ишлатиб қайта тараш иплари тайёрлаш ҳам кенг тарқалган¹.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010



2-14-расм. Тараш дастгоҳи кўриниши.

Қайта тараш техника ва технологиясининг такомиллашуви натижасида ўрта толали пахтанинг ўзидан таннархи паст, харидоргир қайта таралган иплар йиғириш хажми ортмоқда.

Маҳсулот қайта тарашга қанчалик сифатли тайёрланса, қайта тараш жараёни шунчалик яхши ўтади, таранди кам чиқади, қайта таралган пилтанинг миқдори ортади.

Дунё тўқимачилик корхоналарида Марцоли (Италия), Хова, Таёта (Япония), Уайтинг (АҚШ), Трючлер (Германия), Ритер (Швейцария) фирмаларининг пилтабирлаштирувчи машиналари холстча шакллантиришда самарали ишлатилмоқда.

Уларда 24, 32 та гача пилта кўшилиб оғирлиги 25-28 кг холстча олинади.

Пахта толасини қайта тарашда асосан даврий ишловчи бир томонли машиналар ишлатилмоқда. Қисқичлари узлуксиз ҳаракатланувчи машиналар E-65, E-66, E-75, E-80 «Rieter» (Швейцария); TCO-1 «TRUETZSCHLER» (Германия); MC1, CM-500N «Marzulli» (Италия); «Nova» (Япония).

Таранди миқдорини танлашда кўпинча йиғирилган ипнинг ишлатилиш соҳаси эътиборга олинади. Агар ип машина тикув, поябзал тикув ва махсус ипларни тайёрлашга ишлатиладиган бўлса, таранди миқдори 20 %дан оз бўлмаслиги ва ўрта толали пахтадан ип тайёрланса, таранди миқдори 16 % атрофида бўлиши лозим.

Қайта тараш машинасида русумига қараб бир вақтнинг ўзида 4 та, 6 та, 8 та ёки 12 та холстчага ишлов берилиб, улардан битта ёки иккита пилта шакллантирилди.

Тараб ажратилган калта толалар ва юмшоқ нуқсонлар тозаловчи валик ёрдамида ажратилиб перфо барабан сиртига сўрилиб йиғилади ва умумий чиқинди транспортировкаси тизимига узатилади. Қайта таралган толалар чўзиш асбобида чўзилиб пилта шакллантирилади ва пилта тахлагич ёрдамида тозга жойланади. Ингичка толали пахта ишлатилганда 25 фоизгача қайта

тараш тарандиси ажратилади. Ўрта толали пахта ишлатилганда таранди миқдори 8-10 фоизгача камаяди.

2.3. Пилталаш машиналари

Пилталаш машиналарининг асосий ишчи органи - чўзиш асбобларига кейинги йилларда кескин ўзгартиришлар киритилди.

Илгари турли узунликдаги пахта ва кимёвий толаларни чўзишда ҳар хил системалардаги чўзиш асбоблари ишлатилган бўлса, ҳозир универсал чўзиш асбоби самарали ишлатилмоқда. Янги авлод пилталаш машиналарида 800-1000 м/мин пилта чиқариш тезлигига эришилган.

Замонавий пилталаш машиналарида такомиллаштирилган конструкцияли 4/3 ва 5/4 туридаги чўзиш асбоблари қўлланилмоқда. Уларда учта, тўртта цилиндр устида тегишлича 4 та ва 5 та валиклар юк билан босилиб туради. Уларнинг умумийлиги шундаки, чўзиш чизигида эгри майдонлар қўлланилган ва олдинги цилиндрда иккита устки валик жойлаштирилганлигидан ташқари чиқаётган юпка маҳсулот пастга бевосида тўпловчи лотокли зичлагичга киритилади. Устки валиклар пневматик усулда юк берилади. Ҳаво босими қурилмада доимийлиги таъминланганлиги боис юк миқдори ўзгармас бўлади. Шунинг учун бу усул сўнги пайтда кенг кўламда тарқалиб деярли барча замонавий пилталаш машиналарида қўлланилмоқда.

Устки валиклари пневматик юкланадиган машина тўхтаганда юк автоматик тарзда олинади. Ҳар бир валикдаги юк алоҳида назорат қилиниб ростланади.


Чўзиш асбобининг цилиндрлари параллел йўналишда жуда аниқ қўйилган. Чўзувчи жуфтликлар қисқичлари орасидаги масофа шкала бўйича аниқланади ва шаблон талаб қилинмайди.

Тезюрар пилталаш машиналари рақамли бошқариладиган алоҳида сервоузатма билан жиҳозланган. Оддий валикли ўлчагичдан фарқли равишда TRUTZSCHLER фирмасининг воронкали ўлчагичи пилта ҳаракати назоратини жуда аниқ амалга оширади¹.

TD-02, TD-03 русумли пилталаш машиналарида муқобил ростлашни аниқлаш жуда оддий. Махсус дастур билан таъминланиши натижасида бу жараёни қисман автоматлаштириш мумкин. Бу ҳолда лабораторияда пилтани текшириб, синаб кўриш талаб қилинмайди.

Замонавий пилталаш машиналарида фойдаланиш коэффицентининг юқорилиги ва тез ўзгара олиши машинанинг самарадорлигини ошириб, фойдаланиш қамрови кенгайтирилган. Биринчи ўтим одатда, ростлагичсиз, иккинчи ўтим машиналари эса ростлагичли қилиб ишлаб чиқарилмоқда. Машинадаги ҳамма узатмалар чўзилган пилтани 1000 м/мин гача чиқариш

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012



2.15-расм. Пилталаш дастгоҳининг умумий кўриниши.

тезлигига мўлжалланган. Энергияни кам сарфланганлиги учун пилталаш машинаси тежамкордир. Редуктордан воз кечиб бевосита редукторсиз узатмалардан фойдаланиш туфайли пилталаш машинасида электр энергиясини истеъмол қилиш кескин пасайди. Бир кг пилта тайёрлашда энергия сарфи 0,025 дан 0,035 квт. соатни ташкил этади. Пневмомеханик ип йиғиришда битта ўтим ростлагичли пилталаш машинасини ишлатиш тавсиялари ҳам мавжуд.

Пиликлаш машиналари

Пиликлаш машиналари бир, икки ва уч ўтим ҳолатида ишлатилиши мумкин. Уларда тайёрланган пиликлар йўғон, ўртача ва ингичка пиликлар деб юритилади. Аксарият ҳолатларда битта ўтим пиликлаш қўлланилмоқда.

Йиғириш машиналарида катта чўзиш қувватига эга бўлган чўзиш асбобларининг ишлатилиши натижасида ўртача чизиқий зичликдаги ипларни бир ўтимли, паст чизиқий зичликдаги ипларни икки ўтимли пиликлаш машиналарида тайёрлаш имкони яратилди¹.

Замонавий пиликлаш машиналарининг таъминлаш зонаси такомиллаштирилиб, фотоэлементлар ўрнатилган. Буюртма (опция)га асосан машина автосьемник билан ҳам таъминланиш имкониятига эга.

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.



2.16-расм. Пиликлаш дастгоҳларининг умумий кўриниши.

2.3. Ҳалқали йиғириш машиналари

Ҳалқали йиғириш машиналари ишлаш усулига қараб даврий ва узлуксиз йиғириш машиналарига бўлинади. Даврий ишлайдиган машиналар селфакторлар деб аталади ва буюртма (опция) асосида чиқарилиб жуда кам тарқалган. Уларнинг афзаллиги ўта ингичка (3,33–5,0 текс) ип олишда бўлса, камчилиги унумдорлиги пастлигида. Ҳалқали узлуксиз ишлайдиган йиғириш машиналари кенг қўлланилиб, чизиқий зичлиги $T=5,0$ текс ва ундан йўғон иплар олишда ишлатилади. Бундан ташқари йиғириш машиналари ҳалқали (урчукли) ва ҳалқасиз (урчуксиз) ларга бўлинади.

Чизиқий зичлиги кичик бўлган иплар одатда урчуқлар ораси яқин бўлган машиналарда ишлаб чиқарилса, чизиқий зичлиги ўртача ва юқори бўлган иплар урчуқлар орасидаги масофа каттароқ бўлган йиғириш машиналарида ишлаб чиқарилади¹.

Кейинги йилларда замонавий йиғириш машиналари мамлакатимиз корхоналарида самарали ишлатилмоқда. Бу машиналар урчуқлар сонининг кўплиги (1480 тагача), деталларни тайёрлаш аниқлигининг юқорилиги билан ҳамда ипга тўлган найчаларни чиқариб олиш ва бўш найчаларни урчуқларга жойлашни автоматик бажарувчи мосламаларнинг мавжудлиги ва аниқ ишлаши билан фарқ қилади. Урчуқларнинг катта тезликда (25000 мин^{-1})

¹ Ryszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

айлантириш учун тегишлича халқа ва урчукларнинг нисбатан кичикларига алмаштирилса-да, автосъём мавжудлиги учун самарадорлик камаймайди. Ушбу машиналарнинг асосий параметрлари компьютер тизими билан бошқарилиши, уларда барча талабларга жавоб берувчи юқори сифатли иплар тайёрлаш кафолатини таъминлайди.



2-17-расм. Йигириш дастгоҳининг умумий кўриниши.

Пневмомеханик йигириш машиналари

Йигириш тезлигини ва унумдорлигини оширишнинг истикболи фақат пишитиш ва ўраш жараёнларини ажратиб, алоҳида ишчи органлар орқали амалга ошириш, ип шаклланиши жараёнининг тараққиётини асосий шarti бўлиб ҳисобланади. Бу борада ип йигиришда пневмомеханик усул кенг тарқалган бўлиб, меҳнат ва машина унумдорлиги 2-3 марта оширилган ва паковка массаси 4-5 килограммга етказилганлиги билан ажралиб туради.

Толаларнинг циклик кўшилиши ипнинг чизиқий зичлиги ва пишиқлиги бўйича нотекислигини 30-40 фоизга камайтириб, пневмомеханик ипнинг истеъмол хоссаларини оширади.

Пневмомеханик йигириш машиналари ишлатилиши ва хом ашё турига қараб уч хил - камерали, роторли ва кондерсорли пневмомеханик йигириш машиналари бўлади. Камерали йигириш машиналари кенг кўламли ипларни табиий ва кимёвий толалардан тайёрлашда қўлланилади. Роторли йигириш машиналари эса паст навли пахта толаси ва чиқинди толалардан катта чизиқий зичликдаги иплар ишлаб чиқаришда қўлланилмоқда.

Аксарият ҳолатларда чизиқий зичлиги ўртача ($T=18,5-50$ тексгача), айрим ҳолларда катта чизиқий зичликдаги ($T=250$ тексгача) иплар турлича тезликларда йиғирилмоқда. RU-14, R-20, R-40, BT 905, BT-923, BT-924 русумли пневмомеханик йиғириш машиналарида йиғириш камерасининг айланиш частотаси 50000 дан 150000 мин⁻¹ гача, BD-330, BD-340, BD-350, BD-380 машиналарининг йиғириш камералари айланиш частотаси эса 31000 дан 120000 мин⁻¹ гачадир. Айрим пневмомеханик йиғириш машиналарининг техник тавсифлари 2.1-жадвалда келтирилган.

2.1-жадвал

Пневмомеханик йиғириш машиналарининг техник тавсифлари

Т/р	Техник кўрсаткичлари	BD-200ES	BD-224ES	BT 905	R-40	BD-330	BD-340
1	Ишлатиладиган тола узунлиги мм	60,0 гача	60,0 гача	60,0 гача	60,0	15-60,0	60,0
2.	Таъминланадиган маҳсулотнинг чизиқий зичлиги, ктекс	5-2,2	5-2,2	7-3	7-2	7-3	5-2,5
3.	Ипнинг чизиқий зичлиги, текс	14,5-150	17-150	14,5-250	10-200	10-250	20-150
4.	Дискретловчи барабанчанинг айланиш тезлиги, мин ⁻¹	5000-9000	5000-9000	5000-10000	6000-10000	5000-10000	5000-10000
5.	Йиғириш камерасининг айланиш тезлиги, мин ⁻¹	40000-80000	31000-75000	31000-100000	150000	31000-100000	31000-90000
6.	Ип чиқиши тезлиги, м/мин	130,0	100,0	170	255	150-170	150
7.	Чўзиш миқдори	32-220	38,5-220	12-300	35-300	11-350	-
8.	Пишитилганлик миқдори	250-1600	250-1600	200-1700	-	-	-
9.	Бобина ўлчамлари, мм	250x150	250x90	300x150	300x150	300x150	300x150
10.	Машинадаги камералар сони, дона	140-200	224-160	192-320	320	304	304
11.	Эл.энергия куввати, кВт	35	32	38-74 секцияга қараб		106	106

Замонавий пневмомеханик йиғириш машиналарида чўзиш ва пишитиш миқдори машинага ўрнатилган бошқариш компьюттери ёрдамида бошқарилади. Маҳсулот сифат кўрсаткичларини назорат қилувчи сенсорлар, шунингдек автосъём ҳам мавжуд бўлиб тўлиб ажратилган бобиналар махсус бункерда йиғилади.

Янги йиғириш усуллари: фрикцион, аэродинамик (аэромеханик), елимлаб, чирмовиқли, кўшалок, юзаки пишитиб ип олиш машиналари ҳам ишлатилмоқда. Буюртма (опция) асосида махсус ип йиғиришда истисно сифатида даврий ишловчи ҳалқали йиғириш машинаси (селфактор) ҳам хорижий давлатларда ишлатилмоқда.

Назорат саволлари:

1. Толани титиш технологияларига қайси турдаги замонавий машиналар киради.
2. Тараш ва қайта тараш машиналарини асосий технологик параметрларини тушунтиринг.
3. Пилталаш ва пиликлаш машиналари асосий ишчи қисмларига нималар киради.
4. Халқали ва пневмомеханик йигириш машиналарининг асосий технологик кўрсаткичлари ва деталларини тушунтиринг.

Фойдаланиган адабиётлар:

1. Ryzszard M. Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006.
4. M. Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

3-мавзу: Трикотаж технологияси.

Режа:

- 3.1. Халқа ҳосил қилиш жараёнлари.
- 3.2. Трикотаж ишлаб чиқариш машиналарининг асосий ишчи аъзолари.
- 3.3. Замонавий трикотаж корхона жиҳозлари тузилиши.

***Таянч иборалар:** трикотаж, халқа, игнадон, ип, дюйм, машина, технология, тилча, илгак, эгиш, тортиш механизми, ипни қўйиш, халқаларни бирлашиши, ипни эгиш, пайпоқ, ластикли халқа, рипшайба, цилиндр.*

3.1. Халқа ҳосил қилиш жараёнлари

Трикотаж машиналарининг техникавий тавсифномаларида машина классификацияга эга, чунки ундан трикотажнинг турлари ва шу машина учун лойиҳаланадиган асосий технологик кўрсаткичлар, яъни ипларнинг чизиқли зичлиги, тўқима зичлиги, халқа ипи узунлиги ва шунга ўхшаш кўрсаткичлар боғлиқдир. Машина классификация қадами билан, яъни икки қўшни игналар марказлари орасидаги масофа билан ифодаланади.

Трикотаж – тўқув машинасининг классификация деб, игнадон узунлиги бирлигида қанча игна қадамлари жойлашганлигини кўрсатувчи сонга айтилади. Демак машина классификация “К” игна қадами бўйича аниқланиши мумкин:

$$K = \frac{E}{T_{uz}} \quad (1)$$

E - игнадон узунлик бирлиги;

T_{иг} – игналар қадами.

Замонавий ясси ва айлана тўқув машиналарининг кўпчилиги учун узунлик бирлиги қилиб инглиз дюйми қабул қилинган, яъни:

25,4 мм (1 ингл. дюйм) — кўпгина янги трикотаж - тўқув машиналари учун, шунингдек тилчали игнаси бўлган айлана игнадонли тўқув машиналари, айлана игнадонли пайпоқ тўқув автоматлари, ясси игнадонли фанг тўқув машиналари, тескари тўқима тўқийдиган машиналар (оборотная машина) ва ўйикли (пазовый) игнаси бўлган бўйламасига тўқийдиган машиналар (Кокет) учун;

Шу билан бирга трикотаж машиналари учун бошқа ўлчов birlikлари ҳам қўлланилган:

38,1 мм (1,5 ингл. дюйми) - КТ ва Котон русумидаги машиналар учун (бу ҳолда класс гейчда ифодаланган);

27,74 мм (1 франц. дюйми) - игнадонда илгакли игналари бўлган мальезали ва мальезасиз айлана игнадонли трикотаж машиналари учун (бу ҳолда класс файнда ифодаланган);

50,8 мм (2 ингл. дюйми) - замонавий бўйламасига тўқийдиган Рашель машиналари учун;

47,2 мм (2 сакс, дюйми) - илгари ишлаб чиқарилган бўйламасига тўқийдиган Рашель машиналари учун;

23,6 мм (1 сакс, дюйми) - игнадонда илгакли игналари бўлган бўйламасига тўқийдиган машиналар учун. Юқорида кўрсатилган фарқланиш белгиларидан ташқари, трикотаж-тўқув машиналари яна бир-бирларидан куйидагилар билан ҳам фарқланадилар:

1. Ҳалқа ҳосил қилиш усулига қараб - трикотаж (трикотажный) ва тўқув (вязальный).

2. Игналарининг тузилишига қараб - илгакли, тилчали ва ўйикли.

3. Игнадонлар сонига қараб - бир ва икки игнадонли.

4. Игнадонларнинг шаклига қараб - ясси, айлана ва овал.

5. Бошқа белгилари бўйича.

3.2. Трикотаж ишлаб чиқариш машиналарининг асосий ишчи аъзолари

Тилчаси бор игнали бир игнадонли трикотаж-тўқув машиналари платиналар билан таъминланган бўлади. Одатда платиналар сони игналар сонига тенгдир. Платинанинг вазифаси ҳалқа ҳосил қилиш жараёнининг тугаллаш операцияси бажарилаётганида эски ҳалқаларни бир сатҳда ушлаб туриш, янги ҳалқанинг эгилишига имкон яратиш ва янги ҳалқалар устига ташланган эски ҳалқаларни тортишдан иборатдир. Тилчаси бор игнали машиналарда игналар қўзғалувчан бўлиб, улар игнадон ўйиғи бўйича

харакатланадилар. Бунда игна тилчаси, тилчанинг айланишига қараб очик ёки ёпиқ бўлиши мумкин.

Тилчаси бор игнали машиналарда ҳам ҳалқа ҳосил қилиш жараёни 10 та операцияга бўлинади.


1. Ҳалқа ҳосил қилишни тугаллаш.

Бунда эски ҳалқа игна *И* тилчаси бўйлаб ҳаракат қилиб, игна ўзагига сирпаниб ўтади. Агар тилча ёпиқ ҳолатда бўлса, эски ҳалқа таъсирида тилча очилади. Тилча очилганда унинг учи эски ҳалқадан юқорида бўлади¹. Платина *П* бурунчаси эски ҳалқани игна билан юқорига кўтарилишидан ушлаб туради, бу жараён ҳалқа ҳосил қилишни тугаллаш операцияси деб аталади.

2. Ипни игнага қўйилиши.

3. Янги ипнинг игнани илгаги остига киритиш.

4. Игна илгаги остига кириш йўлини бекитиш ёки сиқиш операцияси.



3.2-расм. Тилчали игналарда ҳалқа ҳосил қилиш жараёни.

Ҳалқа ҳосил қилишни тугаллаш операцияси бажарилгандан сўнг игна пастга туша бошлайди, бунда игнага янги ип қўйилади. Игнанинг кейинги пастга тушишида янги қўйилган ип илгак остига киритилади. Игна стрелка “е” бўйлаб яна ҳам пастга тушади. Эски ҳалқа тилчага таъсир этиб, уни ёпа бошлайди, бу сиқиш операцияси дейилади.

5. Эски ҳалқани игнанинг ёпиқ тилчаси устига суриш.

6. Ҳалқаларнинг бирлашиши.

Игна ўз ҳаракатини пастга давом эттиради. Эски ҳалқа ёпиқ тилча бўйлаб игнанинг бош қисмига сурилади. Эски ҳалқанинг игна бош қисмига сурилиши натижасида унинг янги ип “Н” билан бирлашуви содир бўлади. Платина эса орқага машина марказига сурилган ҳолатда қолади. Янги ип эгилмагунча ҳалқани ташлаш операцияси амалга ошмайди, яъни эски ҳалқани янги ҳалқа устига ташлашдан олдин игна илгаги остидаги янги ипни эгиб олиш зарур.

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

7. Ипни эгиш.

8. Ҳалқани ташлаш.

Игна пастга ҳаракатланишда давом этади. Янги ип платина билан игна таъсирида эгилади ва эски ҳалқа янги ҳалқа устига ташланади. Эски ҳалқани янги ҳалқа устига ташлаш операциясини енгиллаштириш учун кам эшилган (крутка) калава ип кўлланилиши ва иплар орасидаги ишқаланиш коэффиценти камайтирилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

9. Ҳалқани шакллантириш.

Ҳалқани шакллантириш операциясида эгилган янги ҳалқа эски ҳалқа орасидан тортиб олинади. Тортилиш янги ҳалқанинг ип узунлигини эски ҳалқа ипи узунлигига тенглашгунча давом этади.

10. Трикотаж тўқимасини тортиш.

Тортиш операциясини бажаришдан мақсад эски ҳалқани игна орқасига ўтказишдан иборатдир. Тортиш операцияси бажарилганида янги ҳалқа вертикал ҳолатдан горизонтал ҳолатга ўтади. Янги ҳалқаларнинг тортиш операцияси платинанинг бўйин қисми ёрдамида бажарилади. Тортиш операциясининг бажарилишида тортиш механизми ҳам қатнашади (6, е-расм). Платиналари бор машиналарда олинанинг трикотаж тўқималари ҳалқа ипларининг узунлиги платиналари бўлмаган машиналардагига караганда анча текис бўлади.

Тилчали игналарда ҳалқа ҳосил қилиш жараёнини ўрганиш шуни кўрсатдики, тилчаси бор игнали машиналарда ҳалқа ҳосил қилиш жараёни ҳам 10 та операциядан иборат:

1. Тугаллаш

2. Ипни кўйиш

3. Ипни киритиш

4. Илгакни сиқиш

5. Эски ҳалқани суриш

6. Ҳалқаларни бирлашиши

7. Ипни эгиш

8. Эски ҳалқани янги ҳалқа устига ташлаш

9. Шакллантириш

10. Тортиш

Агар ҳалқа ҳосил қилиш жараёнида ипни кўйиш операциясидан кейин эгиш операцияси бажарилса, у ҳолда бу усул трикотаж усули дейилади. Ипни кўйиш операциясидан кейин эгиш операцияси келмасдан эгиш операцияси ташлаш операцияси билан бирга бажарилса, бундай ҳалқа ҳосил қилиш усули тўқув усули деб аталади.

Тўқув усулининг трикотаж усулидан асосий фарқи шундаки, тўқув усулида ипни олдиндан тайёрламасдан ҳалқа ҳосил қилинади. Тўқув усулида олинган ҳалқаларнинг бир текисдалиги трикотаж усулидагидан камроқдир.

Тўқув усулида бажарилган ҳалқа ҳосил қилиш жараёнини бир игнадонли кўндалангига тўқийдиган машиналарда кўриб чиқдик. Трикотаж ва тўқув усуллари, шунингдек икки игнадонли кўндалангига ва бўйламасига

тўқийдиган машиналарда ҳам қўлланилади. Тўқувнинг трикотаж усули МТ, Мальезали, КТ, Котон ва бошқа машиналарда қўлланилади. Тўқув усули эса айлана игнадонли трикотаж машиналарида, ясси ва айлана игнадонли фанг машиналарида ва айлана игнадонли пайпоқ тўқув автоматларида, ясси игнадонли танда тўқув машиналарида қўлланилади¹.

Трикотаж саноатида бир игнадонли машиналар қатори, икки игнадонли машиналар ҳам кенг тарқалган. Бундай машиналарнинг игнадонлари бир-бирига нисбатан бирор бурчак остида (6 дан 180гача) жойлашади ва ўз ҳалқаларини турли томонга ташлайди. Икки қаватли трикотажда олд томондаги ҳалқалар орқа томондаги ҳалқалар билан бирга битта ипдан ҳосил қилинган бўлади. Икки олд томонли (двухлицевой) икки қаватли трикотажда олд ҳалқа устунчалари, орқа ҳалқа устунчалари билан маълум бир тартибда алмашилиб келадилар. Трикотажнинг бундай тури ластик деб аталади. Икки орқа томонли ёки тескари (двухизнаночный) икки қаватли трикотажда олд ҳалқалар қатори, орқа ҳалқалар қатори билан маълум бир тартибда алмашилиб келадилар. Ҳалқа ҳосил қилиш жараёни трикотаж тўқимаси каби икки гуруҳга бўлинади:

1. Ластикли ҳалқа ҳосил қилиш жараёни;
2. Икки орқа томонли (тескари) ҳалқа ҳосил қилиш жараёни.

3.2. Замонавий трикотаж корхона жиҳозлари тузилиши.

Ҳалқа ҳосил қилишнинг тўқув усулида асосан тилчаси бор игнали икки игнадонли машиналар ишлайди. Бу машиналарда ҳалқа ҳосил қилиш тақсимлаш йўли билан ёки кетма-кет бажарилиши мумкин. Мисол тариқасида ластик айлана тўқув машиналарида ҳалқа ҳосил қилиш жараёнини кўриб чиқамиз. Бу машинадаги цилиндр игналарида ҳалқалар кетма-кет тақсимлаш йўли билан ҳосил қилинади. Дастлаб ҳалқалар цилиндр игналарида, сўнгра рипшайба игналарида ҳосил қилинади. Шунга кўра машинанинг цилиндр игнадони актив игнадон, рипшайба игнадони эса пассив игнадон деб ҳисобланади. Цилиндр игнадони игналаридаги ҳалқалар ипинг ортиқчасини рипшайба игналари олишини ҳисобга олиб, цилиндр игналарида катта ўлчамли ҳалқалар ҳосил қилинади. Шундай қилиб, рипшайба игналари катта ўлчамдаги цилиндр игналари ҳалқалар ипини иккита бир-бирига тенг ҳалқаларга тақсимлайди. У ҳалқалардан бири цилиндр игнасида иккинчиси рипшайба игнасида ҳосил қилинади. Тилчали игналарда ҳалқа ҳосил қилиш жараёни тўқув усулида ҳалқа ҳосил қилишнинг бажарилиш тартиби каби амалга оширилади ва ҳар бир игнадонда ўнта операциядан иборат бўлади².


1. Тугаллаш.
2. Ипни қўйиш.
6. Ҳалқаларнинг бирлашиши.
7. Ипни эгиш.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

² Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

- | | |
|------------------------|---|
| 3. Ипни киритиш. | 8. Эски ҳалқани янги ҳалқа устига ташлаш. |
| 4. Сиқиш | 9. Шакллантириш. |
| 5. Эски ҳалқани суриш. | 10. Тортиш. |

Тугаллаш. Тугаллаш операциясини бажаришда цилиндр игналари 1 юқорига кўтарилади, рипшайба игналари 2 эса машина марказидан олдинга сурилади. Уларнинг сурилиш даражаси шу билан аниқланадики, бунда эски ҳалқалар 1 ва 2 игналар илгаклари остидан чиқишлари ва уларнинг очик тилчаларидан игна ўзагига ўтишлари лозим. Ипни кўйиш. Тугаллаш операциясидан кейин цилиндр игнаси пастга туша бошлайди, рипшайба игнаси эса машина маркази томон қайтади. Ип эса ип йўналтиргич (нитенаправитель) ёрдамида цилиндр ва рипшайба игнадонларининг айланма ҳаракати даврида аввал цилиндр игналарига, кейин рипшайба игналарига кўйилади¹.



3.3-расм. Тўқув усулида ҳалқа ҳосил қилиш жараёни.

Сиқиш. Цилиндр игнасида сиқиш операцияси игнанинг пастга тушиши давомида, эски ҳалқа игна тилчасини ёпиши билан амалга оширилади. Янги кўйилган ип ёпиқ тилча остига жойлашади.

Ипни киритиш. Эски ҳалқани суриш. Ипни киритиш операциясини бажаришда цилиндр игнаси пастга ҳаракатланишини давом эттиради. Ип аста-секин илгак остига сурила бошлайди.

Эски ҳалқани ёпиқ тилча устига суриш игнанинг пастга ҳаракатланиши давомида амалга оширилади. Бу вақтда рипшайба игнаси машина марказига қайта ҳаракатлана бошлайди, унинг тилчаси эски ҳалқа ёрдамида ёпилади, янги ип эса игна илгаги остига киритилади, яъни ипни киритиш ва эски ҳалқани суриш операциялари бажарилади.

Ҳалқаларнинг бирлашиши. Ипни эгиш. Эски ҳалқани янги ҳалқа устига ташлаш. Эски ҳалқанинг цилиндр игнаси илгагининг остида жойлашган янги ип билан бирлашиши игнани пастга ҳаракатланишини давом эттиришда

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

содир бўлади, сўнгра янги ип эгилади ва бир йўла эски ҳалқа янги ҳалқа устига ташланади, яъни ипни эгиш ва эски ҳалқани ташлаш операциялари бажарилади. Цилиндр игнаси янада пастга тушади ва ўлчами каттароқ бўлган ҳалқа ҳосил қилиш учун зарур бўлган узунликдаги ипни ўзининг илгаги билан тортиб олади.

Цилиндр игнасида эски ҳалқани ташлаш операцияси бажарилганидан кейин, рипшайба игнаси машина маркази томон ҳаракатини давом эттиради ва унда эски ҳалқани суриш, ҳалқаларни бирлашиш ва эски ҳалқани янги ҳалқа устига ташлаш операциялари бажарилади. Бунинг ўзига хослиги шундан иборатки, юқорида кўрсатилган операциялар бажарилишида ип цилиндр ва рипшайба игналари орасида тақсимланади, яъни рипшайба игнасида ҳалқа цилиндр игнасидаги ҳалқа ипидан тортиб олинган ип ҳисобига ҳосил қилинади¹.

Шакллантириш. Эски ҳалқани рипшайба игнасида ташлангандан кейин, цилиндр игнаси бироз кўтарилади ва бунинг натижасида игна ҳалқаси ипининг таранглиги камайтиради. Шунга кўра цилиндр ва рипшайба игналарида янги ҳосил қилинган ҳалқалар нормал ўлчамга келгунча шакллантирилади ва тенглаштирилади².

Тортиш. Цилиндр ва рипшайба игналарида шаклланган янги ҳалқалар, тортиш механизмлари ёрдамида пастга тортилади, бу эса кейинги ҳалқалар қаторини ҳосил қилишда янги ҳалқалар яна игналарга тўғри келиб қолмаслигининг олдини олади. Ҳалқа ҳосил қилиш жараёнининг таҳлили шуни кўрсатадики, ҳалқалар қатори битта тўқув тизимида ҳосил қилинади.

3.3. Замонавий трикотаж жиҳозлари ишчи органлари қаттиқлигини аниқлашнинг асосий усуллари.

Қаттиқлик ва микроқаттиқликни аниқлашнинг усуллари [KAL 06, OBE 96] хар хил ва хилма хилдир. Уларни ҳаммаси халқаро стандартлаштириш бошқармаси орқали идора қилинади. Кўп ҳолларда бир материалнинг қаттиқлигини бир қанча усулларда аниқлаб олинган натижаларни солиштиришимиз мумкин. Бу ерда биз бир қанча усулларни мазмунини келтириб утамиз ва доим ишлатиладиганларини текширилиш йўлларини кўриб чиқамиз. Масалан қуйидагиларни:

- Brinell бўйича қаттиқликни аниқлаш (NV);
- Vickers бўйича қаттиқликни аниқлаш (HV);
- Rockwell бўйича қаттиқликни аниқлаш (HR);
- Кпоор бўйича қаттиқликни аниқлаш (HK);

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.

² M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

- Shore бўйича қаттиқликни аниқлаш;
- Микроқаттиқликни аниқлаш усули;
- Barcol бўйича қаттиқликни аниқлаш;
- Mohs бўйича қаттиқликни аниқлаш;
- Халқаро резина даражасидаги қаттиқликни аниқлаш (IRHD);

Brinell бўйича қаттиқликни аниқлаш (ISO 6506)

Бу усулда асосан кичик намуналарнинг қаттиқлиги аниқланади [ISO 99]. Бунда намунанинг юзасига топланган пўлат шар маълум вақт оралиғида (тахминан 20 сек) керакли 150-30000 N оралиғидаги куч таъсир эттириб ушлаб турилгандан кейин намунанинг сиртида пўлат шарнинг изи қолади. Қолган изнинг диаметри аниқланади ва у орқали Бринелл бўйича материалнинг қаттиқлиги белгиланади.

Vickers бўйича қаттиқликни аниқлаш (ISO 6507)

Бу усулдан дағал юзали материаллар учун қулланилмайди [ISO 98]. Юқори анизотропик матэриалларнинг юзасидаги диогналлари оъзунлигида фарқ боълиши мумкин. Vickers усулининг камчилиги тайёрлама юзасини тайёрлашда эхтиёткорликни талаб этади. Аммо, бу усул бошқаларига караганда анча аниқ бўлганлиги ва цилиндрсимон ёки сферик юзаларни қаттиқлигини аниқлай олиши билан фарқ қилади. Қаттиқликни аниқлашда учи 136° градус бўлган олмос конус ботирилиб намунада қолган изнинг юзаси улчанади. Тайёрламага таъсир қилиш вақти ва юклама ISO 6507 бўйича аниқлаб олинади. Тажриба тўғатилиб юклама олингандан кейин намуна юзасида қолган изнинг диагонали Vickers (HV) бирлиги бўйича улчаб олинади. Бу усул ҳам худди Бринелл усулига ухшаб кетади, фарқи шундаки бунда учи 136° градус бўлган олмос конус ботирилиб, маълум вақт оралиғи ва юклама ҳисобига амалга оширилади.

Rockwell бўйича қаттиқликни аниқлаш (ISO 6508)

Бу усулда топланган пўлат шарча ва учи 120° градус бўлган олмос конусдан фойдаланилади. Rockwell [AST 00] усулида намунада қолган изнинг чуқурлиги улчаниб аниқланса, қолган икки усулда яъни, Brinell ва Vickers усулларида намунада қолган изнинг диагонаlinesи улчаниб аниқланади. Текширув учта босқичда амалга оширилади: бошланғич юклама таъсир қилинади (пўлат шар ёки олмос конусдан фойдаланиб), кейин яна бир оз юклама берилади (қўшимча юклама), охириги босқичда эса асосий юклама берилади. Шу билан индентор керакли чуқурликка эга бўламиз (оддий усулда юклама бериб олинган чуқурликдан кўпроқ ботирилади). Қолдирилган изни ўлчамини олгандан кейин материалнинг қаттиқлигини Rockwell (NR) усули билан белгилаб олинади. Бу усулнинг шкаласида бир қанча кўрсаткичлар мавжуд: Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T, ва бошқ. Бунда инденторнинг ўлчами ва таъсир қилинадиган юкламадан келиб чиққан ҳолда танланади. Бу усулнинг бошқа турларини қўлланилиш жойлари:

- HRB: Қўпол юзаларда қуллаб бўлмайди. Чунки, юзада қоладиган изнинг ўлчами жуда кичик бўлгани учун аниқлаш қийин бўлади.

- HRC: бу аниқлаш усули пўлатлар учун мулжалланган ¹.

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.



3.4-расм. Ясси игнадонли трикотажа машинаси STOLL (Германия).



3.5-расм. Икки игнадонли жаккард трикотажа машинаси Mayer & Cil (Германия).

Назорат саволлари:

1. Халқа ҳосил қилиш жараёнларида маҳсулот сифатига таъсир қилувчи омилларни айтинг.
2. Замонавий трикотаж корхоналарида ишлатилаётган жиҳозлар ва уларнинг тузилишини тушунтиринг.
3. Трикотаж ишлаб чиқариш машиналарининг асосий ишчи аъзоларига нималар киради.
4. Трикотаж ишлаб чиқариш жараёнидаги замонавий техника ва технологияларни тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Wankhade, Dabade «Қuality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012


4-мавзу: Ипак технологияси.

Режа:

1. Тўқимачилик саноатидаги ипак ишлаб чиқариш техника ва технологиялари.
2. Ипак ишлаб чиқариш, дастгоҳлари ва замонавий ва мавжуд пиллага дастлабки ишлов бериш дастгоҳлари.


Таянч иборалар: ипак, гумбак, пилла, ип, пилла чувиш, ёпишқоқлик, серицин, пишириш, буглаш қозони, конвейер, ярус, кассета, температура, тоз, лос, силкитиш, шарнир, қазноқ пўсти.

4.1. Тўқимачилик саноатидаги ипак ишлаб чиқариш техника ва технологиялари



4.1-расм. Пиллаларни иссиқ ҳавода қуритиш жараёнида унинг ички иссиқлик алмашинувини ҳисоблашнинг принципиал чизмаси.

1-пилла қобиғи, 2- берк ҳаво қатлами, 3-гумбак,



4.2-расм. Тирик пилла гумбагини инфрақизил нур таъсирида жонсизлантиришнинг конвейерли янги қурилмаси.


Бу ерда: 1-тирик пиллаларни юклаш бункери; 2-керамик патрон; 3-лампарлар; 4-горизонтал рама; 5-рамани ростловчи винт; 6-ишчи камера; 7-электродвигатель; 8-асосий вал; 9-ёрдамчи вал; 10-конвейер; 11-электр шит;

12-термометр; 13-кўзгули нур қайтаргич; 14-ғумбаги жонсизланган пиллаларни йиғиш яшиги.

4.1-жадвал

Янги қурилманинг технологик кўрсаткичлари

№	Номи	Кўрсаткичлар
	Қурилманинг умумий габарит ўлчамлари, мм	
1	узунлиги	3600
	кенглиги	1600
	баладлиги	1400
	Ишчи камеранинг габарит ўлчамлари (мм):	
2	ишчи узунлиги	3000
	баладлиги	600
	кенглиги	1500
3	Оғирлиги, кг	200
4	Конвейернинг ҳаракат тезлиги, м/мин	1,0
5	Конвейердаги пилла қавати (h)қалинлиги, см	2
6	Лампалари сони (ИКЗ 215-225-250-2, 250Вт), дона	72
7	Қуриштиш камерасининг меъёрланган ҳаво ҳарорати, °С	80
8	Иш унумдорлиги, кг.с	240
9	Қурилманинг умумий электр қуввати, кВт/с	18



4.3-РАСМ. СК-150К агрегатида тирик пиллаларга ишлов беришнинг мавжуд ва такомиллаштирилган технологик жараёнлари.



4.4-расм. СК-150К агрегатида тирик пиллаларга ишлов беришнинг мавжуд ва такомиллаштирилган технологик жараёнлари кетма-кетлиги

4.2-жадвал.

Такомиллашган технологияда тирик пилла ғумбагини жонсизлантириш ва ярим қуритиш учун тавсия этилган режим

№	Номи	Кўрсаткичлар	
		Тажриба	Назорат
Б.	Янги қурилмада тирик пилла ғумбагини инфрақизил нурда жонсизлантириш:		
1	Конвейердаги пилла қавати қалинги, см.	2	-
2	Конвейердаги пиллаларнинг ҳаракатланиш тезлиги, м/мин.	1,0	-
3	Ишчи камера ҳарорати, °С	80	-
4	Ишлов бериш давомийлиги, мин.	3	-
В.	СК-150К агрегати қуритиш камерасида давомли қуритиш:		
1	Конвейердаги пилла қавати қалинлиги, см.	15	15
2	Иссиқ ҳаво (қуритиш агенти)нинг ҳарорати, °С	80	110
3	Иссиқ ҳаво намлик миқдори, г/кг	45-55	45-55
4	Қуритгичнинг ўрта зонасида иссиқлик элтувчининг нисбий намлиги, %	16-20	16-20
5	Ишлов бериш вақти, мин.	150	150
6	Қуритиш камерасида пиллаларнинг ҳаракатланиш тезлиги, м/мин.	0,15-0,19	0,15-0,19
7	Қуритиш камерасидаги ишлов берилаётган пиллаларга таъсир этаётган ҳавонинг тезлиги, м/мин.	1,0	0,6
8	Пилла таркибидаги қолган намлик, %.	105-115	105-115

Г.	Пиллаларни кондицион намликка қадар сояда қуришти:		
1	Сояли қуриштигичлардаги пилла қавати қалинлиги, см.	35	35
2	Қуриштиш давомийлиги, кун	16	28
3	Ишлов берилган пилла таркибдаги намлик, %	12-14	12-14

4.3-расм.

СК-150К агрегатида мавжуд ва такомиллашган технологияда ишлов берилган пилла намликларининг ўзгариши

Вариантлар	Тирик пилла намунаси вази, гр	Ишлов берилмасдан аввалги пилла намлиги, %	Ишлов бериш ҳарорати, °С	Ишлов берилгандан сўнгги пилла намлиги, %	Намликнинг йўқолиш миқдори, %
Назорат	300	179,71	110	103,75	75,96
	300	180,22		111,13	69,09
	300	179,11		106,08	73,03
	300	181,03		114,46	66,57
		180,02		108,85	71,17
Тажриба	300	180,33	80	108,33	71,69
	300	179,83		101,61	78,22
	300	179,63		112,19	67,44
	300	180,24		113,94	66,30
		180,01		109,02	70,99

Пиллаларни чувишга дастлабки тайёрлаб олингандан сўнг пиллалар бевосита чувишга тайёрланади. Пиллаларни чувишга тайёрлашга қурук пиллаларни буғлаш ва якка учини топиш жараёни киради. Бу жараёнда пилладаги серицин юмшатилиб, ичига сув тўлдирилиди. Буғланган пилла қобикдаги пилла лоси ажратилиб, узлуксиз узунликдаги якка ип топилади. Пилла чувиш-пилла ўраш жараёнини тескариси бўлиб, бунда ташқи қаватдан ичига кириб боради. Ўрашдан фарқли чувиш жараёни қобикдаги ипнинг ёпишқоқлиги йўқ қилинади¹.

Қурук пилладан ипни чиқиш кучи ўрта ҳисобда 0,73 дан 2,9 сН гача бўлиши мумкин. Ишлаб чиқариш шароитида пилла чувиш 120 м/мин ва ундан катта тезликда чувилади. Шу тезликда чувилишни таъминлаш учун эса серициннинг ёпишқоқлик кучини пасайтириш керак бўлади. Бунинг учун пилла буғланиб, серицин юмшатилиб, ёпишқоқлик хусусияти камайтиради. Лекин бу камлик қилади. Чувиш жараёнида пиллалар сувда бўлиши учун ипнинг тортилиш тезлигига қаршилик кўрсатадиган куч керак бўлади. Шунинг учун пиллани ичига сув тўлдирилиб у оғирлаштирилади.

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

Ипак чувишга пиллани тайёрлашда индивидуал ва марказлаштирилган йўл билан пилла пишириш усуллари мавжуд.

Пилладан ипак чувиш уч усулда олиб борилади:

Пилла сувда сузиб юрган ҳолда;

Пилла сувга ярим чўкиб турган ҳолда;

Пилла сув тагига чўкиб турган ҳолда.


Сузиб юрган ҳолдаги пиллалар механик пилла чувиш дастгоҳларида чувилиб, 75% гача ичига сув кирган бўлади. Шу сабабли пилланинг озгина кисмигина сувга ботиб туради.

Ярим чўккан ҳолдаги пиллалар УзНИИШП системасидаги ва айрим Япон системаларидаги пилла чувиш автоматларида чувилиб, 75 дан 92% гача сув кирган бўлади¹.

Чўккан ҳолдаги пиллалар Япон ва Хитой системасидаги автоматларда чувилиб, 97% дан ошиқ сув кирган бўлиши керак.

90-95⁰С температурали сувда пиллага ишлов берилганда, серицин бўкиб юмшайди. Чувиш жараёнида пиллаларга турли кучлар таъсир қилади. Қуйидаги тенгсизлик қониктирилган шароитда, пилла чувилиши содир бўлади.

Буғлаш жараёни марказлашган ҳолда пишириш дастгоҳларида ёки механик чувиш дастгоҳларининг буғлаш қозонида бажарилади. Пиллаларни буғлаш учун конвейерли «Chibo» ёки «KZ» (Chibo-DZ, KZ-2, KZ-4KM, KZ-150ШЛ, Masuzava) типидagi дастгоҳлардан кенг қўламда фойдаланилади. Бу дастгоҳлардаги иш жараёнлари бир хил конструктив жиҳатдан фарқ қилиши мумкин. KZ –150 ШЛ дастгоҳи 1 икки ярусли кўп секцияли 2 метал таянчга ўралган баркадан иборат. Устки ва пастки баркаларни 3 қопқоқ ажратиб туради. Улар а нуктадан с нуктагача жойлашган.



$$K > P > C$$

4.5-расм. Пиллаларни чувиш жараёнида улардан ипнинг ажралиш схемаси.

бу ерда: *K*- пилланинг оғирлик кучи,

P- чиқаятган ипнинг таранглик кучи,

C-пилладан ипнинг ажралиш кучи,(адгезия кучи).

Пастки ярус баркаси 6,8,10 тўсиқлар билан ажратилган. Юқорги ярус а нуктадан в нуктагача очик, в нуктадан d нуктагача ёпиқ бўлади. Барка ичида

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010

14 занжирли конвейер бўлиб, уни 7,11,15 ролик, йўлакча ва юлдузчалар орқали ҳаракатга келтирилади. Баркада 75 та кассета жойлашган, кассеталарга эса 150-200 г пилла жойлашади. Барканинг ичини кўриб туриш учун 9 ойнаванд фрагумалар ўрнатилган. Кассетага жойлашган пиллалар буғ камералардан ўтиб, буғ билан 2,5-5 мин давомида ишлов берилиб, намланади ва қиздирилади. 90-100⁰С ли температурали буғда серицин юмшайди, пилла ичидаги ҳаво қизийди, кенгайиб қисман ташқарига чиқа бошлайди. Шимдириш секциясида 70-60⁰С ли температурали сувда 0,9-1,8 мин давомида совутилиб, ичига сув шимдирилади. Иккинчи буғлаш ва сув тўлдириш секцияларида 90-99⁰С ҳароратда 1,1-2,2 мин давомида буғлаб сўнг совутилади, яна 86-100⁰С ҳароратда 1,6-3,3 мин давомида ишлов берилиб етарли даражада сув тўлдирилиб олинади, яна 0,9-1,8 мин 50-75⁰С ишлов берилади. Совутиш секциясида пиллалар 55-65⁰С ли температурали душда совутилади. Буғланган пиллалар бачокларга 50-55⁰С ли сув билан бирга 13 бункер воронка орқали 12 столга туширилади. Ортиқча буғлар 4,5 тортувчи труба ва заслонка орқали чиқариб юборилади.

Дастгоҳнинг иш унумдорлиги:


$$П_n = \frac{n \cdot m \cdot 60}{t \cdot 10^3} ;$$

бу ерда: *n*-кассеталар сони

m-кассетага жойлашган пиллалар вазни, г

t –занжирни айланиш давомийлиги, мин.

Узлуксиз ишлаганда (*m*=100 г ва *t*=10 мин) КЗ соатига 90 кг пиллани буғлайди. КЗ дастгоҳи 48 та чувиш тозини таъминлайди.




4.6-расм. КЗ-150-III пиллани марказлашган ҳолда буғлаш конвейери.

4.2. Ипак ишлаб чиқариш, дастгоҳлари ва замонавий ва мавжуд пиллага дастлабки ишлов бериш дастгоҳлари

Бу жараёни бажаришдан мақсад – чувиш дастгоҳларида чувишни таъминлаш учун чалкаш ипларни тозалаб, пилланинг якка учини топишдан иборат. Бу жараён дастгоҳ турига қараб турлича бажарилади. Механик пилла чувиш дастгоҳларида бу жараён буғлаш қозонига ўрнатилган щетка орқали тозаланиб, қўл ёрдамида силкитиб якка учи топилади. Автомат пилла чувиш дастгоҳларига РК (РК-750 ШЛ, РК-2, РК-3 ва япон системаси силкитиш дастгоҳлари) типдаги махсус марказлашган ҳолда ишлайдиган силкитиб якка учини топиш дастгоҳларида, якка учли пиллалар тайёрлаб берилади. РК-3 дастгоҳи 1 тоздан, 2 лосдан ажратиш щеткасидан, 3 силкитиш механизмидан, 5 йиғиш мосламасидан, 7 тароқдан, 4 ип туткичдан, 12, 13 сув тортиш ўйиқларидан, тортилган сувларни тозалаш учун 9 филтрдан, совуқ сувли 16 булоқчадан, 14 совуқ сув билан таъминлаш трубкасидан, буғланган пиллалар солинган бачокларни қўйиш учун 21 столдан ва сувни циркуляция қилиш ускунасидан, қазноқ йиғиш 11-корзинасидан, 18 диск ва унинг 15 очиқ қисмидан, учи топилган пиллалар ўтиб кетмаслиги учун 19 тўсиқдан иборат. Тоз А, Б, В, Д ва Е зоналарга ажратилган. Буғланган пиллалар тознинг А зонасига туширилади. Сувнинг оқими натижасида айлана каналга пиллалар ўтиб, щетка механизми ёрдамида лосдан ажратилиб, В зонада йиғилади. Б зонада температура юқори бўлиб, ичидаги сув ташқарига чиқади. Шу сабабли В зонада совуқ душ билан совутилиб, ичига сув тўлдирилади. Лосдан ажратилган пиллалар Г зонага ўтказилади. Г зонада лос силкитиш механизмидан ўтказилиб, чархга ўраб қўйилади, Г зона пастки қисмидан тешиклардан помпа ёрдамида сув босими (В) пиллаларни зона марказидан четга йўналишини таъминлайди. Горизонтал (Т) ипни таранглигини ташкил этувчи куч (Р) пиллани марказга жойлайди. Вертикал куч (Н) эса пиллани сувдан чиқаради. Агар горизонтал ташкил этувчи куч сувнинг оқим кучидан катта бўлса $T > B$, пиллалар силкитиш зонаси марказида бўлади ва лосдан тозалаш давом этаверади. Агар $T < B$ бўлса, пиллаларни сув оқими четга суриб чиқади. Т кичик бўлиши фақат пилладан битта ип чиққанда содир бўлади. Якка учи топилган пиллалар Г зонадан чиқиб, ип туткичда тутилиб 1-Д зонада йиғилади, учи йўқ пиллалар Д зона орқали Е зонага ўтиб, у ердан А зонага тушади¹.

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012



4.7-расм. РК-3 силкитиб якка учини топиш дастгоҳи.
Дастгоҳнинг иш унумдорлиги:

$$P_n = \frac{Q \cdot T \cdot t \cdot C \cdot U_p}{10^6}$$

бу ерда: Q - чувиш тезлиги, м/мин

T - хом-ипакнинг чизиқли зичлиги, текс

t - вақт, мин

C - илгич сони

U_p – пиллани солиштирма сарфи

Пилла чувиш дастгоҳларни иккита синфга бўлиш мумкин: автомат ва механик пилла чувиш автоматлари.

Аппарат (қурулма) келтириб чиқарган хатоликлар.

Ўлчов асбоблари томонидан олиган хатолик САТ кўпинча механик носозликлар турига киради. Ўлчов асбоблари аниқлиги берилгани интервал давмида келтирилган бўлинмалар ҳисобида кўринади масалан оддий штангенциркул ёки микрометр механик ўлчовли.

Ўлчаш қурилмаси аниқлиги белгиланади интервал таснифи унинг аниқлиги, масалан, оддий ёки механик микрометр аниқлиги 0,02 мм, кенг кўламли 1/50 калибрли тешиклари учун:

- Тўғридан-тўғри ўқиш учун тенг бўлмаган интервал кўлами;
- Микрометр винти майдони тенг эмас;
- Имконли шкала силжиши ва муштчалар емирилиши;
- Лекин паралелиги бошка турдаги нуксонлар ишлаб чиқарувчининг кўрсатмаларига амал қилмаслик.

Одатда, бир ўлчов асбоби учун техник варақ берилади. Аниқлик жихатидан амалий метрологияда хатоликга йўл қўювчи сабаблардан бўшлиқ биринчи винт, кўшимча, бўлимлар ва индикатор бўлиши мумкин бундан ташқари босим кучи ва микрометр чекланганлиги. Булардан бир турлари куйидагилардан иборат.

Кардината бошидан нотўғри интервал олинган.

Силжиган бирикмалар.

Бўшлиқ ва ўлчам нопаралеллиги.

Оператор билан боғлиқ хатоликлар.

Ўқиш даврида олинган хатолик баъзида нотўғри ёки ноаниқ баҳолаш натижасидир. Ўлчашда чизикларни келишмаслиги нотўғри кўриш ва ҳолати баҳолашда хатолдик киритади. Носозлик бу камчилик турли ҳаракатлар натижасида келиб чиқади ва хатоликга олиб келади ва доим гумон бўлишини ҳосил қилади. Метрологияда гумонга ўрин юк деб ҳисобланади. Айтиб ўтиш керак-ки, механик ишлов берилгандан сўнг майда қириндиларни борлиги ва ундан фойдаланмаслик тасодиф ўлчамга тасир этади, унда икки материал жойлашиши ҳисобига ва қиринди қийшиқлик тирналиш ва бузулиш ҳисобига амалга ошади.

Температурани ўйнаши келтириб чиқарган хатоликлар.

Малумки, намлик шароитида нисбий намлик материаллар *и* хусусиятларига таъсир этади. Масалан асбоблар приборлар ва уларнинг деталлари ўлчаш даврида таъсир қилувчи иссиқликга фарқли эмас.

Анизотроп материаллар изотроп материалларга нисбатан кўпроқ зарарланиши мумкин. Иссиқлик даражасини ўзгариши ва унинг тебраниши ўлчов асбобларига ва деталларига таъсир қилади ва ўлчаш даврида агарда ўта юқори аниқликда созланган бўлса. Ўлчаш асбоблари асосан 20°C колибровкаланани. Бундан келиб чиққан ҳолда иссиқликни ўзгариши асбоб имкониятларини камайтиради.

Кенгайтириш сифатида ифода этилади:

$$\Delta L = L \times \lambda \times (\tau_1 - \tau)$$

Бу ерда L дастлабки узунлиги (номинал ўлчамлари), миллиметрда келтирилган ёки дюмда.

L -кенгайтиш коэффициентсиэнти (чизикли кенгайтиши) материаллари учун;

$\Delta\tau=(\tau_1-\tau_2)$ ўлчанган температура (даража Селсий ҳарорат кўрсаткичи билан). Агарда кенгайтиш коэффициентсиэнти L бўлса) (Салбий, биз, албатта, тушуниш бу метал қисқаришига олиб келади. Агарда (+) мусбат бўлса, унда тақсимланишни кузатамиз. Машқлар бўлимида мисол ечими келтирилади¹.


Автомат пилла чувиш дастгоҳлари

Пилла чувиш автоматларига: СКЕ-4ВУ, СК-5, СКЕ-4-КМ, Гунзе ва Кейнан япон системасидаги дастгоҳлари киради.

СКЕ-4-ВУ 10 та илгичдан иборат бўлиб, яқка учини топиш дастгоҳи билан агрегат бўлиб ишлайди. Дастгоҳ тоз олдидан, таъминлагичдан, тақсимлагичдан, ип йўналтиргичдан, илгичдан, йўналтирувчи блачоклардан, назорат аппаратида ва йиғиш мосламасидан иборат. Дастгоҳда хом ипакнинг чизикли зичлигини назорат қилиш ва ростлаш: янги пилла ипи учини чувилаётган гуруҳга қўшиб юбориш; хом-ипакни калавага йиғиш; чувилмай қолган ва узилиб қолган пиллаларни тозалаб олиш ва уларни

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

кайтадан яна учини топиш учун РК дастгоҳига жўнатиш жараёнлари автоматлаштирилган ва механизациялаштирилган. Дастгоҳ 1 рамадан, 2 чувиш тозидан, 3 тозолди тақсимлагичдан, 4 таъминлагичдан, 5 тарокдан, 6 таранглаш валидан, 7 илгичдан, 8,9 пастки ва юқори йўналтирувчи ролик ва валикдан, 10 йиғув қурилмасидан, 11 йиғувчи чархдан, 12 тахлагич планка кўзчасидан, 13 сезгир элемент блокчасидан, 14 назорат аппаратидадан, 15 чирмовуқдан, 16 ип узаткичдан, 17 даста конусидан, 18 даста тагидан, 19 пастки тозаловчи панжарадан, 20 гидравлик транспортёрдан, 21 қўшилаётган пилла ипи ва 22 сув ва буғ узатувчи трубалардан иборат¹.




4.8-расм. СКЕ-4ВУ автомати

Gunze системасидаги пилла чувиш автоматлари ҳам якка учини топиш дастгоҳлари билан агрегат бўлиб ишлайди. Ҳар бир тозда 20 та илгич мавжуд. Автомат чўккан ҳолдаги пиллаларни чувишга мўлжалланган. Автомат 1 чувиш тозидан, 2 таъминловчи чашкадан, 3 тақсимлагичдан, 4 учли пиллаларни жойланадиган тозолдидан, 5 тарокловчи валдан, 6 илгичдан, 7 фарфор кўзчадан, 11,13,14,15 йўналтирувчи роликлардан, 9 тахлагичдан, 10 чархдан, 12 сезгир элементдан, 16 қия тубдан, 17 чувилмай қолган пиллаларни йиғиш панжарасидан, 18 уларни яна учини топиш учун жўнатиладиган гидротранспортёрдан иборат .

Nissan пилла чувиш автоматлари пиллани сувга тўлдирган ҳолатда 30-20⁰ С ли сувда бажарилиб, 0,65 м периметрли чархга ўраб олади. Пиллани силкитиш ва якка учини топиш дастгоҳлари, пилла чувиш автоматлари билан горизонтал икки чеккада жойлашган. Пиллалар шарнирли ўрнатилган чашкаларда чувиш тозларига етказиб берилади. Якка учини топилган

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

пиллалар учини бирлаштириб электро элемент билан куйдириб узилади ва чашкага ташланади¹.




4.9-расм. Gunze системасидаги пилла чувиш дастгохи.

Дастгох 1 чувиш тозидан, 2 чувилаётган пилладан, 3 тоз олдидан, 4 қия тагдан, 5 гидротранспортёрдан, 6 илгичдан, 7 тугмачадан, 8,11,13,14,15 йўналтирувчи роликлардан, 9 тахлагич кўзчасидан, 10 чархдан, 12 шайбали назорат аппаратидан иборат.

Пиллалар илгичларга кареткалар орқали етказиб берилади. Пилла чувиш автомати икки томонли бўлиб, ҳар бир серияда 400 та илгич 30 та кареткалар бор. Кареткаларда пиллалар сувга чўккан ҳолатда икки томонлама айланиб юради. Якка учини топиш силкитиш ускунасида кареткалар пиллага тўлдириб турилади, пилла чувилгандан сўнг ундан қолган қазноқ пўсти ва тўлиқ чувилмаган пиллаларни тўпланган жойидан олиниб чиқиндиларни қайта ишлаш цехига берилади.

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.



4.10-расм. Nissan пилла чувиш автомати



NSR200 Чувиш ярим автомати



FY302A Автомат чувиш дастгоҳи



FY2008 Автомат чувиш дастгоҳи



4.11-расм. Yufeng10. Яримавтомат пилла чувиш дастгоҳи.

Эни: Узунлиги: Баландлиги:	1360 мм 620 мм 1900 мм
Масса	80 кг

Механик пилла чувиш дастгоҳи

Механик пилла чувиш дастгоҳи (КМС-10, КС-10ВУ, КС-10) -2 буғлаш қозонидан, якка учини топиш қозонидан, 1 чувиш тозидан, 3 илгич, 5 йўналтирувчи блачоклардан, 4 қуритиш шкафидан, 6 йиғиш ускунасидан ва 7 колорифер трубалардан иборат. Механик пилла чувиш дастгоҳида хом-ипакнинг чизиқли зичлиги даста тагидаги пиллалар доимийлиги билан ростлаб турилади¹.


КМС-10 дастгоҳининг тозида 10 та илгич бўлиб, унда:

-пиллаларни индивидуал пишириш ва силкитиш, учини ахтариш, пилла лосидан тозалаш;

-хом ипакни шаклантириш, илгич тагидаги чувалаётган пилла дастасини пиллалар билан қўлда ташлаб тўлдириш;

-Хом ипакни чархга ўраб калавага йиғиш ва қуритиш жараёнлари бажарилади. Чархнинг периметри 1,5 метр.

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012



4.12-расм. КМС-10ВУ механик пилла чувиш дастгохи

Хом ипакнинг чизиқли зичлигини назорат қилиш

Ўлчаш, солиштириш ва назорат

Асбоблар, мосламалар оддий ва хафсиз бўлади. Улар кўпинча ходисаларни ўлчашда рақамли сигналга ўзгартириш учун фойдаланилади. Уларнинг абсолют аниқлик ўлчамнинг элементар сонидан иборат. Кўпинча анъанвий ўлчаш катталиклари ўзининг характери бўйича ўхшаш эталон билан тўғри солиштириш мосламасидан фойдаланилади. Уларнинг пастки аниқлиги, умумий, ўлчов шкалаларнинг бўлинмаларини қалинлигини аниқлайдиган кўзнинг кўриш қобилиятини рухсат этилган чегарасини чеклайди. Бу рухсат этилагн қобиллят оптиккатталаштиришни кучайтиради.

Ўхшаш ва рақамли асбоблар ўзгартириш ходисаси катталикларда кузатилади, улар бошқа платформаларда енгил қабул қилинади (электрваоптик). Шу мақсадда датчик ва ўзгартиргичларга мурожат қилишимиз мумкин. Сифатга эришишда охириги эришилган ўхшашликни берадиган 10-6 дан ошиши ва худдишу кетма-кетликда. Хотолик сабаблари жуда кўп. Муаммо шундан иборатки мақул қийматни аввал камайтириш ва иккинчидан соҳасини чегаралашдан иборат. Энг кўп тарқалган хатолик мосламанинг оддий нуқсонларига асосланган, шу билан бирга атроф-мухитнинг турли шароитлари кузатилади.

Ўлчаш усуллари берилган мосламанинг, тажрибаларнинг энг яхши натижаларни олиш учун мўжалланган. Биз мослама конструсиясига кўйиладиган талабларни ва атров мухитнинг таъсирини камайтириш учун мўжалланганларини билишимиз керак Назорат қилувчилар томонидан нуқсонларни камайтириш учун мўжалланган, ҳамда мосламадаги нуқсонларни ўрнини босадиган қилувчи усулларни ўзаро фарқланиши керак. Аввалги бобдабиз ишлаб чиқаришдаги нуқсонларни тизимли ўлчов ва созлаш мумкин, масалан оддий соатларни олдинга ўтибкетиши. Тасодикий

хатолик масалан гистерезис, ишончлиликни йўқлиги, хақиқийлиги ёки аниқлиги ўлчовни қайтариш йўли билан камайтириш мумкин. Хатолик, кузатишга боғлиқ холда такрорланувчи хатоликка бўлинади- қоида бўйича аниқлаш ва тадқиқ қилиш қийин, имконияти йўқ, тасодифий хатоликларни тўғрилаш учун ўлчамлар такроран ўлчаш орқали камайтириш мумкин.

Ўлчов метрологиясида кенг миқёсда қуйдагиларга ажратилади;

- қўлда ўлчаш (қисм), ўзгарувчан асбоблар ёрдамида амалга оширилади, масалан квадрат, суппорт, микрометр ва бошқалар. Бундан ташқари маҳкамланадиган асбобларда ўлчамларни олиш амалга оширилади, масалан буфер, датчик, қистирма. Бу усулда устахонадаги серияли деталларни текширишда ойдаланилади.

- Автоматик ўлчов, ишлаб чиқариш узвийлигида ёки рақамли бошқарув тизими. У (датчикдан фойдаланилади) марказлашган компютер ёрдамида ахборотни қайта ишлаб машинани буйруғи асосида тўғридан-тўғри таъсир этувчи датчикдан фойдаланилади.

- “моҳиятли” стандарт ўлчаш исталган вақтда яънада аниқ ўлчашни олиш имкониятини беради. Худдишу мосламалар кетма-кетлик билан ва хар хил стандартларга боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари стандарт энг катта ўзгармайдиган, иложи борича (бир хиллик) ва қайтарилувчан ва текширувчи холатда ишлатиладиган бўлиши керак ¹.

Механик пилла чувиш дастгоҳида хом ипакнинг чизиқли зичлигини даста тагидаги пиллалар доимийлигини таъминлаш орқали назорат қилинади.

Автоматларда пиллаларнинг чизиқли зичлиги назорат аппарати билан ростлаб турилади. Назорат аппарати: таранглик кучи, ишқаланиш кучи асосида ишлайди.

Назорат саволлари:

1. Ипак ишлаб чиқариш саноатининг бугунги кундаги аҳамияти.
2. Замонавий ипак ишлаб чиқариш техника ва технологияларини тушунтиринг.
3. Ипак ишлаб чиқариш дастгоҳларининг асосий ишчи органларини тушунтиринг.
4. Замонавий ва мавжуд пиллага дастлабки ишлов бериш дастгоҳлар ва уларнинг ишлаш принципи.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Wankhade, Dabade «Қuality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

5-мавзу: Тўқув технологияси.

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

Режа:

- 5.1. Тўқима ишлаб чиқаришнинг замонавий техника ва технологиялари.
- 5.2. Тўқув дастгоҳида тўқима хосил қилиш.
- 5.3. Хом ашёни тўқувчиликка тайёрлаш.

Таянч иборалар: тўқима, ип, газлама, гилам, гобелен, ипак, тола, пилта, арқоқ, танда, технология, фильтр, таранглик, механизм, қурилма, зигир тола, жун тола, галтак, ламель, тиш, тиг, шода, ҳомуза, валик, зичлик.

5.1. Тўқима ишлаб чиқаришнинг замонавий техника ва технологиялари

Тўқувчилик ишлаб чиқариш технология ускуналари ва назарияси дейилганда тўқима, галантерия буюмлари, техник темалар ва конструкцион материаллар ишлаб чиқарадиган билимлар йиғиндиси тушунилади. Тўқувчилик технологияси бўйича хар хил гиламлар, гобеленлар, мебельбоп ва каштали тўқималар ишлаб чиқарилади. Тўқув дастгоҳлари конструксияси ва ишлатиладиган ип турига қараб тўқувчилик қуйидагиларга бўлинади:

Пахта тўқувчилик - якка ва эшилган пахта ипларидан хамда пахта ва кимевий толалар аралашмасидан тўқима ишлаб чиқарилади.

Зигир тўқувчилик - якка ва эшилган зигир ипларидан зигир ва ярим зигир тўқималарининг ишлаб чиқарилади¹.

Жунли тўқувчилик - аппаратли ёки ингичка йиғириш системалари бўйича олинган якка ва эшилган жун ипларидан жунли ва ярим жунли тўқималар ишлаб чиқарилади.

Ипак тўқувчилик - эшилган табиий ипак хамда кимёвий иплардан тўқима олиш.

Техник тўқима ишлаб чиқариш - эшилган кимёвий иплардан транспорт пилталари, филтрлар, парашют тўқималари, ёнғин қўлқоплари, тормоз пилталари ва конструкцион материаллар ишлаб чиқаради. Шишали углеродли, металл хамда асбестли иплардан тўқимала ишлаб чиқарилади.

Атторлик тўқималарини ишлаб чиқариш - тасма пилта ва тайёр буюмлар олиш.

Тўқима деб бир бирига нисбатан ўзаро перпендикуляр йўналишда жойлашган 2 та система ипларининг ўзаро ўрилишидан хосил бўлган тўқимачилик махсулотига айтилади. Тўқима бўйламаси бўйича ётган

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

биринчи система иплари танда, кўндаланг ётган иккинчи система иплари эса арқоқ иплари дейилади.

Тўқув дастгоҳлари эрамиздан 4 минг йил олдин пайдо бўлган. Биринчи тўқув дастгоҳларида, танда иплари вертикал ҳолатда жойлаштирилиб, таранглик ҳосил қилиш учун уларнинг пастки учига юклар осиб қўйилган. Арқоқ иплари эса моки ёрдамида ташланган. Танда иплари горизонтал ҳолатда жойлашган биринчи тўқув дастгоҳи Шарқда пайдо бўлган, лекин бу дастгоҳлардаги барча амаллар кўлда бажарилганлиги сабабли уларнинг шартли равишда тўқув дастгоҳи дейиш мумкин.

Янги эрани III юз йилликларида Хитойда ҳомуза ҳосил қилувчи механизми ихтиро этилган. Унда танда иплари ёғоч рамкали шодага терилган гула кузчаларидан ўтказилган. Арқоқ ипининг жипслаштириш учун тебранма тароқдан (ҳозирги тигга ўхшаш) фойдаланилган.

Бироқ арқоқ ташлаш жараёнини механизациялаштирамасдан туриб, меҳнат унумдорлигини ошириб бўлмас эди, сабаби иккита ишчи арқоқ ташлаш учун дастгоҳни икки ён томонида туриб ишлар эди.

Фақат XVIII асрга келиб, тўқув дастгоҳи такомиллаштирила борилиб, 1733 йилда Англиялик Кей арқоқ ташлаш учун “учар” моки яратиб, унга оддий узатма ёрдамида ҳаракат беришга эришди.

Ўомуза ҳосил қилиш, зарб ва жипслаштириш механизмларини ихтиро этилиши тўқув машинасини яратишга имкон берди. Қўл кучи билан ҳаракат узатиш, механик ҳаракат узатиш билан алмаштирилди. Шуниси ажабланарлики, биринчи бундай машиналарни ҳаракатга келтириш учун 1500 йилларда Леонардо Да Винчи яратган сув двигателидан фойдаланилган.

Шунга ўхшаш ихтиролар кейинчалик 1678 йилда франсуз денгиз офисери Женн, 1745 йили эса француз механиги Веконсонлар томонидан яратилган, лекин уларнинг бирортаси ҳам амалиётда қўлланилмаган¹.

Фақат 1784 йилга келиб англиялик таквадор Картрайт ишлаб чиқаришда қўллаш мумкин бўлган ўзининг тўқув дастгоҳини яратди. XVIII аср охирларида англиялик Миллер кулф, яъни моки бир томондан иккинчи томонга етиб боролмай қолганда дастгоҳни тўхтатувчи механизмини яратди ва буни натижасида дастгоҳ унумдорлиги ҳамда тўқима сифати бир мунча ошди. 1889 йилга келиб америкалик Нортроп дастгоҳда арқоқ найчасининг автомат алмаштириш механизмини яратди. Бироқ мокили дастгоҳлар устида қанчалик ихтиролар, такомиллаштиришлар қилинмасин, арқоқ ташлаш усулини ўзгартирмасдан туриб, тўқувчиликда унумдорликни ошириб бўлмас эди. Шунини эътиборга олиб мокисиз арқоқ ташлаш усули пайдо бўла бошлади.

Илк бор арқоқ ипини ташлашда рапирали усули пайдо бўлди. 1898 йили рапирали тўқув дастгоҳига патент берилди. 1911 йили Пастор томонидан металл митти моки ёрдамида арқоқ ташлаш усули яратилди.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

Кейинчалик арқоқ ипини сув томчиси ва ҳаво ёрдамида ташлаш усуллари пайдо бўлди.

1950 йилда “Зулцер” (Швецария) фирмасида моқисиз тўқув дастгоҳи ишлаб чиқарила бошланди. Бу дастгоҳда арқоқ ипи митти моқи ёрдамида (Росмон патенти бўйича) ташланар эди. Қадимдан инсонлар турли ҳил нақшли (гулли) тўқималар олишни ҳоҳлаганлар, албатта бунинг учун ҳомуза ҳосил қилувчи турли конструкцияли ҳомуза ҳосил қилиш механизмлари керак эди.

1725 йили Бушон томонидан тирқишли қоғоз пилталар билан бошқариладиган шода кўтариш кареткаси, 1805 йили жаккард машинаси, 1835 йили эса Райд ва Джонлар томонидан кўпмоқили механизмлар яратилди.

130 йил олдин 100 метр тўқима ишлаб чиқариш учун 20 соат сарфланадиган бўлса, ҳозирга келиб шунча тўқимани 18 минутда ишлаб чиқариладиган бўлинди. Айниқса охириги 10-15 йилда бу вақт яна 80%га камайди ва тўқувчилик соҳасидаги ихтиролар оралиғи кескин камаймоқда. Масалан фотография соҳасидаги ихтиролар оралиғи 112 йилни, электродвигателда 57 йилни тельефонда 56 йилни радиода 35 йилни, ядро реакторида 10 йилни, транзисторда 5 йилни, телевидениеда 12 йилни, куёшли батареяда 2 йилни ташкил этган бўлса, АТПР-дастгоҳи 2 йилда яратилган.

Илмий техника ютуқларини тўқувчиликка кенг жорий этиш, дастгоҳ унумдорлигини ошириб, ишлаб чиқарилаётган тўқима сифатини яхшилаш имкониятини беради.


5.2. Тўқув дастгоҳида тўқима ҳосил қилиш

Тўқима (газлама), тўқув дастгоҳида икки система ипларнинг ўзаро ўрилиши натижасида ҳосил бўлади. Тўқима узунлиги бўйлаб жойлашган ипларни танда ёки танда иплари, уларга тик яъни тўқима эни бўйлаб жойлашган ипларни арқоқ ёки арқоқ иплари дейилади¹.



¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

5.1-расм. Picanol OMNplus 800 дастгоҳи.



5.2-расм. Тўқув дастгоҳининг технологик чизмаси.

Газламанинг шаклланиш жараёни тўқув дастгоҳида қуйидагича бажарилади. Тайёрлов бўлимида охорланган танда ипи ўралган тўқув ғалтаги 1 (1 - расм) дастгоҳнинг орқа томонига ўрнатилади. Танда иплари тўқув ғалтагидан чувалиб чиқиб, скало 2 ни эгиб ўтиб, ламел 3 ни ва шодалар 5,6 да ўрнатилган гула (галево) 4 нинг кўзларидан ўтади. Сўнгра танда иплари тиғ 7 нинг тишлари орасидан ўтади. Тиғ 6 дастгоҳ батан механизми тўқиманига кўзгалмас қилиб ўрнатилган. 1-расмда 10 билан тўқиманинг қирғоғи кўрсатилган. Тўқимани ҳосил қилиш учун шодалар ёрдамида танда ипларининг бир қисми кўтарилиб, иккинчиси эса пастга тушади, бунинг натижасида бўшлиқ ҳомуза (зев) ҳосил бўлади, бу бўшлиққа моки 8 ёки бошқа усул билан арқоқ ипи ташланади. Ташланган арқоқ ипининг тебранма ҳаракат қилаётган батан 15 да ўрнатилган тиғ, тўқима қирғоғига суриб келиб сиқиб қўяди. Бунинг натижасида тўқиманинг бир элементи ҳосил бўлади, ҳосил бўлган тўқима йўналтирув (грудниса) 12 ни эгиб, тортувчи вал 13 орқали, йўналтирувчи валиклардан ўтиб тўқима ўраладиган вал 14 га ўралади¹.

Тўқув дастгоҳи қуйидаги механизмлар ва қисмлардан тузилган бўлади:

Тўқима ҳосил қилишда қатнашувчи асосий механизмлар:

1. Танда ипларини вертикал текислигида ҳаракатга келтириб, кўтарилган ва пастга туширилган иплар орасида бўшлиқ - ҳомуза ҳосил қилувчи механизм;

2. Ҳосил бўлган ҳомузага моки ёки бошқа усулда арқоқ ташловчи механизм;

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

3. Ташланган арқоқ ипини тиг ёрдамида газлама қирғоғига жипсловчи (сиқиб кўювчи) - батан механизми;

4. Ҳосил бўлган тўқимани тортиб олиб махсус валга ўровчи - мато ростлагичи;

5. Танда ипини тўқима ҳосил бўлиш зонасига маълум тарангликда узатувчи - танда тормозлари ёки танда ростлагичлари.

Тўқув жараёнидаги тўқималарда нуқсонлар бўлмаслигини назорат килувчи автоматик мосламалар:

1. Танда кузатувчи - тўқув дастгоҳида якка танда ипи узилганда, автоматик равишда тўхтатиб, тўқимада “танда етишмаслик” нуқсонини бўлмаслигини олдини олади.

2. Арқоқ назоратчилар - тўқув дастгоҳида арқоқ ипи узилганда тўхтатиб, тўқимада “арқоқ етишмаслик” нуқсонини бўлишига йўл қўймайди.

3. Моки ёки арқоқ ташлагичлар ҳомузада тўхтаб қолса дастгоҳни тўхтатувчи қурилмалар.

Тўқув дастгоҳининг ҳамма механизм ва қисмлари электр юритмадан ҳаракатга келади.

Дастгоҳ тўқув жараёнини тўғри бошлаш учун, у ишлай бошлаганда, бош вали тез ҳаракатга келиши лозим. Бунинг учун, ҳаракат электромотордан дастгоҳ бош вали тез ҳаракатга келиши лозим. Шу мақсадда ҳаракат электромотордан дастгоҳ бош валига махсус фрикцион узатмалар ёрдамида берилади.

Тўқув дастгоҳи тўхтаганда унинг бош вали тез ва маълум ҳолатда тўхташи керак, буни таъминлаш учун дастгоҳ бош валига махсус тормозлар ўрнатилган бўлади.

Автоматик равишда ёки тўқувчи дастгоҳни тўхтатиши ёки ҳаракатга келтириш учун (дастгоҳ) кўювчи - тўхтатувчи механизм билан таъминланган.

Газламанинг ташқи кўриниши, хоссалари ва нимага ишлатилиши, унинг тузилиши ҳамда физик - механик хусусиятига боғлиқ бўлади. Тўқиманинг тузилишига: тўқимани ҳосил қиладиган йигирилган ип ёки иплар; танда ва арқоқ зичлиги; ўрилиш тури ва дастгоҳни тахтлаш кўрсаткичлари таъсир қиладди.

Ҳақиқий зичлик тўқув дастгоҳидан олинган тўқимадаги 10 см узунликка тўғри келадиган иплар сони, уларни қиймати тўқимани тахтлаш кўрсаткичларида келтирилган ёки меъёрий ҳужжатларда акс топган бўлади.

Максимал геометрик бўйича зичлик деб ипларнинг диаметрик оралик орқали топилган миқдорига айтилади.

$$P_M = T / d$$

бу ерда: d - ип диаметри.

Чегараланган зичлик нафақат ип диаметрлари, улар орасидаги масофага ҳам боғлиқ :

$$P_q = T / (d+a)$$

бу ерда: a - иплар орасидаги масофа

Тўқима зичлиги (ҳақиқий чегараланган) матони зичланиш даражаси тўғрисида тўлиқ тасаввур бермаган, чунки тўқимани толали материаллар билан зичланганлик даражаси фақат иплар сони билан аниқлашдан ташқари, бошқа кўрсаткичларга ҳам боғлиқ ва улар тўғрисида алоҳида гап юритилади.

Тўқиманинг тузилишини аниқловчи омиллардан яъна бири, тўқув дастгоҳида танда ва арқоқ ипларини таранглиги, тўқимани тахтлаш ва ишлаб чиқариш шарт - шароитлари. Тарангликни ошиши билан ипларни тўқимада эгилиш миқдори камаяди.

Ипларни таранглиги ўзгариши шунингдек тўқимани танда ва арқоқ бўйича зичликларни ўзгаришига сабаб бўлади, бу эса ўз навбатида ипларни эгилиш даражасини ўзгартиради.

Тўқув дастгоҳида танда ипларини таранглигини ўзгартириш учун, уни тахтлаш миқдори, хомузани ўрта ҳол миқдори ва хомузани баландлигини ўзгартириш билан эришилади.

Тўқимани тузилишини аниқловчи омилларни умумлаштирилган кўрсаткич танда ва арқоқ ипларини тўқувчиликда қисқариш миқдори билан ҳам ифодаланади.

Тўқима ҳосил бўлиш жараёнида ипларни эгилиши натижасида тўқимага сарф бўлган ип узунлиги, ҳосил бўлган тўқима ўлчамидан катта бўлади.

Бу миқдорни фоиздаги ифодаси ипларни тўқувчиликдаги қисқариши дейилади ва у қуйидагича аниқланиши мумкин.

$$a_T = \frac{l_T - l_{Tk}}{l_T} \cdot 100\%$$

Бу ерда: a_T - танда ипларни тўқув жараёнида қисқариш миқдори, %.

l_T - тўқимага сарф бўлган танда ипларининг узунлиги, см.

l_{Tk} - ҳосил бўлган тўқиманинг узунлиги, см.

Тўқув жараёнида арқоқ ипларини қисқариш миқдори (a_A)

$$a_A = \frac{l_A - B_X}{l_A} \cdot 100$$

бу ерда: l_A - тўқимага сарф бўлган арқоқ ипини узунлиги, см.

B_X - хом тўқима эни, см.

Танда ва арқоқ ипларини тўқувчиликда қисқариш миқдори нафақат тўқимани тузилишига, унга сарф бўлган хом ашё миқдорига ҳам таъсир этади. Ипларни тўқувчиликда қисқариш миқдорини аниқлашда бир нечта амалий усуллар мавжуд.

Тўқима намунасида чиқариб олинган ип узунлиги билан намуна ўлчамларини фарқини фоизда топиш:

Тўқима ишлаб чиқаришда танда ипини охорлашда белгилаб, ундан ҳосил бўлган тўқима узунликларини фарқини топиш:

Тўқимани тиф бўйича энидан хом тўқиманинг энини айириш ва бошқа усуллар.

Янги лойиҳаланган тўқимада ипларнинг қисқариш миқдорини аналитик аниқлаш тўқима тузилишининг назариясида кўрилади.

5.3. Хом ашёни тўқувчиликка тайёрлаш

Тўқувчиликка келтириладиган иплар ва улар ўралган ўрамалар тури. Ипларни Тўқувчиликка тайёрлашда қатнашадиган жараёнлар. Уларни турлари ва сонини аниқловчи асосий омиллар.

Ипларни қайта ўраш. Мақсад ва моҳияти. қайта ўрашга қўйиладиган асосий технологик талаблар. қайта ўраш машинасини технологик чизмаси асосида асосий қисм ва механизмларини вазифалари ва турларини ўрганиш.

Қайта ўраш машиналари ва автоматлари. Бобинага йигирилган ип ва ғалтакларга табиий ипак ипларини қайта ўраш. Қайта ўраш машиналарида ишчининг бажарадиган амаллари ва автоматлаштириш босқичлари. Қайта ўраш жараёнини назарий ва амалий унумдорлигини аниқлаш. Жараёндаги чиқиндилар.

Тўқувчилик жараёнига келтириладиган иплар ва улардан олинадиган ўрамалар¹.

Йигирув, пиллакашлик, ип пишитиш ва кимёвий заводларда ишлаб чиқарилган иплар мато чиқариш корхоналарига турли ўрамаларда келтирилади. Йигирилган иплар қоғоз найчаларда ёки бобиналарда, табиий ипак калавада, пишитилган иплар бобина ёки гардишли ғалтакларда, кимёвий иплар бобиналарда келтирилади. Бу ўрамларни мато ишлаб чиқарувчи машина ва дастгоҳларда ҳамма вақт ҳам бевосита ўрнатиб бўлмайди. Кўп ҳолларда мато ишлаб чиқаришда, уни энига қараб катта гуруҳ иплар жамланиб битта ўрама тўқув, танда ғалтакларга ўралади. Бундан ташқари ипларни тайёрлаш жараёнларида сифат назоратдан ўтиб, яхшиланиди. Айрим ҳолларда тайёрлаш жараёнида ипларга махсус ишлов берилиб – тўқувчиликда охорлаш, трикотаж ва нотўқима матолар ишлаб чиқаришда парафинлаш ва бошқалар кейинги жараёнларни иқтисодий самарадорлигини оширишга эришилади.

Тўқувчилик танда ва арқоқ ипларни тайёрлаш жараёнлари, ишлаб чиқариладиган маҳсулот ва хом ашё тури, келтириладиган ўрама ва мавжуд тўқув дастгоҳига боғлиқ. Ип газламалар ишлаб чиқаришга, танда иплари қайта ўраш тандалаш - охорлаш ва шода териш ёки тугун улаш жараёнлардан ўтса, арқоқ ипи дастгоҳни турига қараб мокили дастгоҳ учун, йигирув найчасидан бобинага, сўнгра яна бобинадан ёғоч найчаларга қайта ўралади. Мокисиз дастгоҳларга эса бобиналарда ўрнатилади.

Шойи газламалар ишлаб чиқаришга иплар калаваларда (хом ипак) ёки гардишли Ғалтакларда (пишитилган ипак) келтирилади. Танда иплари

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

тўқувчиликка тайёрланганда хом ипак таркибида серисин (елим модда) бўлганлиги учун табиий ипак охорлаш жараёнидан ўтмайди.

5.1-жадвал

Пишитилган ипак омбори (ипак калаваларда)	
Танда	Аркоқ
Елимсизлантириш, сиқиш, қоғиш, қуритиш	Елимсизлантириш сиқиш, бўяш, қоғиш, қуритиш
Бобинага қайта ўраш	Бобинага қайта ўраш
Либитлаш	
Нақш изини тушуриш либитларни боғлаш аврбанд жараёни	
Либитларни ивитиш бўяш, сиқиш, қоғиш, қуритиш	
Бўялган либитларни тандага жамлаш	
Танда либитларни нақш бўйича тўғрилаб тўқув Ғалтагига ўраш	
Тақоват қилиш ва тигдан ўтказиш	
Абрли тандаларни тароклаш	
Шода териш, тигдан ўтказиш ёки улаш	
Тўқувчилик	
Хом газламани саралаш, тахлаш ва тозалаш	

Айрим газламалар ишлаб чиқариш технологияси кўп ўтимли бўлиб, у танда ипларига бадий безак бериш билан боғлиқ. Қуйида хон атлас матосини ишлаб чиқариш технологиясида қатнашадиган жараёнлар келтирилган.

Келтирилган технологик жараёнлар занжиридан кўриниб турибдики хон атлас матосини ишлаб чиқаришда танда ипларига бадий безак бериш билан боғлиқ махсус жараёнлар мавжуд. Катта креп гуруҳ (крепдешин, крепжоржет ва шунга ўхшаш) газламаларни ишлаб чиқаришда ипак таркибидаги елим-серицин моддасидан фойдаланиб, у газламани пардозлаш жараёнидан кейин ювилади (елимсизлаштирилади). Хон атлас ишлаб чиқаришда эса ип елимсизлаштирилиб бўяшга тайёрланади. Елимсизлантириш калаваларда бажарилади, шунинг учун кейинги жараёнда иплар калавадан бобиналарга қайта ўралади. Либитлаш, тандалаш жараёнини бир тури бўлиб унда 40-60 гача иплар қўшилиб периметри катта калава либит олинади. Сўнгра либитларга олдиндан тайёрланган нақш изи туширилади. Нақш олиш учун либитлар аврбанд усулида боғланади, натижада либит бўялганда боғланмаган жойлар асосий ранга бўялиб, боғланганлар бўялмай қолади. Қолган ранглар “Коса бўёқ” усулида бўялади.

Буларни такрорланиши хон атлас нақшидаги ранглар сонига қараб қайтарилади. Қолган жараёнлар ҳам асосан танда ипларида мўлжалланган нақшни тўғри тушириш билан боғлиқ.

Трикотаж ва нотўқима матолар ишлаб чиқаришда ипларни тайёрлаш жараёнлари тўқувчиликка нисбатан анча кам.

Трикотаж матолари ишлаб чиқарувчи корхоналарга пахта ва жун толаларидан йигирилган иплар, қоғоз найчаларда, калава ва бобиналарда келтирилади. Вискоза ва асетат иплар конуссимон ёки цилиндр бобиналарда, синтетик иплар уч конусли бобиналарда келтирилади. Уларни трикотаж матоси ишлаб чиқаришга тайёрлашда асосан қайта ўраш ва тандалаш жараёнлари қатнашади.

Тўқувчилик ипларга қўшимча ишлов бериш-парафинлаш қайта ўраш жараёнида бажарилади.

Нотўқима мато ишлаб чиқаришда хом ашё тайёрлаш, уни ишлаб чиқариш усули билан боғлиқ бўлиб, улар тола тайёрлаш ва ип тайёрлашга бўлинадилар. Масалан, тикиб тўқиш усулида нотўқима матолар ишлаб чиқаришда хом ашё тайёрлаш толалардан холст ҳосил қилиш ва тикиб тўқиш учун ипларни тайёрлаш босқичлардан иборат.

Тўқимачилик матоларини ишлаб чиқаришда ипларни тайёрлаш жараёнларини тўғри танлаш уларни ишини сифатли ва юқори унумли ташкил этиш, маҳсулот ишлаб чиқариш иқтисодий самарадорлигини асосий омили ҳисобланади.

Қаттиқлиги аниқланадиган материалнинг қалинлиги.

Қаттиқлиги аниқланадиган материал маълум бир қалинликка эга бўлади. Агар қалинлик кичкина бўладиган бўлса, тажриба вақтида юклама тескари тарафга таъсир қилиши мумкин. Бундай ҳолатда қаттиқликни қиймати нотўғри бўлади. Бу ҳоликни тажриба вақтида сезиш қийин кечади. 9.7 жадвалда намунанинг минимал қалинлиги қанча бўлиши кераклиги келтирилган. (Rajakovic ва Meuer биноан).

Бринелл бўйича қаттиқлик	Қалинлик Эмин			
	D=10 мм	D=5 мм	D=2.5 мм	[E/D] мин
50 dan kam	8	4	2	0.8
50 dan 100 gacha	5	2.5	1.5	0.5
100 dan yuqori	3	1.5	1	0.3

Жадвал Brinell бўйича қаттиқликни аниқлашда қалинликни минимал қиймати¹.

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

Ипларни қайта ўраш. Жараёндан мақсад ва унга қўйиладиган технологик талаблар.


Ипларни қайта ўрашдан асосий мақсад тўқимачилик матолари ишлаб чиқаришни иқтисодий самарадорлигини ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилаш. Қайта ўраш жараёнида ип назоратидан ўтиб нуқсонлари (йўғон ва ингичка жойлари) бартараф этилади ва турли хас чўплардан тозаланади. Қайта ўраш натижасида ип сифати яхшиланиб, улардан сифатли трикотаж ва тўқима матолар ишлаб чиқарилади.

Тўқимачилик матолар ишлаб чиқаришни юқори унумли усул ва дастгоҳларини яратилиши қайта ўраш жараёни аҳамиятини янада оширади.

Ипни қайта ўраш жараёни қуйидаги технологик талабларга жавоб бериши зарур:

- Ипнинг физик- механик хусусиятлари ёмонлашмаслиги (пишиқлиги ва эластиклиги сақланиб қолиши);
- Ўрамадаги ўрамлар тузилиши ипни кейинги жараёнлар (тандалаш ва тўқувчилик)да енгил чувалаб чиқиб, бу жараёнларни катта тезликда бажарилишини таъминлаш;
- Бобиналардаги ипнинг узунлиги иложи борича катта бўлиб, ҳамма Гуруҳлар (партиялар)даги барча бобиналарда бир хил бўлиши;
- Ипларнинг таранглиги доимо ўзгармасдан ва ҳамма бобиналарда бир хил бўлиши керак;
- Ипларнинг учлари пишиқ уланган бўлиб, уланган жой йўғонлашмаслиги ва кейинчалик тўқимани сиртқи кўринишига салбий таъсир этмаслиги керак;
- Қайта ўрашда чиқиндилар иложи борича кам бўлиши керак;

Жараён серунумли ва кам меҳнат талаб этилиши мақсадга мувофиқ. 13-расмда қайта ўраш жараёнларининг умумий технологик схемаси кўрсатилган¹.



¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006

5.3-расм. Қайта ўраш жараёнларининг умумий технологик чизмаси

Йигирув машинасидан келтирилган найча 1, Қўзғалмас найча тутгичга ўрнатилган. Найчадан чуваланиб чиқаётган ип йўналтирувчи чивик 2 ни эгиб ўтиб, тарангловчи асбоб 3, тозаловчи - назоратчи асбоб 6, ўзи тўхтатувчи механизм чивики 7 ни эгиб ўтади. Сўнгра ип юргизгич орқали ўтиб, айланма ҳаракатдаги патрон 9 га ўралади.

Агар ип, калавадан қайта ўралиши керак бўлса, калава махсус чархга ўрнатилади ва қайта ўраш жараёнида у билан айланади. Калавадан чуваланиб чиқаётган ип йўналтирувчи чивикдан ўтиб, тозаловчи-назоратчи асбоб, тўхтатувчи чивик, ип юргизгич орқали бобинага ўралади.

Калавадан чувалиб чиқаётган ипга керакли миқдорда таранглик бериш учун чарх чўпига кийгизилган қайиш ёки ип пилта ёрдамида юк осилади.

Хар бир қайта ўраш машинасида қуйидаги механизм ва мосламалар бўлиши шарт.

Ҳамма механизм, асбоб ва мосламалар ўрнатилган машина асоси ва юритмаси, тарангловчи асбоб, тозаловчи-назоратчи мослама, ўраш механизми, найчаси ёки калава ўрнатилган тутгичлар.

Булардан ташқари замонавий ўраш машиналарида уларни хили, такомиллаштириш даражасига қараб, ўраш сифатини ва меҳнат шароитини яхшиловчи асбоб ва мосламалар бўлиши мумкин.

Ип ўраш автоматлари. Сўнги 20-30 йилда чет эл фирмаларида бир неча турдаги қайта ўраш автоматлари яратилган бўлиб, уларнинг ҳар бирини ўзига таалуқли авфзалликлари ва камчиликлари мавжуд.

ўраш автоматларини ишлатиш битта кирувчи ўрамани ўрашга сарф бўладиган вақтни, оддий қайта ўраш машинасига қараганда 2-3 марта камайишига олиб келади. Шунинг билан бирга автоматлар ишчининг меҳнат шароитини ҳам анча яхшилайти.

Қайта ўраш автоматлари ўраладиган ўраманинг турига қараб:

Бобина ўровчи автоматлар:

Найча ўровчи автоматларга бўлинади.

Бобина ўровчи автоматлар бевосита ип ўровчи қисм ва тугун боғловчи-қайта тахтловчи стансиядан тузилган. Нозирги пайтда бобина ўровчи автоматларни жуда кўп турлари яратилган. Уларда ип ўровчи қисм билан тугун боғловчи - қайта тахтловчи стансияларнинг мулоқотига қараб олинган шарт 4 гуруҳга бўлинади.

1. Ўровчи механизмлар қўзғалувчан (ҳаракатда) бўлиб, тугун боғловчи қайта тахтловчи стансия қўзғалмас. Битта стансия бир нечта ўровчи (барабанлар) механизмларга ишлайди. Қўзғалмас ўровчи механизмлар ва ҳаракатланувчан тугун боғловчи қайтма тахтловчи стансияли автоматлар. Битта стансия ўровчи механизмлар атрофида ҳаракатда бўлиб, стансиядан келган маълумотга қараб керакли (тугун боғлаш ёки найча алмаштириш) ишларини бажаради. Бундай автоматларни АҚШда Barber – Kolman фирмаси ишлаб чиққан.

2. Бир нечта (60-80) ўровчи механизмларга 2-4 тугун боғловчи - қайта тахтловчи ҳаракатдаги стансияли автоматлар. Бундай турдаги автоматларни “Shlafhorst” (Германия), “Savio” (Италия), “Маһаконер” (Япония) фирмалар ишлаб чиққан.

3. Ҳар бир ўровчи механизм ўзини тугун боғловчи - қайта тахтловчи стансиясига эга бўлган автоматлар. Бундай автоматлар турига Autosuk, Lissen (АҚШ), Murata (Япония), Shlafhorst (Германия)



Murata қайта ўраш автоматлари

Ўраш машинаси

5.4-расм.

Тандалаш. Жараён мақсади ва моҳияти.

Тандалаш жихози, унинг асосий қисмларининг вазифалари. Тандалаш жараёни мақсади ва моҳияти асосида технологик чизмасини тузиш. Тандалаш роми ва унинг асосий функционал қисмлари.

Гуруҳлаб тандалаш, унинг ҳисоби ва моҳияти. Гуруҳлаб тандалаш машиналари, уларнинг қўлланилиш кўлами. Гуруҳлаб тандалаш машинасининг унумдорлигини аниқлашда ўртача ҳақиқий тезлик катталигидан фойдаланишни аҳамияти.

Пилталаб тандалаш ва унинг ҳисоби. Пилталаб тандалаш машиналари ва уларни қўллаш кўлами. Пилталаб тандалаш машиналарни унумдорлигини ҳисоблаш. Секциялаб, либитлаб тандалаш ва тўла тандалаш турлари ҳақида умумий маълумотлар. Тандалашдаги чиқиндилар.

саволнинг баёни: Ипларни тандалашдан мақсад маълум узунликдаги ва ҳисоб билан аниқланган иплар сонини жамлаб битта ўрама, тандалаш Ғалтаги ёки тўқув ғалтагига ўзаро параллел қилиб ўраш.

Тандалаш жараёнида тўқиманинг тандаси шаклланади. Технологик нуқтаи назаридан тандалаш жараёни муҳим ва маъсулиятли бўлиб, унда бир пайтнинг ўзида бир неча юз иплардан битта ўрама олинади.

Ҳамма тандалаш машиналари икки қисм - тандалашга келтирилган ўрам (Ғалтак, бобина) ўрнатилувчи тандалаш роми ва бевосита тандалаш ўрамасини (тандалаш ёки тўқув Ғалтагини) ҳосил қилувчи машиналардан тузилган бўлади. Тандалаш ромлари унга ўрнатиладиган ўрамани турига қараб Ғалтак тандалаш роми ва бобина тандалаш ромига бўлинади. Одатда тандалаш жараёнида Ғалтаклар айланиш ҳаракатида бўлиб, тандалаш тезлигига салбий таъсир кўрсатади. Айниқса машинани ҳаракатга келтириш ва тўхтатиш пайтларида Ғалтак ҳаракатини тезланиш (секинланиш)ини таъсирида ипнинг таранглик миқдори ўзгариб уни узилиш сонини кўпайтириши мумкин. Бундай ромлар табиий ипак ишлаб чиқаришдаги эски машиналарда ишлатилади. Тандалаш ромлари тузилиши бўйича узлуксиз ва узлукли тандалаш ромларига бўлинади. Узлуксиз тандалаш ромларида ишчи ва захира бобиналари ўрнатилган бўлиб, биринчи бобинада ип тугаганда автоматик равишда иккинчи бобина ишчи бобинасини вазифасини бажаради. Бунинг учун ишчи бобинанинг охир учи захира бобинанинг бош учи билан боғланади. Ишчи бобинанинг ипи тугагач бобина патронини тўла бобина билан машина ишлаб турган пайтда алмаштирилади. Узлуксиз тандалаш яратилганда тугаган бобиналарни тўла бобиналар билан алмаштиришда машина тўхтамаслиги натижасида тандалаш жараёнини унумдорлигини кескин ошади деган Ғоя бўлган. Лекин амалиётда бу Ғоя ўзини оқламади. Бунга сабаб бобиналардаги ипнинг узунлиги турлича бўлиш натижасида ипларнинг тарангликлари ҳам бир хил бўлмаслиги тандалаш ўрамасини шаклланишига салбий таъсир этди. Узлукли тандалаш ромларида ипи тугаган бобиналар тўла бобиналар билан бир пайтда ҳаммаси алмаштирилади. Демак, ип чувалиб чиқаётган бобиналарни ҳаммасини диаметри бир хил бўлади. Нозирги пайтда тўқимачилик корхоналарида Узлукли тандалаш ромлари

ишлатилади. Узлукли ромлар Ш-608, Ш-612, Ш-616, Ш-1008 русуми билан белгиланиб, бу ердаги рақамлар тандалаш ромини сиғими (ўрнатилган бобиналар сони) ни кўрсатади. Хорижий илғор технологиялардан Германиянинг “Шляфгорст” фирмасида ишлаб чиқарилган Z 25 русумли тандалаш машинасида махсус тандалаш ромлари ўрнатилган. Бу тандалаш роми махсус автоматлаштирилган арава билан таъминланган бўлиб, бобиналарни алмаштиришга сарф бўладиган вақтни анча камайтиради. Z25 тандалаш роми тугун боғловчи кареткали бўлиб, кареткани ишлаш жараёнида иплар бобина билан ип таранглагичлар орасида узилади. Тандалаш машинасига келаётган иплар учи махсус қисқичларда жойлаштирилади. Тугун боғловчи механизм ҳар бир ип учларини боғлашга 5 сония вақт сарф этади. Кареткани устинлар аро ҳаракатига 2 сония вақт керак. Шундай қилиб 600 гача бўлган бобиналар ипларини боғлаш учун 7-8 дақиқа вақт сарфланади¹.

Пилталаб тандалаш мато ишлаб чиқаришга зарур бўлган танда иплари бир нечта қисм, пилталарга бўлиниб бирин-кетин ёнма-ён тандалаш барабанга ўралади. Агар тандадаги иплар сони n_T бўлса, ҳар бир пилтадаги иплар сони $m_n = n_T / K_n$ бўлади, бу ерда K_n - пиликлар сони. Барабанга K_k , яъни n_T иплар ўралгандан кейин, барча иплар тўқув Ғалтагига қайта ўралади.

Демак, пилталаб тандалашда қуйидаги шартлар бажарилиши зарур:

$$P_n = P_{m.қ.}; m_n = n_T / K_n; b_n = b_{m.қ.} / K_n; Z_n = Z_{m.қ.}$$

бу ерда P_n - пилтада 10 см даги иплар сони;

$P_{m.қ.}$ - тўқув Ғалтагида 10 см даги иплар сони;

b_n - пилта эни;


$b_{m.қ.}$ - тўқув Ғалтагини эни;

Z_n - пилтадаги иплар узунлиги;

$Z_{m.қ.}$ - тўқув Ғалтагидаги иплар узунлиги.

Пилталаб тандалашда бирин кетин иккита иш бажарилади, яъни пилталарни барабанга ўраб, сўнгра барабандан жами танда иплари тўқув Ғалтагига қайта ўралади. Натижада машинанинг унумдорлиги гуруҳлаб тандалашга нисбатан кам бўлади.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010



5.5-рasm. Пилталаб тандалаш.

Пилталар сони:

$$K_n = n_T / m_c$$

Бу ерда m_c – тандалаш ромининг сиғими.

Пилталар сонибутун сон бўлмаса, энг яқин катта сон қабул қилиб, пилтадаги иплар сони аниқланади.

$$m_n = n_T / K_n$$

Пилта эни

$$b_n = H / m_n$$

бу ерда H – тўқув Ғалтагини гардишлар аро масофаси.

Пилталаб тандалаш жараёнида ускуна унумдорлиги қуйидагича аниқланади:

$$\Pi = \frac{V_T V_K}{V_T + K_n V_K} \cdot \frac{60 n_T T_T}{10^6} \Phi ВК$$

бу ерда V_T - пилталарни ўрамдаги ип тезлиги.

V_K – жами пилталарни барабандан тўқув Ғалтагига қайта ўрашдаги иплар тезлиги.

Қуйида келтирилган жадвалда замонавий тандалаш машиналарининг иқтисодий-техник кўрсаткичлари берилган.



5.2-жадвал.

Корхона	Ишлаб чиқарувчи фирма	Тандалаш тезлиги, м/мин	1 млн.м узунликда узилишлар сони.
“Benton”	“Barber-Solman” “West Point”	576	0,8
“Greyenville in the Danville Group”	“Barber-Solman”	517	0,7
“Vetumpka”	“Barber-Solman”	549	0,1
“Denim Devin the Danville Group”	“Barber-Solman”	450	3
“Div. One in the Danville Group”	“Barber-Solman”	622	1,26
“Div. Two in the Danville Group”	“Barber-Solman” “West Point”	480	0,65
“Riverside”	“Barber-Solman”	549	0,45
“Beattiye”	“Barber-Solman”	640-823	0,6
“Easley”	“West Point”	732	0,65
“Greyenville in the Woodside Div.”	“Barber-Solman”	640	1,09
“Jiberty”	“West Point”	366	1,09
“Norris”	“Barber-Solman”	549-777	0,765
“Newton”	“Barber-Solman”	594	1,7

Қаттиқ материалларни шкастланишга текшириш.

Тажриба усули намунанинг шкастланиши унинг чузилишга асосланади. Чузилишдаги юклама (σ) Мпа билан белгиланади. Чузилиш намунанинг узунлигига боғланган ҳола фоида аниқланади. Бу усул материалнинг механик хусусиятларини аниқлашда кенг қулланиладиган усулдир (Аб.6 жадвал ваб иловага қаранг). Силиндрсимон намуналарни текширишда кўп холларда шу усулдан фойдаланилади (9.11расм). Бу дегани бошқа шаклдаги намуналарни аниқлай олмайди дегани эмас, худди пластмасс ва тексталит [GRO 90] ёки энгил қотишмалар каби. Чузилишда ишлатиладиган асосий стандартлар ISO / R 527; ASTM D 638; DIN 53-455 лар ҳисобланади. Тажриба утказиладиган текслик юзага S_0 ва L_0 узунликка эга бўлади. Қия шакл эластик материалнинг холатини белгилаб беради, яъни:

- L намунанинг узунлиги миллиметрда;
- S намунанинг юзаси, миллиметр квадратда;
- R Таъсир қилинган куч МПа;
- E чузилишнинг нисбати %;



Материалнинг эластиклигини эгри чизиги (нўлат)¹


Эластик қисми Узиладиган қисми

Назорат саволлари:

1. Замонавий техника ва технологияларнинг тўқима ишлаб чиқариш жараёнидаги аҳамияти.
2. Тўқув дастгоҳида тўқима хосил қилиш жараёнида иштирок этувчи асосий ишчи органлар.
3. Хом ашёни тўқувчиликка тайёрлаш деганда нимани тушунасиш.

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ryszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
 2. Wankhade, Dabade «Қuality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
 3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006.
 4. Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011
- 

IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР

1-амалий машғулот: Тола тозалаш машинасини айрим элементларини ҳисоблаш.

Ишдан мақсад: Аррали жин арра тишларидан толани ажратиб олиш учун мўлжалланган чўткали барабан ва толани тозалаш машиналарини колосникларини мустаҳкамликка ҳисоблашни ўрганиш.

Масаланинг қўйилиши:

1. Аррачали барабандан толани ажратиб олувчи чўткали барабан ҳисоби.
2. Тозалаш машиналари колосникларини мустаҳкамлик ҳисоби.

Ишни бажариш учун намуна

Аррачали барабандан толани ажратиб олувчи чўткали барабан ҳисоби

Тозалаш машинасида аррачали барабандан пахтани ажратиб олиш учун махсус чўткали барабан қўлланилади. Унинг асосий кўрсаткичларини ҳисоблаб чиқамиз. 1.1-расмда чўткали барабан билан аррачали барабан ўзаро жойлашиши схемаси келтирилган. Чўткали барабанни бир минутдаги айланишлар сони қуйидаги тенгликдан аниқланади¹;

$$n_r = \frac{2\pi n_a}{z * \arcsin \frac{R_r}{R_r + R_a} \sqrt{1 - \left[\frac{R_r^2 + (R_a + a)^2 - (R_r - R_a)^2}{2R_r(R_a + a)} \right]}} \quad (1)$$

$$R_1 = R_a + a$$

Сарф этиладиган қувват қуйидаги тенгликдан аниқланади

$$N = \frac{(P_{\text{ХК}} * z + P_3) * V}{102\eta} \quad (2)$$

$$P_{\text{ХК}} = f_M * \varphi * \frac{V^2}{2g} \gamma_x \quad ; V_r = 1,75V_a; \quad z = \frac{360\omega_{\text{АБ}}}{2(\beta_1 * \omega_{\text{xb}} - \beta_2 * \omega_{\text{ab}})} \quad (3)$$

бу ерда 3-планкалар сони.

Зарба кучи қуйидагича аниқланади:

$$P_z = \frac{S}{\Delta t} = \frac{G}{g * \Delta t} (1 + K)(V_r - V_a) \quad (4)$$

Битта чўтка планкасига тўғри келувчи пахта миқдори қуйидаги тенгликдан аниқланади;

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

$$G = \frac{Q}{60n_{az}} = \frac{3000}{60 \cdot 400 \cdot 12} = \frac{1}{24} = 0,04 \text{ кг} \quad (5)$$

бу ерда з-чўтка планкалари сони (айлана бўйича);

н-айланишлар сони (аррачали барабан);

Г-иш унуми, кг/с.

бу ерда R_z -чўткали барабан радиуси;

R_a -аррачали барабан радиуси;

з-планкалар сони;


n_a -аррачали барабанни бир минутдаги айланишлар сони;

Π_3 -зарба кучи;

$\omega_{чб}$ -чўткали барабаннинг бурчак тезлиги;

$\omega_{аб}$ -аррачали барабаннинг бурчак тезлиги.

Г-битта чўтка планкасига тўғри келувчи пахта микдори.



1.1-расм. Аррачали барабан билан чўткали барабанни ўзаро жойлашиш схемаси

$$P_z = \frac{0,04}{9,81 \cdot 0,01} (1 + 0,23)(12 - 8) = 2,952 \text{ кг}$$

$$P_{жк} = 2 \cdot 0,05 \cdot 1,1 \cdot \frac{12^2}{2 \cdot 9,81} \cdot 1,2 = 0,924 \text{ кг}$$

У холда:

$$N = \frac{(0,924 \cdot 12 + 2,952) \cdot 12}{102\eta} \approx 0,5 \text{ кВт.}$$

Зарба импульси эса қуйидаги тенглик ёрдамида аниқланади:

$$C = m(1 + K)(V_{\sigma} + V_n) \cdot \sin \alpha$$

бу ерда м-зарба таъсиридаги пахта массаси;

V_{σ} -барабаннинг чизиқли тезлиги;

V_n -пахтанинг чизиқли тезлиги.

Чўткали барабан билан пахта бўлагини зарба импульсини аниқлаш. Маълумки, чўткали барабаннинг асосий вазифаси аррачали барабан тишидан унга илашган пахта бўлагини ажратиб олишдан иборат. Бунинг учун чўткали барабан тезлиги аррачали барабан тезлигидан катта бўлиши шарт. Бу боғланиш амалда қуйидагича бўлади¹.

$$\begin{aligned} V_{ch.b} &= 1,75 * V_{a.b} \\ V_{a.b} &= (7 \div 9) \text{ m/s} \end{aligned} \quad (6)$$

Шу фарқнинг ҳисобига улар орасида зарба рўй бериб, унинг импульси қуйидагича топилади (1.2-расм):

$$S = \frac{J_1 \cdot J_2 (\omega_1 - \omega_2)}{J_2 \cdot d_2 + J_2 \cdot d_0} (1 + K) \quad (7)$$

бу ерда J_1 -пахта бўлагининг инерсия моменти;

J_2 -чўтканинг инерсия моменти;

ω_1 -чўткали барабаннинг бурчак тезлиги зарба бошида;

ω_2 -пахта бўлагининг бурчак тезлиги зарба бошида;


d_p -аррачали барабан радиуси.

$$d_0 = R_{ч.б} + b - c \quad (8)$$

бу ерда b -чўтка билан барабан орасидаги масофа;

c -тишининг учи билан пахта бўлагининг оғирлик маркази орасидаги масофа;

K -зарбадан тикланиш коэффисиенти.



1.2-расм. Умумий ҳаракатланиш йўналиши.

Тозалаш машиналари колосникларини мустаҳкамлик ҳисоби

Тозалаш машинасида асосий ишчи органларидан бири колосникдир. Унинг мустаҳкамлиги асосий рол ўйнайди. Уни белгиловчи кўрсаткич солқилиқдир. Колосникнинг солқилиги қуйидаги тенглик ёрдамида аниқланади:

$$Y = \frac{5 \cdot q \cdot l^4}{384El} \quad (9)$$

бу ерда q -тенг ёйилган куч;

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006

l -ишчи узунлиги;

E -колосник материалнинг эластиклик модули;

J -колосникни инерсия моменти.

Тозалаш машиналарининг технологик кўрсаткичлари. Тозалаш машинасининг технологик кўрсаткичларининг асосийларидан бири иш унумдорлик бўлиб, машинанинг тузилишига қараб, ҳар хил вариантда ҳисобланади.

Чигитли пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш машинаси учун иш унумдорлиги чигитли пахтани ўтказиш қобилияти ёрдамида аниқланади;

$$П=3,6*1/Т*л_u*Ф*ρ*η*φ, \quad (11)$$

бу ерда $T = l_n/V_{\dot{y}p}$ -пахтанинг тозалагичда ўртача бўлиш вақти;

l_n -тозалагичда пахтанинг юриш йўли;

$V_{\dot{y}p}$ -пахтанинг ўртача тезлиги.

l_u -тозалаш барабанининг иш узунлиги;


$Ф$ -тозалаш зонасидаги пахтанинг мидел юзаси;

$ρ$ -тозалаш зонасидаги пахтанинг зичлиги;

$η$ -тўрли юзадан фойдаланиш коэффициентини, $η = 0,25-0,36$;

$φ$ -тозалаш машинасидан фойдаланиш коэффициентини.

1.4-расмдаги графикда аррачали ишчи органлар учун тозалаш самарадорлигининг ва иш унумдорлиги ўртасидаги боғлиқлиги кўрсатилган. Графикдан кўринадики, тозалагичнинг иш унумдорлиги 1500-2000 кг/соатга ва тозалаш самарадорлиги 5000 кг/соат тенг бўлганда 1,1-1,4 марта ортиқроқдир.



1.4-расм. Аррачали барабан ишчи органларининг тозалаш самарадорлигига боғлиқлик графиги

Кейинги асосий технологик кўрсаткичига ишчи органларни истеъмол қуввати киради. Ушбу кўрсаткич ҳам ишчи органининг тузилишига қараб турли усулларда аниқланади.

1) Қозикчали барабанининг истеъмол қувватини аниқлаш-Н.

$$N = \frac{P \cdot V}{102 \cdot \eta}$$
$$V = \frac{\eta D n}{60}; \quad M_a = P_x \cdot h; \quad \sigma = \frac{M_a}{0,1d^3} \quad (12)$$

бу ерда В-барабаннинг чизиқли тезлиги;
д-қозиқчанинг диаметри.

Максимал солқилик:

$$Y = \frac{P_x \cdot h^2}{3EJ}; \quad J = \frac{\pi D^4}{64} \quad (13)$$

$$P = (P_x \cdot z_1) + (P_x \cdot P_3) \cdot z_1 \cdot z_0 \cdot \frac{\beta}{360}$$

бу ерда z_1 -барабаннинг узунлиги бўйича қозиқчалар қалинлиги;
 z_0 -барабаннинг айланаси бўйича қозиқчалар қалинлиги.

2) Аррачали барабаннинг истеъмол қувватини аниқлаш.

Умумий қувват қуйидаги қаршилик кучларини енгишга сарф этилади:

1. Зарба кучини енгиш- P_3 .
2. Пахта ва колосник орасидаги ишқаланиш кучини енгиш учун- Φ .
3. Навони қаршилик кучини енгиш учун P_{hk} .
4. Тақсимлаш чўткаси билан пахта орасидаги ишқаланиш кучини енгиш учун- C .

$$N = \frac{P \cdot V}{102\eta}; \quad P = P_3 + F + P_{hq} + C \quad (14)$$

Чўткали барабаннинг истеъмол қувватини аниқлаш. Умумий сарф этиладиган қувват қуйидаги тенгликдан аниқланади¹;

$$N = \frac{(P_{hq} \cdot z + P_z) V}{102\eta} \quad (15)$$

3-планкалар сони, 12 дона.

$$P_{hq} = f_m \cdot \varphi \cdot \frac{V}{2g} y_x = 2 \cdot 0,005 \cdot 1,1 \cdot \frac{12}{2 \cdot 9,81} \cdot 1,24 = 0,924 \text{ кг.}$$

$$D_z = \frac{S}{\Delta t} = \frac{G}{g \cdot \Delta t} (1 + K)(V_{ob} - V_{ab}) = \frac{0,04}{9,81 \cdot 0,01} \cdot (1 + 0,23)(12 - 8) = 2,952 \text{ кг.}$$

$$G = \frac{Q}{60nz} = \frac{3000}{60 \cdot 400 \cdot 12} = \frac{1}{24} = 0,04 \text{ кг.}$$

$$N = 0.5 \quad kVt$$

Назорат саволлари:

1. Чўткали барабаннинг асосий вазифаси ва унинг мустаҳкамлик ҳисоби.
2. Тозалаш машиналари колосникларининг асосий вазифаси ва мустаҳкамлик ҳисоби.
3. Чўткали барабаннинг истеъмол қувватини аниқлашни тушунтиринг.

¹Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Wankhade, Dabade «Қuality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
3. «Truetzschler», «Rieter» ва «Marzoli» фирмаларининг сайт материаллари.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

2-амалий машғулот: Йигириш машиналари.

Ишдан мақсад: Замонавий йигириш машиналарининг ишлаш жараёни, чўзиш ва қўшиш жараёнлари, уларга таъсир қилувчи омилларни ўрганиш.




1. Маҳсулотни чўзиш жараёни.
2. Чўзиш майдонига таъсир қилувчи омиллар.
3. Қўшиш жараёнининг асосий афзаллик ва камчиликлари

Ишни бажариш учун намуна

Маҳсулотни чўзиш жараёни.

Чўзиш жараёни толали материални бир нечта цилиндр ва валиклар жуфтидан иборат чўзиш асбобларида ўтказиб амалга оширилади.



2.1-расм. Чўзиш приборининг технологик схемаси.


$V_2 > V_1$ Хар бир олдинги жуфт кейинги жуфтга нисбатан тезроқ айлананиши натижасида маҳсулот чўзилади, яъни узаяди. Маҳсулот узайётган пайтда толалар ўзаро сирпанади, ўрни ўзгаради¹. Толалар сирпанганда ишқаланиш кучи пайдо бўлади: бу куч толаларни Тўғирлайди ва бир- бирига параллел жойлаштиради.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010

Чўзиш асбобидаги чўзувчи жуфтлар айланма тезлигининг таъминловчи цилиндр айланма тезлигига нисбати чўзиш деб аталади.

$$E = \frac{V_2}{V_1};$$

бу ерда: E -чўзиш, V_2 олдинги жуфт тезлиги, V_1 -орқа жуфт тезлиги, м/мин



2.2-расм. Толаларнинг ҳаракатланиши.

Силиндрлар тишли узатмадан ҳаракатга келтирилади, валиклар эса цилиндрлар билан валиклар орасида ҳосил бўлган ишқаланиш кучи ҳисобига айланади. 2та жуфтга қисилган толалар (a_1) V_1 тезлик билан ҳаракат қилади. 1 жуфтга қисилган толалар (a_2) V_2 тезлик билан ҳаракат қилади. Ҳеч бир жуфтда қисилмаган толалар назорат қилиб бўлмайдиган толалар (сузиб юривчи толалар) деб айтилади.

Демак толалар ўртасидаги силжиш II-жуфт I-жуфтлик тезлигига ўтилган чўзиш миқдори баробар ортар экан.

$$V_1 = \frac{a_1}{t}; \quad V_2 = \frac{a_2}{t}; \quad E = \frac{a_2/t}{a_1/t} = \frac{V_2}{V_1}; \quad (1)$$

бу ерда; t -толаларни чўзиш жуфтлигидан ўтиш вақти.

$$E = \frac{V_2}{V_1} = \frac{\pi \cdot d_{u2} \cdot n_{u2}}{\pi \cdot d_{u1} \cdot n_{u1}}; \quad (2)$$


бу ерда; $d_{s1.2}$ -силиндрларнинг диаметри, $n_{s1.2}$ -силиндрлар айланиш тезлиги.

Маҳсулот чизиқий зичлиги ва маҳсулотнинг кўндаланг кесмидаги толалар сони билан ҳам аниқлаш мумкин.

$$E = \frac{T_2}{T_1}; \quad (3)$$

бу ерда; T_2 -кираётган маҳсулот йўқонлиги текс; T_1 -чиқаётган маҳсулот йўқонлиги текс.

Маҳсулотнинг кўндаланг кесмидаги толалар сонини қуйидагича аниқлаш мумкин.



2.3-расм. Толаларни чўзиш жараёни схемаси.

$$m_2 = \frac{T_2}{T_T}; \quad m_1 = \frac{T_1}{T_T}; \quad T_2 = m_2 \cdot T_T; \quad T_1 = m_1 \cdot T_T.$$


$$E = \frac{m_2 \cdot T_T}{m_1 \cdot T_T} = \frac{m_2}{m_1} \quad (4)$$

Демак чўзишдан мақсад: 1) Маҳсулотни чўзиш ингичкалаштириш, 2) Толалар учларини тўқирлаш, 3) Тўғирланган толаларни бир-бирига параллеллаштириш.

Чўзиш жараёни учун тезликлар фарқидан ташқари жуфтликларга юк (нагрузка) бериш керак.

$P_2 > P_1$;

Чўзиш асбобларидаги цилиндрлар оралиқ масофалари ва шаблонлар қалинлиги куйидаги формулалар ёрдамида аниқланади.



2.4-расм. Чўзиш приборининг геометрик параметрлари.

$$R = L_{шт} + a;$$

бу ерда; R -чўзиш жуфтликлари ўртасидаги тирқиш. Ш-шаблон.

Чўзиш жуфтлари маркази ўртасидан оралиқ толалар узунлигига қараб 3-4 мм ортиқ ўрнатилади.

Агар разводка тола узунлигига нисбатан камроқ қўйилса тола 2 жуфтлик ўртасида қисилиб қолиши мумкин.

Чўзиш майдонига таъсир қилувчи омиллар.


1. Чўзиш жуфтлари маркази ўртасидаги оралиқ, тола узунлигидан 3-4 мм ортиқ ўрнатиш¹.

2. Чўзиш асбоблари бир неча чўзувчи жуфтли қилиб тайёрланади. Натижада ҳар бир жуфт цилиндр ва валиклар орасидаги хусусий чўзиш унча катта бўлмайди (Умумий чўзиш хусусий чўзишларга тақсимланади).

3. Агар чўзиш асбобининг чўзувчанлигини ошириш керак бўлса, жуфтлар орасида толаларнинг ҳаракатини назорат қилувчи мосламалар ўрнатиш зарур.


Маҳсулотни қўшиш жараёни.

Тараш ва қайта тараш машиналаридан олинган пилталар нотекис бўлганлиги учун пилталаш машинасида пилталар 6-8та қилиб қўшилади.



2.5-расм. Пилталарнинг қўшилиши натижасида (а) қалин жойлари билан юпқа жойлари қўшилиб маҳсулотнинг нотекислиги камаяди (б) ва бир текис пилта олиш мумкин.

Буни қуйидаги формулада кўрса ҳам бўлади.



2.6-расм. Толаларни чузиш диаграммаси

$$C_{\text{чик}} = \frac{C_{\text{кир}}}{m}$$

бу ерда; $C_{\text{кир}}$ -кираётган маҳсулот нотекислиги. m -қўшилаётган пилталар сони. $m=6\div 8$ бўлиши мумкин.

Бу формуладан ва графикдан кўриниб турибдики, машинага берилаётган

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006

пилталар сони ортиб бориши билан чиқаётган маҳсулот нотекислиги камаяди.

Қўшиш просессининг асосий 3та камчиликлари бор.

1.Қўшиш натижасида маҳсулот йўқонлашади, демак. уни яна чўзиш керак.

2.Маҳсулотни қўшиш натижасида маҳсулотнинг текислиги бир оз ошади, аммо унча катта самара бермайди. Битта машинада эса қўшиш сонини чексиз кўпайтириб бўлмайди.

3.Қўшиш просессидан машинадан чиқаётган маҳсулотнинг йўғонлиги бир хилда ушлаб туриб бўлмайди.

Шунинг учун маҳсулотни қўшиш просесси усулини бошқа усуллар билан алмаштириб яни чиқаётган маҳсулотни йўғонлигини назорат қилувчи автоматик ростлагичлар ўрнатиш ҳозирги кунда кенг тарқалмокда.

Назорат саволлари:

1. Маҳсулотни чўзишданг асосий мақсад нима.
2. Чўзиш майдониға таъсир қилувчи омиллар ва уларни олдини олиш чораларини тушунтиринг.
3. Қўшиш жараёнининг асосий техника ва технологияларига нималар киради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Wankhade, Dabade «Қuality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
3. «Truetzschler», «Rieter» ва «Marzoli» фирмаларининг сайт материаллари.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012
5. А.А. Сафоев “Машинасозликда технологик жараёнларни лойихалаш” маърузалар курси Т.,ТТЕСИ., 2009.- 96 б.
6. А.А.Сафоев “Машинасозлик технологияси” фанидан лаборатория ишларини бажариш учун услубий кўрсатма Т. ТТЕСИ 2007.- 65 б.

3- амалий машғулот: Трикотаж машиналари.

Ишдан мақсад: Замонавий трикотаж машиналари, халқа модулини ва ундаги ипнинг чизиқий зичликларини аниқлашни ўрганиш.



1. Налқа модулини ҳисоблаш.
2. Ипнинг чизиқий зичлигини аниқлаш.

Ишни бажариш учун намуна

Налқа модулини ҳисоблаш

Налқанинг модули σ деб ҳалқадаги калава ип узунлигининг, ана шу ипнинг шартли диаметри нисбатига айтилади ва у қуйидаги тенгликда ифодаланади:

$$\sigma = \frac{l}{d}$$

бунда σ - ҳалқа модули

l - ҳалқадаги ип узунлиги, мм:

d - ипнинг шартли диаметри, мм:

Ипнинг шартли диаметри одатда қуйидаги формула асосида аниқланади.

$$d = \frac{\sqrt{T}}{28\sqrt{P}}$$

бунда P - ипнинг ташкил этувчиси бўлган толанинг зичлиги g/cm^3

T - ипнинг чизиқли зичлиги. текс:

d - игнанинг қийматини ҳалқа модулини аниқлаш формуласига қўйиб

m - ни ҳалқа модулини аниқлаймиз.

$$\sigma = \frac{l \cdot 28\sqrt{P}}{\sqrt{T}}$$

Жадвалда трикотаж ишлаб чиқариш саноатида кўп қўлланиладиган толалар учун P , \sqrt{P} ва $28\sqrt{P}$ қиймат кўрсаткичларининг тасвирловчи қийматлар келтирилган.

3.1-жадвал

Тола зичликларининг қийматлари

Тола тури	P	\sqrt{P}	$28\sqrt{P}$
Пахта	1,52	1,23	34
Вискоза	1,52	1,23	34
Хлорин	1,49	1,22	34
Лавсан	1,38	1,18	33

Асетат	1,36	1,17	33
Жун	1,32	1,15	32
Нитрон	1,17	1,08	30
Капрон	1,14	1,07	30
Полипропилан	0,91	0,96	27

Ип диаметр фақатгина толанинг зичлигига сезиларли даражада боғлиқ бўлмай, балки ип тузилишига кўндаланг кесим шаклига, тола жингалаклигига ва бошқа морфологик тавсифларга ҳам боғлиқдир. Бундан ташқари ипнинг чизиқли зичлиги бўйича нотекислик мавжуд бўлиб, у ҳар хил типдаги иплар учун турли қийматга эга. Агарда калава ип бир ёки бир неча (компонент) таркибли толалардан ташкил топган бўлса, ипларга хос бўлган ҳамма хусусиятларни ҳисобга олиб бўлмайди. Шунинг учун ҳалқа модулини аниқлаш жараёнида $28\sqrt{P}$ қийматини ҳаммат турдаги иплар учун 32га яқин деб қабул қилиб, қуйидаги соддалаштирилган формуладан фойдаланиш мумкин¹.

$$\sigma = \frac{32l}{\sqrt{T}}$$

Бунда шуни назарда тутиш лозимки, ҳарбиртурдаги трикотаж маҳсулоти учун ҳалқалар модули ҳисобдаги йўл кўйилган хатолик модулининг қабул қилинган қиймат билан ёпилиб кетиши учун калава ип ўрими, унинг қандай трикотаж маҳсулоти учун мўлжалланганлигини ва кўлланилаётган калава ипнингтурига кўра аниқланиши лозим.

Налқа модули геометрик (топологик), ҳамда физико-механик жиҳатдан трикотаж тўқимасинингзичлик, чўзилувчанлик, тўқимақалинлигига 1-м^2 тўқима сирт юзасига белгиларнинг ифодалаган ҳолда трикотаж буюмларининг ҳалқа структурасининг (тузилишининг) тўлиқ тавсифлайди.

Трикотажнинг ҳалқа тузилишини назарий жиҳатдан асослаш бўйича ўтказилган қаторилмий- тадқиқотишлари, ҳалқамодулининг трикотаж физико-механик ва геометрик хусусиятларини ифодаловчи кўрсаткич сифатида биринчи даражада зарурлигини тасдиқлайди. Буишларнинг асосини трикотаж ҳалқасининг эгилганда ва буралгандаги бикирлигининг трикотаж ҳалқасишакли ва хусусиятларига таъсири ташкил этади.

Налқа модули ва ипнинг эгилишдаги бикирлиги ўртасидаги алоқадорликни таҳлил қилган ҳолда шундай хулосага келиш мумкинки, трикотаж буюмлари халқаларида ипнинг тўлалигича ва хоҳлаган нисбий деформасиясини келтириб чиқарувчи ички ёки ташқи кучлар ҳалқа модули квадратига тесқари мутаносибликдадир. Налқа модули қанча ката бўлса, ички кучлар кичик қийматга эга бўладилар ва ҳалқалар деформасияси

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006

потенциал энергияси даражаси кичик бўлади, бу эса ўз навбатида ҳалқалар шаклининг каттагина нобарқарорлигини билдиради. Бу эса трикотаж тўқимасининг мувозанат ҳолатини таъминлашга, шунингдек трикотаж буюмларининг шакли ва ўлчамларини сақлаш хусусиятларини қийинлаштиради¹.

Налқа модулининг ҳаддан ташқари кичиклаштирилиши ҳалқа ҳосил этиш жараёнини қийинлаштирилади ва трикотажнинг (эксплуатацион) фойдаланиш барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади, чунки калава ипларнинг (контакт) бириккан нуқталаридаги ўзаро таъсир ва ишқаланиш кучлари трикотажнинг қайтмас деформасияси улушини кўпайишига олиб келади.

Экспериментал тадқиқотлар натижасига асосланган ҳолда айланма пайпоқ тўқиш автомати учун бундай боғланиш аниқланган. У қуйидаги тенгламалар билани фойдаланади:

$$l_{\min} = 2t + \frac{0,25\sqrt{T}}{t}$$
$$l_{\max} = 2,15 + \frac{0,63\sqrt{T}}{t}$$

буерда

l_{\min} - айланма пайпоқ автомати тўла тезликда ишлагандаги ва пайпоқ ишлаб чиқаришда одатдаги сифатга эга бўлган иплар фойдаланилгандаги бар қарор олинадиган ҳалқадаги ипузунлигининг минимал қиймати;

l_{\max} - худди шу шартлардаги ҳалқадаги ипузунлигининг максимал қиймати;

t-игна қадами, мм.

Трикотаж тўқима ва маҳсулотларни ишлаб чиқаришдаги ипларнинг чизикли зичлигини қуйи ва юқори чегаралари.

Трикотаж маҳсулот ва буюмларни бичиб-тикиб, ярим мунтазам (ярим тайёр), мунтазам (тайёр) усулларда ишлаб чиқаришда маҳсулот турига кўра турли таркибий тузилишдаги ва чизикли зичликдаги иплардан тўқиб ишлаб чиқарилади. Ишлаб чиқариладиган тайёр ва ярим тайёр маҳсулотларни тўқиш жараёнида (пайпоқ, кўлқоп, устки трикотаж) бир неча чизикли зичликдаги ва таркибий тузилишдаги ип турларидан фойдаланилади. Ишлаб чиқариладиган маҳсулот хом ашё турига боғлиқ бўлиши билан бирга машина тузилиши ва синфига ҳам боғлиқдир. Трикотаж маҳсулотлари қандай усулда ишлаб чиқарилишидан қатъий назар, ишлаб чиқариш учун фойдаланиладиган иплар чизикли зичликлари (ип қалинлиги) машина ва автоматлар синфига мос келиши зарур.

Тўқув машина ва автоматлар синфи ишлаб чиқаришда қўлланиладиган ипларнинг таркибий тузилишига кўра уни чизикли зичлигини белгилайди. Шу сабабли барча тўқув машина ва автоматларда қўлланиладиган ипларни

¹ M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012

қуйи ва юқори чегаралари мавжуд. Ипларни қуйи чегараси аниқ чегараланган бўлиб, ипнинг чизиқли зичлик кўрсаткичи (ип номери №) машина ва автомат синф кўрсаткичидан кичик бўлмаслиги зарур (агарда машина синфи 14 бўлса, ипнинг чизиқли зичлигининг умумий йиғиндиси № сумма 14 дан кам бўлмаслиги зарур). Акс ҳолда тўқув машина ва автоматларда халқа ҳосил этилиш жараёни бажарилмайди, трикотаж тўқима ва маҳсулот ишлаб чиқарилмайди.

Ипнинг чизиқий зичлигини аниқлаш.

Тўқув машиналарида қўлланиладиган иплар юқори чегараси бир мунча юқори бўлиб, ундан маҳсулот ишлаб чиқариш имкони кенгроқдир. Шу сабабдан барча тўқув машина ва автоматларда қўлланиладиган ипларнинг таркибий тузилмасига кўра қуйи ва юқори чегаралари мавжуд. 1 жадвалда турли таркибий тузилишдаги ипларда турли синфдаги айлана пайпоқ тўқув автоматларда пайпоқ маҳсулотларини ишлаб чиқаришда қўлланиладиган ипларни юқори ва қуйи қийматлари келтирилган. 3.2, 3.3, 3.4-жадвалларда бир ва икки айлана игнадонли тўқув машиналарда оддий ва нақшли кўринишда қўлланиладиган ипларни юқори ва қуйи қийматлари кўрсаткичлари келтирилган.

Ип чизиқий зичлиги ва айланма пайпоқ тўқувчи автомат синфи ўртасидаги мослилик, ҳалқа модулини ҳисобга олган ҳолда белгиланади.

Ипнинг чизиқий зичлиги энг аввал пайпоқ буюмининг асосий қисмлари - болдир ва остки қисм учун танланади¹.

Айланма пайпоқ ва қўлқоп тўқиш автоматларида ишлатиладиган ипларнинг чизиқий зичликлари анчагина кўп, шунинг учун буюмлар янги артикулларини лойиҳалашда трикотаж саноатида тўпланган тажрибалардан фойдаланиш тавсия этилади. Жадвалда айланма пайпоқ тўқиш автомати синфи ва ип зичлиги ўртасидаги муносабатини тавсифловчи кўрсаткичлар берилган. Бу кўрсаткичлар иплар чизиқий зичликларининг мўлжалга яқин диапазонларини топиш имконини беради, лекин улар буюмларнинг бошқа зарур тавсифлари (ҳалқа модули, чўзилувчанлик)ни ҳисобга олмайди.

Айланма пайпоқ ва қўлқоп тўқиш автоматларида ишлатиладиган ипларнинг чизиқий зичликлари анчагина кўп, шунинг учун буюмлар янги артикулларини лойиҳалашда трикотаж саноатида тўпланган тажрибалардан фойдаланиш тавсия этилади. Жадвалда айланма пайпоқ тўқиш автомати синфи ва ип зичлиги ўртасидаги муносабатини тавсифловчи кўрсаткичлар берилган. Бу кўрсаткичлар иплар чизиқий зичликларининг мўлжалга яқин диапазонларини топиш имконини беради, лекин улар буюмларнинг бошқа зарур тавсифлари (ҳалқа модули, чўзилувчанлик)ни ҳисобга олмайди.

Бир ва икки айлана игнадонли трикотаж тўқув машиналарда ишлаб чиқариладиган маҳсулот турларини кўплиги, турли таркибий тузилишдаги ва чизиқли зичликдаги иплардан фойдаланишни талаб этади.

¹ Ryszard M.Kozlowski Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012

Айлана трикотаж тўқув машиналарда ишлаб чиқариладиган маҳсулот турига кўра битта эшишли ва иккита эшишли иплардан фойдаланилади. Бир эшишли иплардан ички энгил трикотаж маҳсулотларини ўрта ва юқори синф машиналарда бичиб тикиб ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Икки эшишли иплардан устки трикотаж маҳсулотларни бичиб-тикиб, ярим мунтазам ва мунтазам усулларда ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Трикотаж маҳсулотларини қандай усулда ишлаб чиқаришдан қатъий назар

3.2-жадвал

Айланма пайпоқ ва қўлқоп тўқувчи автомат синфига боғлиқ равишдаги ипнинг (калава ипнинг) чизиқий зичлиги, текс.

Автомат синфи	Жун ип		Пахта калава ипи		Синтетик иплар синфи		Нитрон ипи	
	Максималқий маг	Минималқий маг	Максималқий маг	Максималқий маг	Минималқий маг	Минималқий маг	Максималқий маг	Максималқий маг
5	64x4	100x4	52x4	110x4	-	-	64x4	100x4
5 ^{1/2}	50x4	84x4	44x4	92x4	-	-	50x4	84x4
6	56x3	72x4	50x3	72x4	-	-	56x3	72x4
6 ^{1/2}	50x3	64x4	42x3	64x4	-	-	50x3	64x4
7	42x3	56x4	36x3	56x4	-	-	42x3	56x4
8	50x2	44x4	42x2	40x4	-	-	50x2	44x4
9	38x2	48x3	34x2	44x3	-	-	38x2	48x3
10	30x2	60x2	26x2	36x3	-	-	30x2	60x2
11	25x2	50x2	22x2	34x3	-	-	25x2	50x2
12	20x2	44x2	19x2	46x2	-	-	20x2	44x2
13	17x2	38x2	16x2	38x2	34	76	17x2	38x2
14	14x2	34x2	14x2	34x2	28	68	14x2	34x2
15	12, 5x2	30x2	12x2	30x2	23	60	12, 5x2	30x2
16	11x2	26x2	10,5x2	25x2	20	50	11x2	26x2
17	10x2	23x2	9,2x2	22x2	18	46	10x2	23x2

танланадиган ипнинг чизиқли зичлиги жадвал 2, 3 ва 4ларда келтирилгандек тўқув машина синфига муносиб бўлиши мақсадга мувофиқдир.

3.3-жадвал

Интерлок машиналари синфига боғлиқ равишдаги ип (калава ип) чизиқий зичлиги, текс.

Машина синфи	Жунва пахта калава ипи		Сунъий толали иплар	
	Максимал қиймат	Минимал қиймат	Максимал қиймат	Минимал қиймат
5	2x42x2	2x27x2	80	55
6	2x33x2	2x25x2	66	47
7	2x27x2	42x2	55	40
8	2x25x2	33x2	47	33
9	42x2	28x2	40	28
10	36x2	50x1	33	23,5
12	28x2	42x1	28	20
14	50x1	36x1	23,5	16,7
15	42x1	31x1	22	15
16	36x1	28x1	20	13,3
18	28x1	25x1	16,7	11
20	25x1	20x1	15	10
22	21x1	16,7x1	13,3	10

3.4-жадвал

Айланма игнадонли ластик тўқувчи машина синфига боғлиқ равишдаги ип (калаваип) чизиқий зичлиги, текс.

Машина синфи	Жунва пахта калаваипи		Сунъий толали иплар	
	Максимал қиймат	Минималқиймат	Максимал қиймат	Минимал қиймат
5	50x2	36x2	80	55
6	42x2	31x2	66	40
7	36x2	28x2	55	33
8	31x2	50x1	47	28
9	28x2	42x1	40	24
10	50x1	33x1	33	20
12	42x1	30x1	28	16,7
14	36x1	25x1	24	15
15	30x1	20x1	20	12,2
16	25x1	17x1	16,7	10
18	20x1	12x1	15	9
20	14x1	11x1	12,2	7,6
22	12x1	10x1	10	6,7

3.5-жадвал

Бир игнадонли айланма тўқув машинаси синфига боғлиқ равишдаги ип (калава ип) чизиқий зичлиги, текс.

Машина синфи	Жун ва калава ипи		Сунъий толали иплар	
	Минимал қиймат	Максимал қиймат	Минимал қиймат	Максимал қиймат
5	250x2	83x2	66x2	55x2
6	167x2	63x2	55x2	40x2
7	125x2	50x2	47x2	33x2
8	83x2	42x2	40x2	28x2
9	63x2	72x1	33x2	23, 5x2
10	56x2	56x1	28x2	20x2
12	42x2	50x1	23, 5x2	15x2
14	72x1	42x1	20x2	23, 5x1
15	56x1	36x1	15x2	20x1
16	50x1	31x1	25x1	16, 7x1
18	42x1	25x1	20x1	15x1
20	33x1	23x1	16, 7x1	12, 2x1
22	28x1	20x1	15x1	11x1
24	25x1	18x1	14x1	10x1
26	20x1	14, 3x1	12, 2x1	8, 4x1
28	16, 2x1	12, 5x1	11x1	7, 6x1
30	14, 2x1	8, 4x1	10x1	6, 7x1

3.6-жадвал

Айланма фангли, жаккард машиналари синфларига боғлиқ равишдаги ип (калаваип) чизиқий зичлиги, текс.

Машина синфи	Жун ва калава ипи		Сунъий толали иплар	
	Минимал қиймат	Максимал қиймат	Минимал қиймат	Максимал қиймат
5	2x50x2	2x28x2	55x2	33x2
6	2x42x2	2x28x2	40x2	28x2
7	2x36x2	2x25x2	33x2	22x2
8	2x28x2	2x25x2	28x2	20x2
9	55x2	42x2	22x2	16, 7x2
10	42x2	33x2	20x2	15x2
12	30x2	25x2	16, 7x2	12, 2x2
14	45x1	33x1	23, 5x1	20x1
15	42x1	31x1	22x1	16, 7x1
16	36x1	28x1	20x1	15x1
18	33x1	25x1	16, 7x1	12, 2x1
20	28x1	23x1	15x1	11x1
22	25x1	21x1	12, 2x1	10x1
24	23x1	18x1	10x1	8, 4x1
26	-	-	8, 4x1	7, 8x1
28	-	-	7, 8x1	6, 7x1
30	-	-	6, 7x1	5x1

Жадвал 1,2,3,4 ва 5 ларда келтирилган ипларни чизиқли зичлигини машина синфига боғлиқлигига таҳлил этилса, кичик синф машиналарда (2x42x2) йўғон иплардан юқори синф машина ва автоматлари эса (11x1 текс) ингичка иплардан фойдаланишлик таъкидланган.

Трикотаж маҳсулотларини сифатли ва харидоргир қилиб ишлаб чиқариш учун сифатли ипни танлаш билан биргаликда уни қандай синфдаги тўқув машинасида тўқишни танлаш ҳам мақсадга мувофиқдир. Агарда ипни чизиқли зичлиги тўқув машина синфига мос бўлса у ҳолда хом-ашёдан самарали фойдаланиб сифатли трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши таъминланган.

Назорат саволлари:

1. Налқа модули қандай ҳисобланади.
2. Ипнинг чизиқий зичлигини аниқлаш формуласини айтинг.
3. Налқадаги ип узунлиги қандай аниқланади.
4. Ипнинг шартли диаметри деганда нимани тушунасиз.
5. Ипнинг чизиқий зичлигини аниқлашни тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Wankhade, Dabade «Қuality Uncertainty and Preceptionm» Germany, 2010
3. Р.Н.Абдуллаев. Технологик жараёнларни лойиҳалаш. Тошкент, 2014 й.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012
5. А.А. Сафоев “Машинасозликда технологик жараёнларни лойиҳалаш” маърузалар курси Т.,ТТЕСИ., 2009.- 96 б.
6. А.А.Сафоев “Машинасозлик технологияси” фанидан лаборатория ишларини бажариш учун услубий кўрсатма Т. ТТЕСИ 2007.- 65 б.

4- амалий машғулот: Ипак машинасини вал детални тиклаш.

Ишдан мақсад: ипак ишлаб чиқариш машиналари, унинг асосий ишчи органлари деталлари ва уларга ишлов бериш усулларини ўрганиш.



1. Ипак машиналари деталларига ишлов бериш.
2. Бир жараёнли ва икки жараёнли тўғрилаш усули.
3. Ҳисобий боғлиқликлар.

Ишни бажариш учун намуна

Ипак машиналари деталларига ишлов бериш

Ипак машиналари ишлаш жараёнида вал типигаги деталлар юкланиш ошиб кетганда кўпгина пластик деформацияларга учрайди, бунда улар ўз формасидан чиқиб кетади ва ишга яроқсиз бўлиб қолади.

Деталлар кўпинча эгувчи момент таъсири остида амалга оширилади. Уларни тиклаш тўғрилаш йўли билан олиб борилади.

Таъмирлаш амалиётда тўғрилашнинг бир неча турлари мавжуд: ташқи статик куч куч momenti ёрдамида пластик эгиш (қиздирмасдан), маҳаллий ёки умумий қиздириш¹.


Деталларни совуқлайин эгиб тўғрилаш.

Совуқлайин эгиб тўғрилаш пластик эгишга асосланган. Шунинг учун деталь материали пластиклиги хоссаси тўғрилашнинг ҳал қилувчи белгиси ҳисобланади. Пластик бирлиги узулишдаги узайиш б ҳисобланади. б қанча катта бўлса, материал шунга пластик ҳисобланади. Чўзилиш диаграммасида материал пластиклиги оқувчанлик майдони ва мустаҳкамлик зонаси келтирилган (4.1-расм). Пластик материаллар таркибига лигерланган пўлатлар киради.

Мўрт материаллар таркибига чўян, ва юкори углеродли асбобсозлик пўлати, шиша, ғишт, тош ва бошқалар киради. Мўрт материаллардан қилинган валлар теккисланмайди унинг чўзилиш диаграммасида оқувчанлик майдони йўқ, узулишдаги узайиш бирлиги 2-5% дан ошмайди (2 расм), баъзи ҳолларда улар улушларда ҳисобланади.

Эгиш билан совуқлайин тўғрилаш иккита усулга бўлинади: бир жараёнли тўғрилаш усули, икки жараёнли тўғрилаш усули.

¹ Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010



Бир жараёнли тўғрилаш усули

4.2-расмда ўртадан куч таъсир эттирилганда тўғрилашнинг кенг тарқалган соҳаси берилган. Бунинг учун тўғриланаётган вал 1 призма ёки таянчга 2 қавариқ томони билан пресс штоки ёки ричаги 3 нинг тагидан юмшоқ қистирма 4 орқали жойлаштирилади. Вал материалдан нормал кучланиш юзага келади. Кучланиш чекка толаларда бирлигини аниқлашда окувчанлик чегарасига етади ва тайёрлама қолдиқ пластик деформасия олади, бунда илк эгилиш бартараф этилади. Тўғрилаш аниқлиги индикатор 5 билан текширилади. 4.2-расмда валнинг эгилишини бартараф этиш учун зарур бўлган охирги кўндаланг куч қандай охирги бирликка эга эканлиги келтирилган. Пластик деформасия штрихланган участка билан кўрсатилган. Кучланиш эпюраси куч таъсири остида кесиш учун берилган. Амалиётда тескари тўғрилаш қўлланилади. $\phi_{пр}=(10-20) \phi_{д}$

Бир жараёнли тўғрир жараёнли тўғриги детални тўғрилагандан сўнг қолдиқ кучланиш бирлигининг катталиги (4.2-расм). Бундан ташқари ишчи юкланишлар таъсири остида яна қайтатдан вални қийшайишига олиб келиши мумкин¹.


Икки жараёнли тўғрилаш усули

Деталларни тўғрилашдан сўнг қолдиқ кучланиш ҳосил қилиш учун икки жараёнли тўғрилаш усули қўлланилади. Вал призмага қавариқ томони юқори тараф билан ўрнатиб, унга прессни шток, ричаг ёки винти билан ўрнатиб, унга прессни шток, ричаг ёки винти билан босилади. Босиш кучи шундай бўлиши керакки, вал бундан сўнг бошқа томонга эгилган ҳолатда бўлиши керак. Ундан сўнг жараён такрорланади, бунда босим шундай бўлиши керакки, вал тўғриланиш ҳолатда бўлиши керак.

Икки жараёнли тўғрилаш усулидан сўнг қолдиқ кучланишни бирлиги нам бўлиши керак, чунки бунда пластик эгиш ёўли билан совуқлайин эгдик.

¹ Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006

Бу усулнинг авзаллиги деталл хоссасига хавфсиз таъсир этади. Демак, деталларни совуклайин тўғрилаш материалнинг пластиклигини, уриш қовушқоқлигини ва чарчаш мустаҳкамлигини камайтиради.



4.2-расм. Бир жараёнли тўғрилаш. а) тўғрилаш учун жойлаштириш схемаси: б) бир жараёнли тўғрилаш схемаси. валнинг тўғрилашгача бўлган формаси: 2 -валнинг P_{np} юкланишдаги формаси: 3- вални тўғрилагандан кейингм формаси (P_{np} юкланишсиз).

Geometrik Yuza SG (mavjud Yuza)

Bu chizmada Yuzani o'ziga xos xususiyatini tekislikka nisbatan ko'rsatadi, to'g'richiziklik, dumaloqlik va boshqalar.

Chizmalarda bular nominal o'lchamlarni inobatga olagan holda geometrik loyihalash bo'limida aniqlanadi. 6.8 jadvalda metallar texnologiyasini barcha ma'lumotlaridan keltirilgan. Mexanik ishlov berish jarayonini ko'rganasini kamraydi. On ne yavlyaetsya ischerpyvaющim, no on vklyuchaet v sebya bolshinstvo protsessov, ispolzuемых v proizvodstve mexanicheskix.

Solishtirma Yuza (SS)

Umuman olganda bu Yuza geometrik Yuzani (GS) natijasi hisoblanadi. U shaklni joizligini inobatga olib Yuzani holatini ifodalaydi. Yuzani solishtirma maydoni chegaralangan bo'lib chizmada ko'rsatiladi. Nuqsonlar asosan mashinani titrashidan, deformatsiyasidan kelib chikadi.

Real Yuza (RS)

Bu Yuza ishlab chikarish natijasidir. Bu mexanik ishlov berishda xosil bo'ladigan qiymatlarni o'z ichiga oladi ya'ni kesuvchi asbob bilan qoldirilgan radir-budurliklar bo'lib ular quydagicha bo'linadi:

- L, o'rta profilni asosiy uzunligi;
- Rz i radir-budurlikning o'rtacha chuqurligi. Ordinani barcha nuqtalari profilini asos uzunligidagi L qiymati:

$$R_z = \frac{1}{L} \int_n^L f(x) dx \quad \text{yoki} \quad y = f(x)$$


Ra bu Yuzani o'rta arifmetik o'rta bo'lib, OY ordinani o'rta arifmetik qiymati (OX o'ziga va barcha egri chiziklarga) da ifodalanadi. 6.7 rasmda tasvirlangan.

O'lchanuvchi Yuza (SM)

Bu Yuza quydagicha aniqlanadi ya'ni real Yuzani o'lchov birligi holatidan. Ishlab chikarishda va mexanik metrologiyada u qurilmani o'lchamlariga asoslangan. Bu Yuza almashtirilmaydigan bo'lmay o'lchovchi qurilmani nazoratida qo'llaniladi. Nuqsonlar asosan goxida mexanik ishlov berishdan so'ng shakl xatoliklari ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu yana to'ldirsimonlikni ham hosil qiladi. Bunda fadir-budurlikni taqsimlasak bo'ladi. Bu fadir-budurlik odatda kesuvchi asbobga tayyorlama materialiga Yuzani holatiga bo'liq. Haqiqiy o'lchangan Yuza o'lchovchi asbobda olinadi (profilometr yoki rugosimeter) ¹.

Қиздириб тўғрилаш

Катта диаметри валларни тўғрилаш учун киздириш усули қўлланилади. Деталь вал айлана бўйича айланаётган газ горелкаси оловида маҳаллий киздирилади. Қиздирилган вал қаварик томони бўйича унча ката бўлмаган қисми тезда совитилади ёки пресс, домкрат ёрдамида тўғриланади. Вални бир томонлама киздириш натижасида у қарама-қарши томонга эгилишга ҳакаат қилади. Бу жараёни ўтказиш учун валнинг киздирилган томони асбест билан ёпилади, совитиш учун кичик жой қолдирилади. Совитиш совуқ сув оқими ёки ҳаво ёрдамида амалга оширилади².



4.3-расм. Вал кундаланг кесимидаги деформасия ва кучланишлар.



а) 1- тўғрилаш

в) 2- тўғрилаш

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

² M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012



4.4-расм. Икки жараёнли тўғрилаш схемаси.

Ҳисобий боғлиқликлар

Вални тўғрилаш схемасини келтирамиз. Бунда ўртага таъсир этувчи куч ёрдамида совуқ ҳолда пластик эгамиз. Диаметри d (см), узунлиги l (см) бўлган пўлат валнинг ўртасига тўғриловчи куч P_{np} (кг) билан юкланган (б, а расм). Чўзилиш диаграммаси идеал пластик участкани ташкил этади деб қабул қиламиз.

Валнинг узунлиги бўйича эгувчи момент миқдори:

1) Таянчдан $x < l/2$ масофада

$$M_{изг} = \frac{P_{np} x}{2}, \quad кгсм \quad (1)$$

2) Валнинг ўртасида момент энг ката қийматга эришади:

$$M_{изг} = \frac{P_{np} l}{4}, \quad кгсм \quad (2)$$

Валнинг эгилиш жараёнида вални энг ката эгувчи кучланиш миқдорига боғлиқлигини қуйидаги этапларга бўлиш мумкин.

Биринчи этап- қайишқоқлик деформасия этапи. ($\sigma_{max} < \sigma_m$) бунда тўғрилаш бўлмайди (б, в, г расм).

1. Энг ката кучланиш қуйидаги формула орқали ҳисобланади (валнинг ўртаси учун):

а) момент орқали

$$\sigma_{тиз} = \frac{M_{изг}}{W_x} < \sigma_m, \quad кг/см^2 \quad (3)$$

б) P_{np} кучи орқали

$$\sigma_{max} = \frac{P_{np} l}{4 \cdot W_x} < \sigma_m, \quad кг/см^2 \quad (4)$$

бу ерда $W_x = 0,1d^3$ – эгилишдаги кесим юзасининг қаршилик моменти, см³.

d – валнинг диаметри, см.

2. Вал ўртасининг эгилиши

$$f_{np} = -\frac{P_{np} l^3}{48EJ_x}, \text{ см} \quad (5)$$

бу ерда $E=(2,0-2,1)10^6$ кг/см² – пўлат учун қайишқоқлик модули,
 $J_x=0,05$ д⁴-думалоқ кеисм учун инерсия ўқ моменти, см⁴.

3. P_{np} кучи f_{np} эгилиш орқали

$$P_{np} = -f_{np} \frac{48EJ_x}{l^3}, \text{ кг} \quad (6)$$

Иккинчи этап - қайишқоқ-пластик деформасиянинг бошланиши (энг ката кучланиш валнинг ўртасида $\sigma_{\max} = \sigma_m$)- тўғрилашининг бошланиши.

Қайишқоқлик деформасияси аввалига валнинг ўртасининг юқори ва пастки ташқи қисмларига таъсир этади.

$\sigma_{\max} = \sigma_m$ қийматларини (3) ва (4) формулаларга қўйиб, P_{np} ва $M_{изг}$ га нисбатан ечсак, куч (7) ва момент (8) қийматларини тўғрилашнинг бошланиши учун топамиз:

$$P_{npm} = 0,46\sigma_m \frac{d^3}{l}, \text{ кг} \quad (7)$$

$$M_{изгm} = 0,1\sigma_m d^3, \text{ кгсм} \quad (8)$$

(5) формулага (7) формулани қўйсак тўғрилаш бошлангандаги валнинг энг ката эгилишини топамиз.

$$f_{np} = \frac{1}{6} \frac{\sigma_m l^2}{E d}, \text{ см} \quad (9)$$

Учинчи этап - қайишқоқ-пластик деформасия этапи – вални тўғрилаш этапи (6, 3,и,к,л расм)

$$P_{np} \succ P_{npm} \text{-тўғрилаш кучи}$$

Пластик деформасия аввалига валнинг ўртасининг юқориги ва пастки қатламларига таъсир қилади. Тўғрилаш кучи ошган сайин пластик деформасия зонаси ошади, валнинг кўндаланг кесими ва узунлиги бўйича ўсади (4а, бл расм). Учинчи этапда тўғрилаш куч (момент), кучланиш ваэгилиш жуда қийин боғлиқлик бор, бу боғлиқлик чўзилиш диаграммасига боғлиқ ва кўпинча графоаналитик йўл билан ечилади. Кучланиш, юкланиш ва қолдиқ кучланиш эпюралари 4 расмда келтирилган.

Кесимдаги эгувчи момент куйидаги формула орқали ифодаланилади:

$$M_{изг} = \frac{2J_{ynp}}{y_m} \sigma_m + 2S_2 \sigma_m, \quad \text{кгсм} \quad (10)$$

$$M_{изг} = (W_{ynp} + S_{nl}) \sigma_m, \quad \text{кгсм} \quad (11)$$

бу ерда $W_{y_{np}} = \frac{2J_{y_{np}}}{y_m}$ - ҳамма қайишқоқ зоналарнинг қаршилик


МОМЕНТИ

$S_{nл} = 2S_2$ - даһлсиз зонадан бир томонида ётган
пластик зонанинг статик моментини
иккилангани.


Қайишқоқ-пластик деформасияли валнинг ўртача қисми узунлиги C (см) куйидагига тенг:

$$C = l - \frac{0,4\sigma_m d^2}{P_{np}}, \text{ см} \quad (12)$$

6-расм. Валнинг ўртасига куч қўйилганда эғувчи моментлар,
кучланишлар ва вални тўғрилаш вақтида деформасия зонаси эпюраси.



4.5-расм.



4.6-расм. Экспериментал диаграммалар.

Ҳисоблаш натижалари.

4.1-жадвал

№	Номланиши	Белгила-ниши	Ўлчов бирлиги	Ҳисоблаш формуласи	Формула натижа-си	Натижа
1	Вал узунлиги (таянчлар оралиғидаги масофа)	l	см	-	-	
2	Вал диаметри	d	см	-	-	
3	Вал диа-метри, тер-мик ишлаш	Окувчанлик чегараси	σ_T	кг/см ²	-	-
4		Мустаҳкамлик чегараси	$\sigma_{вр}$	кг/см ²	-	-
5		Узилишдаги чузилиш	δ	%	-	-
6	Кучланиш $\sigma_{\max} = \sigma_T$ га тенг бўлганда валнинг кундаланг кесим юзасидаги эгилувчи моменти	$M_{изг\ T}$	кг см	$0,1\sigma_T * d^3$		
7	Кучланиш $\sigma_{\max} = \sigma_T$ га тенг бўлганда валнинг ўртасига қўйилган тўғрилаш кучи	$P_{прт}$	кг	$0,1\sigma_T * (d^3/l)$		
8	Валнинг ўртасидаги энг катта эластик эгилишлик	$\phi_{прт}$	см	$\frac{1}{6} \frac{\sigma_T l^2}{E d^3}$		
9	Валнинг кўндаланг кесимидаги чегаравий моменти, бунда валнинг ҳамма кесими ўртасида пластик деформасияга боғлиқ	$M_{пр. пред.}$	кг см	$\sigma_T * d^3/6$		
10	Валнинг ўртасига қўйилган чегаравий тўғрилаш кучи, бунда валнинг ҳамма кеси-ми куч остидада пластик- деформасияга боғлиқ	$P_{пр. пред.}$	кг	$0,1\sigma_T * (d^3/l)$		
11	Валнинг ўрта қисми, $P_{пр} = P_{пр. пред}$ тўғрилаш кучи пластик- деформасияга боғлиқ	$C_{пред.}$	см	$0,4l$		

Назорат саволлари:

1. Ипак машиналари деталларига ишлов бериш йўллари айтинг.
2. Бир жараёнли ва икки жараёнли тўғрилаш усулидан нимаси билан фаркланади.
3. Қиздириб тўғрилаш усулини тушунтиринг.
4. Қайишқоқ-пластик деформациянинг бошланиши деганда нимани тушунасан.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ryszard M.Kozlowskiy Handbook of natural fibres.. USA Philadelphia 2012
2. Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010
3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012
5. А.А. Сафоев “Машинасозликда технологик жараёнларни лойихалаш” маърузалар курси Т.,ТТЕСИ., 2009.- 96 б.

5- амалий машғулот: Тўқув машиналари деталларни автоматик виброёй ёрдамида қайта тиклаш.

Ишдан мақсад: Тўқув машиналарининг асосий ишчи органлари ва уларни чидамлилигини ошириш ҳамда уларни қайта тиклаш усулларини ўрганиш.



Масаланинг қўйилиши:

1. Виброёй ёрдамида деталларни тиклаш жараёни.
2. Виброёй қоплаш учун жиҳоз.
3. Қоплаш технологияси ва режимлари.
4. Вални виброёй усули билан тажрибавий қоплаш.

Ишни бажариш учун намуна


Виброёй ёрдамида деталларни тиклаш жараёни

Деталларни тиклаш технологиясида пайвандлаш асосий ўринлардан бирини эгаллайди. Охириги вақтларда кам иш унумдорлигига эга бўлган қўл электр ёйи ва газ алангаси ёрдамида пайвандлаш юқори унумдорликка эга бўлган усуллардан бири ҳисобланади. Буларга қуйидагилар киради: флюс

катлами ёрдамида автоматик қоплаш, электр шлакли, виброёй ёрдамида ва бошқалар¹.

Бу лаборатория ишида деталларни автоматик виброёй ёрдамида қоплаб, қайта тиклаш усули ўрганилади.

Металларни виброёй ёрдамида қоплаш металлларга ишлов беришнинг электр учкунли усули келгусида ривожланадиган усуллардан ҳисобланади. Электрод сими эритилаётган детал билан ўзаро таъсирда электр занжирини портлатади ва даврий равишда улайди. Бу жараён махсус каллак ёрдамида амалга оширилади. Бундай қоплаш учун махсус мослама схемасини кўриб чиқамиз (5.1-расм).



5.1-расм. Автоматик виброёй ёрдамида қоплаш қурилмасининг схемаси.

Қоплаш вақтида электрод сими 1 кассета 2 дан ролик 3 орқали титровчи мундштук 4 га узатилади. Электрод сими охири 5 1,5 мм дан 2,5 мм гача титрашли узатиш орқали узатилади. Бундай титрашда электрод сими охири 5 ва қопланаётган деталь 6 орасида электр занжирининг бирикиши ва ажралиши рўй беради. Титраш электромигнит 7 ёрдамида амалга оширилади. Пайвандлаш занжири ўзгарувчан, ўзгармас ва комбинациялашган токдан таъминланади. Энг юқори иш унумдорлиги ва қопланаётган қопламанинг сифатли бўлиши комбинациялашган ток ёрдамида таъминланганда олинади. Деталь ва электрод симига мундштук совитувчи эритма юборилади. Айрим ҳолларда совитувчи эритма бўлак ҳолатда юборилади².

Қоплаш жараёни узлуксиз такрорланувчи сиклдан иборат бўлиб, у уч қисмдан иборат: занжирни қисқа туташувчи, занжир портлаши ва салт юриш.

Пайвандлаш занжирида кучланиш қисқа туташув жараёнида нолгача тушиб кетади, ток эса туташув жойида 400 а/мм² гача ошиб кетади. Бунда эса металл туташув жойида ўта қизиқ кетади. Натижада электрод сими охири

¹ А.А. Сафоев “Машинасозликда технологик жараёнларни лойихалаш” маърузалар курси Т.,ТТЕСИ., 2009

² Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Preception» Germany, 2010

деталь юзасидан ажралади ва электрод қисман металлни юзасида қолиб кетади.

Виброёй қоплаш учун жиҳоз

Виброёй қоплаш учун автомат токарлик дастгоҳини суппортига виброёй каллаги ўрнатилади. Бу мосламага ёй таъминот манбаи ва совитувчи эритма узатиш мосламаси маҳкамланади.

Нозирги вақтда виброёй қоплаш каллагини турли конструкцияда корхонанинг ўзида тайёрланади.

Мисол учун, УАНЖ-5-ВНИИАТ туридаги мосламани техник характеристикаси келтирилади.

Дастгоҳ шпинделини энг кам айланишлар сони – 2 айл/мин.

Қоплаш тезлиги, қопланаётган делатни диаметрига боғлиқ

ҳолда –0,3 дан 1,5 м/мин гача.

Қопланаётган қатлам қалинлиги –0,1-3,0 мм/айл.

Суппортнинг каллак билан биргаликда бўйлама сурилиши -

3 мм/айл.

Қоплаш токи - доимий.

Электрод сими диаметри – 1,2-2 мм.

Электрод сими охирининг вабрасия амплитудаси – 0,8-3 мм оралиғида.

Электроддигателдан редуктор орқали электрод симини сурилиши –80 Вт.

Сурилиш етакловчи роликни алмаштириш ўзгартиради;- 73,5; 67,8; 62,2; 56,5; 42,9 ва 36,2 м/ соат.

Қоплаш каллаги корпус, мундштукли электромагнит вибратори, регулятор ва пасаювчи механизм.

Қоплаш учун электрод сими ва электродлар

Машина ва механизмларни деталларини қоплаш учун турли марқадаги диаметри 1-3 мм ли углеродли ва лигерланган қоплаш ва пайвандлаш пўлат симларидан фойдаланилади. Сим маркаси қопланаётган металл қаттиқлиги ва деталга кейинги ишлов бериш усулларида келиб чиққан ҳолда танланади. Қопланаётган металл хоссаси электрод симни маркасини аниқлайди.

Электрод сими диаметри қопланаётган қатлам қалинлигига боғлиқ. Кўпчилик каллақлар диаметри 2 мм ли симга мўлжалланган.

Қоплаш учун турли сувли эритмалар кўлланилади, масалан; 5%ли калсий содали, 1% ли хўжалик совуни ва 0,5 % глисеринли сув эритмаси. Совитувчи эритма 0,5-1,2 л/мин ни ташкил этади.

Назорат механизми тўғрисида умумий тушинча.


Узатмаларни турли хиллигини [AGM 08] инобатга олиб биз эволюент тишли ғилдиракни назорат қилишни чеклаймиз. Саноатда тўғри тишлилик (тиш параллел) кенг тарқалган. Конуссимон тишли ғилдирак (бирданига) кесишувчи ва тўқнашувчи валлар билан бирга айланади. Винтли жуфтликлар узатмаси узатиш моментни камайтиради). Кўп холларда узатиш редукторда бажарилади. (бурувчи моментни ошириб, тезликни камайтиради). Улар стандартлаштирилган ва авзаллиги ўзароалмашувчан. Катта сэрияли ишлаб чиқаришларда (автомобильярда), ишлаб чиқарувчилар учун бу стандартдан четланиб сарфни мақбуллаштирадилар.

ISO 1328 Стандарти ўнуч аниқлик синфини акс эттириб, 0 синф барчасидан аниғи ҳисобланади. Хар бир синфдан ўтиш 21/2 бўйича. Бу стандарт қуйидагиларни қоидаси, формулалар, қўлланиш жойи ва рухсат этилган оғишни (жадвалда аналогик коректировка) тишли қилдиракни таққосланган тиши радиал оғиши ва радиал тепишига боғлиқ холда аниқлашни амалга оширади. Асосий стандартлар бу бўлимда ISO ва AGMA (Тишли узатмалар Америка ассосиасияси) ҳисобланади. Белгилаш модели:

AGMA биноан синфлар сони

Жоизликни қайд этиш, категория 2:

сифат сони, диапазони 3 дан 15 тиш қалинлиги, A дан Eгача даражада



Ушбу бўлимда цилиндрик тишли ғилдиракни номеклатураси ISO ва AGMA (www.agma.org) га биноан келтирилган. ISO да диаметр ифодаси D билан белгиланади (8.4-жадвал).

ANIQLIK SINFI	IFODALANISHI
Sinf 0 to 4	maxsus aniqlikdagi yoki yuqori tezlikda ishlovchi tishlar ($V > 30$ м / с): tishli gildiraklar, etalonlar, turbina va boshqalar
Sinf 5 to 6	Yuqori tezlikdagi tishli gildirak ($V < 20$ м / с): dastgoxlar, o'lchovchi apparatlarga, avtomobillarga turbina va boshqalar
Sinf 7	Tishfrezalashda olingan tishlar $R_a = 0.8$ to 3.2 μm ; Umum mexanikada yaxsh sifat
Sinf 8 to 9	Toblangan tishli gildirakni umumsifati 3.2 μm , $V < 7$ m/s
Sinf 10	Maxalliy usulga qo'shimcha: quyma, plastmass, bosim ostida ishlov berilgan turbina va boshqalar
Sinf 11 to 12	Sekin aylanuvchi tishli gildirak $V < 2$ м / с, katta uzatish moduli va boshqalar

ISO 1328 га биноан тишли ғилдиракларни синфи бўйича қўлланилиши.¹

Қоплаш технологияси ва режимлари

Қоплаш учун режимлар қопланаётган қатлам қалинлигидан бошланади. Ундан сўнг электрод сими диаметри ва маркаси танланади. Сим маркаси қопланаётган металл қаттиқлигига боғлиқ ҳолда, диаметри эса қопланаётган қатлам қалинлигига қараб танланади. Сўнгра электрод симини тезлиги, яъни тўғри келадиган қоплама қадами бирлиги танланади².

Кейин қоплаш тезлиги, айланишлар сони ва совитувчи эритма сарфи аниқланади.

Бу ҳамма танланган birlikлар детални қоплаш тиклаш жараёнининг технологик картасига киритилади.

Қоплаш қадами электр 12-15 вт кучланишда 1,2-1,5 баробар электрод сими диаметрига тенг деб, амалиётда қабул қилинган.

Қоплаш тезлиги нафақат тажриба йўли билан, ҳисоблаш йўли билан қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$v_k = \frac{0,785 * d_c^2 * v_c * k}{f * S}, \text{ мм/сек}$$

бу ерда: d_c – электрод сими диаметри, мм.

v_c – электрод сими сурилиш тезлиги мм/сек.

k – металл электроднинг қопланаётган металлга ўтиш коэффициентини;

$k=1$ -р; $p=0,11$ – $0,15$ – эриган металл электроднинг сачрашидан йўқолиши, эриган электрод металлнинг оғирлигидан бўлакларидан берилган.

f - қопланаётган металл қатлам қалинлиги, мм;

S - қоплаш қадами, мм/айл.

Шу деталнинг минутига айланишлар сони қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$n = \frac{60v_k}{\pi(D + 2f)}, \text{ айл/мин.}$$

бу ерда: v_k - қоплаш тезлиги мм/сек;

D - қоплаш олдидан деталь диаметри, мм;

f - қопланаётган металл қатлам қаланлиги, мм.

Вални виброёй усули билан тажрибавий қоплаш

Маълум диаметрли валга цилиндрик юзага берилган қалинлик бўйича металл қатлам билан қоплаш электродвигателни валини тиклаш учун махсус

¹ Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.

² Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006

мосламаларда, ТТКнинг марказий электро таъмирлаш устахонасида амалга оширилади.

1. Қоплаш учун мосламанинг ишлаш жараёнида техника хавфсизлиги қоидалари ва қурилма билан танишиш. Қурилма техник характеристикаси 1 ва 2-жадвалларга киритилган.

2. Берилган қоплаш қалинлиги ϕ учун детални айланишлар сони n ва қоплаш тезлиги V_k (1) ва (2) формулалар орқали аниқлансин ва 2-жадвалга киритилсин.

3. Шпинделни ҳисобланган айланишлар сонига дастгоҳни созланг.

4. Ток бирлигини ўлчаган ҳолда, вални қоплашни амалга оширинг.

5. Берилган диаметр билан олинган диаметрни таққосланг.

6. Олинган юзанинг ёриқларини кўринг.

7. Қопланган деталнинг қаттиқлигини асбобда ёки токарлик дастгоҳида ишлов бериш йўли билан аниқланг.

8. олинган натижалар 1 ва 2 жадвалларга киритилсин.

Назорат саволлари:

1. Виброёй ёрдамида деталларни тиклаш жараёни қандай амалга оширилади.

2. Виброёй қоплаш учун қанақа жиҳозлардан фойдаланилади.

3. Қоплаш технологияси ва режимларига нималар киради.

4. Вални виброёй усули билан тажрибавий қоплаш усулини тушунтиринг.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ryzszard M.Kozlowskiy Hanbook of natural fibres.. USA Philodelfia 2012
2. Grous, Ammar, Applied Metrology for Manufacturing Engineering, John Wiley & Sons, UK 2011.
3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editional team, UTIS 2006.
4. M.Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012
5. А.А. Сафоев “Машинасозликда технологик жараёнларни лойихалаш” маърузалар курси Т.,ТТЕСИ., 2009.- 96 б.
6. А.А.Сафоев “Машинасозлик технологияси” фанидан лаборатория ишларини бажариш учун услубий кўрсатма Т. ТТЕСИ 2007.- 65 б.

V. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Тингловчи мустақил ишни муайян модулни хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиб тайёрлаши тавсия этилади:

- меъерий хужжатлардан, ўқув ва илмий адабиётлардан фойдаланиш асосида модуль мавзуларини ўрганиш;

- тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;

- автоматлаштирилган ўргатувчи ва назорат қилувчи дастурлар билан ишлаш;

- махсус адабиётлар бўйича модуль бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

- тингловчининг касбий фаолияти билан боғлиқ бўлган модуль бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш.

- мазкур мустақил таълим ишларини натижалари 1 бал билан баҳоланади.

Мустақил таълим мавзулари

1. Пахта саноати машиналари.
2. Тўқимачилик саноати машиналари.
3. Енгил саноати корхоналарида ишлатиладиган жиҳозлар ва уларга хизмат кўрсатиш.
4. Пахта саноати корхоналарида ишлатиладиган жиҳозлар ва уларга хизмат кўрсатиш.
5. Тўқимачилик саноати корхоналарида ишлатиладиган жиҳозлар ва уларга хизмат кўрсатиш.
6. Вални тажрибавий қоплашни амалга ошириш.
7. Қопланган юзанинг қаттиқлигини текшириш.
8. Чигитли пахтани дастлабки ишлаб беришда аррали пахта заводининг технологик жараёни.

VI. КЕЙСЛАР БАНКИ

1-кейс

Муаммоли вазият: Хорижий «Kontinental Igl» машинасозлик фирмаси томонидан пахта тозалаш корхоналари учун яратилган замонавий ускуналар мажмуаси технологик жараёнини таҳлил қилинг:

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. модулни (зичланган чигитли пахта) автоматлаштирилган услубда бузиш;
2. икки ва уч марта чигитли пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш ва чигитли пахтага аралашган оғир жисмларни ажратиш;
3. кўп марта чигитли пахтани майда ифлосликлардан тозалаш;
4. чигитли пахтани ишлаб чиқаришга автоматлаштирилган шаклда узатиш;
5. технологик ускуналарнинг ишлашини ва бутун корхонани созлаш ва бошқариш;
6. катта иш унумдорлигида, чигитли пахтадан толасини ажратиш;
7. ажратилган толани нуқсонлар ва ифлосликлардан самарадорли тозалаш;
8. соатига 50 та тойгача бўлган иш унумдорлигига толани автоматлаштирилган зичлаш ускуналарида (прессларда) тойлаш, ўраш, боғлаш, улаш ва тамғалаш (маркировка қилиш).

2-кейс

Жинлаш жараёни. Чигитли пахта олдин, жин таъминлагичида майда ифлосликлардан тозаланиб аррали жиннинг титкилаш камерасига берилади. Жиннинг аррали цилиндр тишлари титкилаш камерасига чиқиб туриши сабабли, унинг тишлари чигитли пахтани ўзи билан илаштириб асосий ишчи камерасига олиб киради.

Ишчи камерада чигитли пахта тўпланиб хом ашё валиги содир бўлади. Аррали цилиндрнинг узлуксиз бир тезликда айланиши сабабли жинлаш (толани чигитидан ажратиш) жараёни амалга оширилади.

Ажратилган тола пневмоқувур орқали олдин аэродинамик кейин конденсер типли аэромеханик тола тозалагич ускуналарида тозаланади. Жинланган тола ифлослигига боғлиқ уни бир ёки иккита тозалаш ускуналарида тозалаш мумкин.

Муаммоли вазият: Самарқанд вилояти Жума пахта тозалаш корхонасида жорий қилинган Хитойда ишлаб чиқилган МҮЖ-151 русумли аррали жинларда паст навли пахталарни ишлаш жараёнида аррали жиннинг ишчи камераси ишчи холатдан тўхтади ва жараён амалга олмади.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. Қайта ишлашга бериләётган чигитли пахтанинг сифат кўрсаткичларини текширинг.
2. Жараённинг тўхташ сабабларини аниқланг.
3. Жинга бериләётган пахтанинг намлигини меъёр даражадаги намлик билан солиштиринг.

3-кейс

Трикотаж машиналарининг техникавий тавсифномаларида машина классификацияга эга, чунки ундан трикотажнинг турлари ва шу машина учун лойиҳаланадиган асосий технологик кўрсаткичлар, яъни ипларнинг чизиқли зичлиги, тўқима зичлиги, ҳалқа ипи узунлиги ва шунга ўхшаш кўрсаткичлар боғлиқдир. Машина классификация қадами билан, яъни икки кўшни ипнарлар марказлари орасидаги масофа билан ифодаланади.

Трикотаж – тўқув машинасининг классификация деб, ипнадон узунлиги бирлигида қанча ипна қадамлари жойлашганлигини кўрсатувчи сонга айтилади

Муаммоли вазият: Трикотаж ишлаб чиқаришда ҳалқа ҳосил қилиш усулига қараб жараёнларни таҳлил қилинг.

Кейсни бажариш босқичлари ва топшириқлар:

1. Ипнарларининг тузилишига қараб - илгакли, тилчали ва ўйиқли.
2. Ипнадонлар сонига қараб - бир ва икки ипнадонли.
3. Ипнадонларнинг шаклига қараб - ясси, айлана ва овал.
4. Бошқа белгилари бўйича.

4-кейс

Иплаларни чувишга дастлабки тайёрлаб олингандан сўнг иплалар бевосита чувишга тайёрланади. Иплаларни чувишга тайёрлашга қуруқ иплаларни буғлаш ва яқка учини топиш жараёни киради. Бу жараёнда иплладаги серисин юмшатилиб, ичига сув тўлдирилиди. Буғланган илла қобикдаги илла лоси ажратилиб, узлуксиз узунликдаги яқка ип топилади. Илла чувиш-ипла ўраш жараёнини тескариси бўлиб, бунда ташқи қаватдан ичига кириб боради. Ўрашдан фарқли чувиш жараёни қобикдаги ипнинг ёпишқоқлиги йўқ қилинади.

Қуруқ ипладан ипни чиқиш кучи ўрта ҳисобда 0,73 дан 2,9 сН гача бўлиши мумкин. Ишлаб чиқариш шароитида илла чувиш 120 м/мин ва ундан катта тезликда чувилади. Шу тезликда чувилишни таъминлаш учун эса серисиннинг ёпишқоқлик кучини пасайтириш керак бўлади. Бунинг учун илла буғланиб, серисин юмшатилиб, ёпишқоқлик хусусияти камайтирилади. Лекин бу камлик қилади. Чувиш жараёнида иплалар сувда бўлиши учун ипнинг тортилиш тезлигига қаршилик кўрсатадиган куч керак бўлади. Шунинг учун иплани ичига сув тўлдирилиб у оғирлаштирилади. Ипак чувишга иплани тайёрлашда индивидуал ва марказлаштирилган йўл билан илла пишириш усуллари мавжуд.

Ипладан ипак чувиш уч усулда олиб борилади:

Пилла сувда сузиб юрган холда;
Пилла сувга ярим чўкиб турган холда;
Пилла сув тагига чўкиб турган холда.

Мўаммоли вазият: Замоनावий ипак чувишга пиллани тайёрлашда индивидуал ва марказлаштирилган йўл билан пилла пишириш усулларини таҳлил қилинг.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. Пилла сувда сузиб юрган холда;
2. Пилла сувга ярим чўкиб турган холда;
3. Пилла сув тагига чўкиб турган холда.

5-кейс

Жин, линтер машиналарининг иш унумдорлиги ва улар ишлаб чиқарадиган маҳсулотларнинг сифати кўп жиҳатдан бу машиналардаги арра-колосник тизимининг ҳолатига боғлиқдир.

Фойдаланиш оқибатида бу машиналар аррали цилиндрларининг баъзи элементлари эскиради, жароҳатланади ва оқибатда уларнинг иш кўрсаткичлари ёмонлашади ва иш ҳолатларини тиклаш ишларини амалга ошириш талаб этилади.

Арра таъмирлаш бўлимида арраларни диаметрлари ва сифати бўйича саралаш, чалаш, қайта тиш чиқариш, тоблаш ва арра тишларини силлиқлаш, тола ҳамда момик ажратиш бўлимлари учун аррали цилиндр ва колосникли панжараларни таъмирлаш ва йиғиш ишлари бажарилади.

Мўаммоли вазият: Пахта тозалаш корхонасидаги жин ва линтер машинасида ишлаётган арраларнинг ишчи қисмининг ёйилиши баробарида машинанинг фойдали иш кўрсаткичини пасайтирмоқда.

Кейсни бажариш босқчилари ва топшириқлар:

1. Машинанинг бир хил меъёردа яхши ишлаши учун нима қилиш керак?
2. Арра тишлари геометрик ўлчамларини ўзгартириб унинг ишлашини текширинг.
3. Арраларнинг тишлари ёйилишини камайтириш учун унга термик ва химиявий ишлов беринг.
4. Арраларни валга ўрнатганда улар орасидаги масофани муқбил қийматда ушлаш учун нима қилиш керак.

VII. ГЛОССАРИЙ

Ғўза	гулхайридошлар оиласига кирадиган ўсимликлар авлоди;	Leaving family dawning plant
Ўрта толали ғўза	толасининг узунлиги 25- 35 мм бўлган ғўза;	Length filament cotton plant 25-35 mm
Узун толали ғўза	толасининг узунлиги 36- 42 мм бўлган ғўза;	Length filament cotton plant 36-42 mm
Пардозлаш	dressing	Пардозлаш
пардозловчи моддалар;	finishing materials	кенг маънода аппретлайдиган моддалар деб тайёр тўқимачилик маҳсулотни ташқи кўриниши ва сифатини яхшиловчи, яъни уларга қаттиқлик ёки юмшоқлик, тўлиқлик, пишиқлик, оқирлик берувчи моддаларга айтилади.
Ип кўйиш	Янги ип игна илгаги остига ёки асос қисмига кўйилади	The new yarn (b) is <i>fed</i> to the needle hook at a higher position on the needle stem than the position of the previous (Bold) loop.
Шакллантириш	Янги ип халқа кўринишида шакллантирилади	The yarn is <i>formed</i> into a New loop.
Сиқиш	Игна илгаги сиқилади ёки тилчаси ёпилади	The hook is <i>closed</i> , enclosing the new loop and excluding and <i>landing</i> the old loop onto the outside of the closed hook.
Ташлаш	Эски халқа игна илгагидан янги ип устига ташланади	The new loop (b) is <i>drawn through</i> the head of the old loop (a). Simultaneously

		the old loop slides off the closed hook of the needle and is <i>cast-off</i> or <i>knocked-over</i> .
UI –	бир хиллик индекси толалар ўртача узунлигинин юқори ўртача узунликка нисбати каби аниқланади ва % ифодаланади, пахта толасини узунлик бўйича бир хиллик индекси, %.	Uniformity index is determined as ratio of Mean Length to Upper Half Mean Length, %.
SFI –	калта толалар индекси ёки ўлчанаётган намунадаги узунлиги 05 дуймдан калта бўлган толалар миқдори бўлиб % ифодаланади;	Short Fiber Index, or fibre quantity in the tested fiber, the length of which is less than 0,5 inch, %.
Str	солиштирма узилиш кучи, пахта толасининг пишиқлиги, гс/текс	Strength, gf/tex

VII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар:

1. Ryszard M. Kozlowski Handbook of natural fibres.. USA Philadelphia 2012
2. Wankhade, Dabade «Quality Uncertainty and Perception» Germany, 2010
3. Uster. AFIS PRO Application report Cotton card maintenance with a single fiber testing system. Editorial team, UTIS 2006.
4. M. Acar, Mechatronic Design in Textile Engineering, Germany, 2012
5. Mario Lucertini. Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems. Germany, 2012
6. Hans-Joachim Bungartz. Einführung in die Computergraphik. Germany, 2013
7. Cotton Ginners Handbook Agricultural Handbook Number 503 2014.
8. Samuel Jackson Gin Efficiency Handbook *Third Edition* 2015
9. А.А. Сафоев «Машинасозлик технологияси ва лойиҳалаш асослари» фанидан маърузалар курси, Т.,- ТТЕСИ. 2010.
10. Омиров, А. Қаюмов. «Машинасозлик технологияси» Т.,- «Ўзбекистон». 2003

Интернет ресурслари:

1. www.ziyonet.uz
2. <http://www.samjackson.com>
3. www.trutzshler.com
4. www.sifat.uz
5. www.paxta.uz
6. www.titli.uz